



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

123

pre trate:

Kozárovce – Dražovce rampa n (123 A)

Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou (123 B)

Zbehy – Radošina (123 C)

Lužianky – Leopoldov (123 D)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2017

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 25.10.2017
(č. 25606/2017/O450)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
Tlg.1569	10.12.2017		
1	5.2.2018		
2	4.3.2018		

O B S A H

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ) -	16
	Tabelárne cestovné poriadky	29

T a b u ľ k a 1**VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK****1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku**

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu Z 1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| ① | = | Pondelok |
| ② | = | Utorok |
| ③ | = | Streda |
| ④ | = | Štvrtok |
| ⑤ | = | Piatok |
| ⑥ | = | Sobota |
| ⑦ | = | Nedeľa |
| ✕ | = | pracovné dni (spravidla ① - ⑤) |
| † | = | nedeľa a štátom uznané sviatky |

Skratka za ísлом vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ODOS	Ostravská dopravní společnost, a. s.
ARVSK	Arriva Service, s.r.o	PKPC	PKP CARGO S.A.
AWT	Advanced World Transport a.s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
AWTSK	AWT Rail SK a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	RJSK	RegioJet a. s.
CRR	CARBO RAIL, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ČD	České dráhy, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	SZDS	Slovenská žel.dopravná spol., a. s.
ELTRA	ELTRA, s r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	VD	Vítkovice Doprava, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
IP	MH - spedition, s.r.o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a. s.
LE	LEO Express a.s.	ZSB	OHL ŽS, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSBA	Žel. stavebníctvo Bratislava, a.s.
LT	LokoTrain s. r. o.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTR	METRANS Rail s.r.o.		
VT	voľná trasa		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Tmava	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- || = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊙ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 2a "koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"**Stípec 4** "sektory"**Stípec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- × = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stípci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stípca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1060	29	5113	44	17728	63	73460	73
1061	29	5114	45			73461	73
1062	30	5115	45	41620	64		
1063	30	5116	46	41621	64	74970	74
		5118	46			74971	74
1720	31	5119	47	47168	65		
1721	31	5120	47	47169	65	77961	74
1722	32	5121	48			77962	75
1723	32	5130	48	50740	66	77964	75
1724	32	5132	49	50741	66	77965	75
1725	33	5133	49				
1726	33	5134	49	53034	67	78968	76
1727	34	5135	50	53036	67	78969	76
		5136	50				
5021	34	5138	50	54040	67	83420	76
5024	35	5183	51	54041	68	83421	76
5025	35	5190	51			83450	77
5027	36	5191	52	57035	68	83451	77
5028	36			57037	68	83490	77
5032	36	5800	52			83491	77
5036	37	5801	53	58026	69	83494	78
5044	37	5802	54	58027	69	83495	78
5046	38	5803	55	58175	69	83710	78
5080	38	5805	56	58720	70		
5082	39	5806	57	58740	70	87311	79
		5807	58	58741	70		
5100	39	5808	58			88700	79
5101	40	5809	59	59070	71	88701	80
5102	40	5880	59	59071	71	88702	80
5103	41	5882	60			88703	80
5106	41	5883	61	68121	71	88704	81
5107	42	5884	62	68720	72	88710	81
5109	42			68721	72	88711	81
5110	43	11198	62	68722	73		
5111	43	11199	63			88780	82
5112	44					88781	82

T a b u l k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovišta	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Trat': Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou				
Vráble ¹⁾	24,4	5807 do 4.50 h	-	
Maňa ²⁾	12,7	5807 do 6.15h	-	V ©, † je VDS nepretržitá

- 1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
- 2) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 Z1, ponechajú sa v základnej polohe a neosvetľujú sa.

T a b u ľ k a 5

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU**Trat' : Lužianky – Leopoldov**

Pri osobných vlakoch, ktoré majú viac ako 3 vozne klasickej stavby, resp. sú radené z viacerých motorových jednotiek, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich , aby pri vystupovaní na zast. Kľačany prešli do predných vozňov resp. prednej motorovej jednotky nakoľko zadná časť vlaku nebude stáť na vyvýšenom nástupišti.

Pri osobných vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne klasickej stavby, resp. sú radené z viacerých motorových jednotiek, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich , aby pri vystupovaní v ŽST Rišňovce, zast. Andač , zast Leopoldov zastávka prešli do predných vozňov resp. prednej motorovej jednotky nakoľko zadná časť vlaku nebude stáť na vyvýšenom nástupišti .

Pri vlakoch Os 1727 a Os 17728 upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich , aby pri vystupovaní v ŽST Zbehy prešli do predných vozňov.

Trat' : Zbehy – Radošina

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v Zbehoch.

Trat' : Zlaté Moravce – Dražovce rampa n.

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Zlaté Moravce.

T a b u ľ k a 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV.

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Trať Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu:						Poznámky
		720	735	740		770	ER20	
		721	736	751		771		
		746	752	753		773		
Kozárovce - Dražovce rampa n								
Kozárovce - km 14,0 (Volkovce z)	T		550	550			700	
	S		500	500			650	
km 14,0 - - Odb Topolčianky	T		750	750			1100	
	S	500	700	700			1000	
Odb Topolčianky - - Zlaté Moravce	T		1500	1500			1700	
	S	500	1400	1400			1600	
Zlaté Moravce - Žirany	T		750	750			1100	
	S	500	700	700			1000	
Žirany - - Dražovce rampa z	T		1500	1500			1600	
	S		1400	1400			1500	
Dražovce rampa n - Kozárovce								
Dražovce rampa z - - Žirany	T		670	670			750	
	S		650	650			700	
Žirany - - Zlaté Moravce	T		1400	1400			1500	
	S		1350	1350			1400	
Zlaté Moravce - - Odb Topolčianky	T		1000	1000			1300	
	S		950	950			1200	
Odb Topolčianky - - Kozárovce	T		570	570			700	
	S		550	550			650	
Lužianky - Leopoldov								
Lužianky - Hlohovec	T		1550	1550			1850	2200
	S		1500	1500			1750	2100
Hlohovec - - Leopoldov	T		1750	1750			1850	2400
	S		1700	1700			1750	2200
Leopoldov - Lužianky								
Leopoldov - - Hlohovec	T		1520	1520			1700	2200
	S		1400	1400			1600	2100
Hlohovec - Lužianky	T		1120	1120			1500	2000
	S		1100	1100			1400	1800

Tabuľka 6 pokračovanie

Trať Traťový úsek a smer	jazdy/odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu:							P o z n á m k y
		720	735	740			770		
		721	736	751	753		771		
		742	752			773			
		746							
Topoľčianky nákl. - Úľany nad Žitavou									
Topoľčianky n -	T		1500	1500	1500		1700		
- Zlaté Moravce	S		1400	1400	1400		1600		
Zlaté Moravce -	T		1250	1400	1250		1700*		* = platí len pre
- Úľany n. Žitavou	S		1200	1300	1200		1600*		HKV 770
Úľany nad Žitavou – Topoľčianky nákl.									
Úľany n. Žitavou -	T		1000	1000	1000		1400*		* = platí len pre
- Zlaté Moravce	S		950	950	950		1300*		HKV 770
Zlaté Moravce -	T		1000	1000	950		1300		
- Topoľčianky n	S		950	950	900		1200		

Technické hmotnosti platné pre rozjazd vlaku sa uplatňujú vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (pisomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch;
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2,...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

C. Postrková služba: Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR 1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ)

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	70 km/h	80 km/h
Kozárovce – Dražovce rampa n	94470 94471	94472 94473	94474 94475	94476 94477	94478 94479	-
Topoľčianky n – Úľany nad Žitavou	94490 94491	94492 94493	94494 94495	94496 94497	-	94498 94499
Zbehy - Radošina	97860 97861	97862 97863	97946 97947	97948 97949	-	-
Lužianky - Leopoldov	97790 97791	97792 97793	97794 97795	97796 97797	-	97798 97799

Rušiaci Služ 94470 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce						7 04	30/24	
Odb Topoľčianky			42⁵			46⁵		
Zlaté Moravce			6	7 52⁵	1	53⁵		
Jelenec.....			28⁵	8 22	1	8 23		
Žirany			12	35	1	36		
Dražovce rampa n			24	9 00				

T a b u l a 7 – p o k r a o v a n i e

Rušiaci Služ 94471 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						8 09	30/24	
Žirany			25⁵	8 34⁵	1	35⁵		
Jelenec			12	47⁵	1	48⁵		
Zlaté Moravce			28⁵	9 17	1	9 18		
Odb Topo ianky			4⁵			22⁵		
Kozárovce			44⁵	10 07				

Rušiaci Služ 94472 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce						8 41	40/33	
Odb Topo ianky			32			9 13		
Zlaté Moravce			4⁵	9 17⁵	1	18⁵		
Jelenec			21⁵	40	1	41		
Žirany			10	51	1	52		
Dražovce rampa n			19	10 11				

Rušiaci Služ 94473 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						10 29	40/33	
Žirany			19⁵	10 48⁵	1	49⁵		
Jelenec			10	59⁵	1	11 00⁵		
Zlaté Moravce			22	11 22⁵	6 ⁵	11 29		
Odb Topo ianky			3⁵			32⁵		
Kozárovce			33⁵	12 06				

T a b u k a 7 – p o k r a o v a n i e
Rušiaci Služ 94474 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce						10 10	50/47	
Odb Topo ianky			27⁵			37⁵		
Zlaté Moravce			4	10 41⁵	1	42⁵		
Jelenec.....			18	11 00⁵	1	11 01⁵		
Žirany			9⁵	11	1	12		
Dražovce rampa n			15	11 27				

Rušiaci Služ 94475 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						12 37	50/47	
Žirany			16⁵	12 53⁵	1	54⁵		
Jelenec.....			9⁵	13 04	1	13 05		
Zlaté Moravce			18	23	1	24		
Odb Topo ianky			3			27		
Kozárovce			29	13 56				

Rušiaci Služ 94476 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce						12 19	60/68	
Odb Topo ianky			24⁵			43⁵		
Zlaté Moravce			4	12 47⁵	1	48⁵		
Jelenec.....			16	13 04⁵	1	13 05⁵		
Žirany			9⁵	15	1	16		
Dražovce rampa n			13	13 29				

T a b u l a 7 – p o k r a o v a n i e

Rušiaci Služ 94477 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						14 09	60/68	
Žirany			15	14 24	1	25		
Jelenec			9	34	1	35		
Zlaté Moravce			16	51	1	52		
Odb Topo ianky			3			55		
Kozárovce			26	15 21				

Rušiaci Služ 94478 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce						14 22	60/68	
Odb Topo ianky			24⁵			46⁵		
Zlaté Moravce			4	14 50⁵	1	51⁵	70/50	
Jelenec			14⁵	15 06	1	15 07		
Žirany			9⁵	16⁵	1	17⁵		
Dražovce rampa n			12⁵	15 30				

Rušiaci Služ 94479 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						15 35	70/50	
Žirany			15	15 50	1	51		
Jelenec			8⁵	59⁵	1	16 00⁵		
Zlaté Moravce			14	16 14⁵	1	16 15⁵	60/68	
Odb Topo ianky			3			18⁵		
Kozárovce			26⁵	16 45				

T a b u k a 7 – p o k r a o v a n i e
Rušiaci Služ 94490 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topo ianky n					7 00	30/19
Odb Topo ianky.....		4			04	
Zlaté Moravce		6	7 10	1	11	
Vráble.....		34⁵	45⁵	1	46⁵	
Ma a.....	!	26	8 12⁵	1	8 13⁵	
Ú any nad Žitavou		16⁵	8 30			

Rušiaci Služ 94491 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					7 00	30/19
Ma a.....	!	15⁵	7 15⁵	1	16⁵	
Vráble.....		25⁵	42	5	47	
Zlaté Moravce		36	8 23	1	8 24	
Odb Topo ianky.....		4⁵			28⁵	
Topo ianky n		5⁵	8 34			

Rušiaci Služ 94492 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topo ianky n					8 50	40/27
Odb Topo ianky.....		3			53	
Zlaté Moravce		4⁵	8 57⁵	1	58⁵	
Vráble.....		27⁵	9 26	1	9 27	
Ma a.....	!	20	47	1	48	
Ú any nad Žitavou		13	10 01			

T a b u l a 7 – p o k r a o v a n i e

Rušiaci Služ 94493 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					8 53	40/19
Ma a	!	12	9 05	1	9 06	
Vráble		20	26	1	27	
Zlaté Moravce		27	54	1	55	
Odb Topo ianky		3⁵			58⁵	
Topo ianky n		4⁵	10 03			

Rušiaci Služ 94494 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topo ianky n					10 10	50/40
Odb Topo ianky		2⁵			12⁵	
Zlaté Moravce		4	10 16⁵	1	17⁵	
Vráble		23⁵	41	1	42	
Ma a	!	17⁵	59⁵	1	11 00⁵	
Ú any nad Žitavou		11⁵	11 12			

Rušiaci Služ 94495 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					10 12	50/28
Ma a	!	10⁵	10 22⁵	1	23⁵	
Vráble		17⁵	41	1	42	
Zlaté Moravce		22⁵	11 04⁵	1	11 05⁵	
Odb Topo ianky		3⁵			09	
Topo ianky n		4	11 13			

T a b u k a 7 – p o k r a o v a n i e
Rušiáci Služ 94496 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topo ianky n					11 30	60/60
Odb Topo ianky.....		2⁵			32⁵	
Zlaté Moravce		4	11 36⁵	1	37⁵	
Vráble.....		21⁵	59	1	12 00	
Ma a.....	!	16	12 16	1	12 17	
Ú any nad Žitavou		10	12 27			

Rušiáci Služ 94497 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					11 32	60/46
Ma a.....	!	10	11 42	1	43	
Vráble.....		15⁵	58⁵	1	59⁵	
Zlaté Moravce		20⁵	12 20	1	12 21	
Odb Topo ianky.....		3			24	
Topo ianky n		4	12 28			

Rušiáci Služ 94498 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topo ianky n					13 00	60/60
Odb Topo ianky.....		2⁵			02⁵	
Zlaté Moravce		4	13 06⁵	1	07⁵	80/58
Vráble.....		19⁵	27	1	28	
Ma a.....	!	15⁵	43⁵	1	44⁵	
Ú any nad Žitavou		8⁵	13 53			

T a b u l a 7 – p o k r a o v a n i e

Rušiaci Služ 94499 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					13 02	80/57
Ma a	!	9	13 11	1	12	
Vráble		14⁵	26⁵	1	27⁵	
Zlaté Moravce		20	47⁵	1	48⁵	60/46
Odb Topo ianky		3⁵			52	
Topo ianky n		4	13 56			

Rušiaci Služ 97790 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					7 30	30/16
Zbehy		9	7 39	1	40	
Alekšince		14	54	1	55	
Riš ovce		9	8 04	1	8 05	
Hlohovec		19	24	1	25	
Leopoldov		12	8 37			

Rušiaci Služ 97791 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					7 30	30/16
Hlohovec		11	7 41	1	42	
Riš ovce		19	8 01	5	8 06	
Alekšince		9⁵	15⁵	1	16⁵	
Zbehy		14	30⁵	1	31⁵	
Lužianky		8⁵	8 40			

T a b u k a 7 – p o k r a o v a n i e
Rušiaci Služ 97792 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					9 30	40/19
Zbehy		6⁵	9 36⁵	1	37⁵	
Alekšince		11	48⁵	1	49⁵	
Riš ovce		7	56⁵	1	57⁵	
Hlohovec		14⁵	10 12	1	10 13	
Leopoldov		9	10 22			

Rušiaci Služ 97793 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					9 30	40/16
Hlohovec		9	9 39	1	40	
Riš ovce		14⁵	54⁵	5	59⁵	
Alekšince		7⁵	10 07	1	10 08	
Zbehy		10⁵	18⁵	1	19⁵	
Lužianky		6⁵	10 26			

Rušiaci Služ 97794 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					11 30	50/24
Zbehy		6	11 36	1	37	
Alekšince		9	46	1	47	
Riš ovce		6	53	1	54	
Hlohovec		12	12 06	1	12 07	
Leopoldov		8	12 15			

T a b u k a 7 – p o k r a o v a n i e
Rušiaci Služ 97795 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					11 33	50/21
Hlohovec		7	11 40	1	41	
Riš ovce.....		12	53	1	54	
Alekšince.....		6	12 00	1	12 01	
Zbehy		9	10	1	11	
Lužianky		6	12 17			

Rušiaci Služ 97796 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					13 30	60/32
Zbehy		5⁵	13 35⁵	1	36⁵	
Alekšince.....		7⁵	44	1	45	
Riš ovce.....		5⁵	50⁵	1	51⁵	
Hlohovec		10⁵	14 02	1	14 03	
Leopoldov		7	14 10			

Rušiaci Služ 97797 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					13 33	60/29
Hlohovec		6	13 39	1	40	
Riš ovce.....		10⁵	50⁵	1	51⁵	
Alekšince.....		5⁵	57	1	58	
Zbehy		8	14 06	1	14 07	
Lužianky		6	14 13			

T a b u k a 7 – p o k r a o v a n i e
Rušiaci Služ 97798 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					15 30	80/60
Zbehy		5	15 35	1	36	
Alekšince		7	43	1	44	
Riš ovce		5	49	1	50	
Hlohovec		9	59	1	16 00	
Leopoldov		6	16 06			

Rušiaci Služ 97799 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					15 34	80/55
Hlohovec		5	15 39	1	40	
Riš ovce		9⁵	49⁵	1	50⁵	
Alekšince		5	55⁵	1	56⁵	
Zbehy		7⁵	16 04	1	16 05	
Lužianky		5	16 10			

Rušiaci Služ 97860 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy						8 00	30/21	
Nové Sady			9⁵	8 09⁵	1	10⁵		
Kapince			9⁵	20	1	21		
Ve ké Rip any			13⁵	34⁵	1	35⁵		
Radošina			13⁵	8 49				

T a b u l a 7 – p o k r a o v a n i e

Rušiaci Služ 97861 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						9 42	30/21	
Ve ké Rip any			14	9 56	1	57		
Kapince			14	10 11	1	10 12		
Nové Sady			9	21	1	22		
Zbehy			10	10 32				

Rušiaci Služ 97862 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy						8 46	40/27	
Nové Sady			7	8 53	1	54		
Kapince			8	9 02	1	9 03		
Ve ké Rip any			10⁵	13⁵	1	14⁵		
Radošina			10⁵	9 25				

Rušiaci Služ 97863 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						10 27	40/29	
Ve ké Rip any			11	10 38	2	40		
Kapince			11	51	1	52		
Nové Sady			7⁵	59⁵	1	11 00⁵		
Zbehy			7⁵	11 08				

Rušiaci Služ 97946 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy						10 15	50/40	
Nové Sady			6⁵	10 21⁵	1	22⁵		
Kapince			7	29⁵	1	30⁵		
Ve ké Rip any			8⁵	39	1	40		
Radošina			9	10 49				

T a b u k a 7 – p o k r a o v a n i e
Rušiaci Služ 97947 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						11 19⁵	50/43	
Ve ké Rip any.....			9⁵	11 29	5	34		
Kapince.....			9⁵	43⁵	5	48⁵		
Nové Sady.....			6⁵	55	8 ⁵	12 03⁵		
Zbehy			7⁵	12 11				

Rušiaci Služ 97948 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy						11 00	60/60	
Nové Sady.....			6	11 06	5	11		
Kapince.....			6	17	5	22		
Ve ké Rip any.....			8	30	5	35		
Radošina			8⁵	11 43⁵				

Rušiaci Služ 97949 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						12 17	60/63	
Ve ké Rip any.....			8⁵	12 25⁵	5	30⁵		
Kapince.....			8⁵	39	5	44		
Nové Sady.....			6	50	5	55		
Zbehy			7⁵	13 02⁵				

Ex 1060 ARVSK

nejde 25., 26.XII., 1.I.

Nitra - **Lužianky** - **Leopoldov** - Praha hl.n. CZ

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Lužianky						6 50⁵	100/98
Zbehy		4				54⁵	
Alekšince		5				59⁵	
Riš ovce		2⁵		7 02	6⁵	7 08⁵	
Hlohovec		6		14⁵	1	15⁵	
Leopoldov		6		7 21⁵	3	7 24⁵	
Spolu ...		23		+	7	= 31 min	

Ex 1061 ARVSK

ide v , a 29.III., 4., 5.VII., 27.IX., nejde 31.III., 6., 7.VII., 29.IX.

Praha hl.n. CZ - **Leopoldov** - **Lužianky** - Nitra

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov				14 25		14 28	100/92
Hlohovec		6		14 34	1	35	
Riš ovce		8		43	5^b	48⁵	
Alekšince		3⁵				52	
Zbehy		4⁵				56⁵	
Lužianky		4				15 00⁵	
Spolu ...		26		+	6	= 32.5 min	

Ex 1062 ARVSK

ide v , a 26.XII., 1.I., 2.IV., 1., 8.V., nejde 24., 31.XII., 1., 29.IV., 6.V.

Nitra - **Lužianky - Leopoldov** - Praha hl.n. CZ

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Lužianky						12 51⁵	100/98
Zbehy		4				55⁵	
Alekšince		5				13 00⁵	
Riš ovce		2⁵		13 03	6	09	
Hlohovec		6		15	1	16	
Leopoldov		6		13 22	3	13 25	
Spolu ...		23		+		7	= 30.5 min

Ex 1063 ARVSK

nejde 24., 31.XII.

Praha hl.n. CZ - **Leopoldov - Lužianky** - Nitra

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov				20 25		20 30	100/92
Hlohovec		6		20 36	1	37	
Riš ovce		7⁵				44⁵	
Alekšince		2⁵				47	
Zbehy		4⁵				51⁵	
Lužianky		4				20 55⁵	
Spolu ...		24		+		1	= 25.5 min

Os 1720 ZSSK

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			<i>6 01</i>		6 02	100/98
Alekšince.....		6			08	
Riš ovce.....		3			11	
Hlohovec.....		6	6 17	1	18	
Leopoldov		6	6 24	<i>15</i>	<i>6 39</i>	
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

Os 1721 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			<i>7 22</i>		7 37	100/92
Hlohovec.....		6	7 43	2	45	
Riš ovce.....		9			54	
Alekšince.....		2⁵			56⁵	
Zbehy		5	8 01⁵	1	<i>8 02⁵</i>	
Spolu ...		22	+	2	= 24.5 min	

Os 1722 ZSSKPrievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			9 58		9 59	100/98
Alekšince.....		6			10 05	
Riš ovce.....		3			08	
Hlohovec.....		6	10 14	1	15	
Leopoldov		6	10 21	15	10 36	
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

Os 1723 ZSSKBratislava hl.st. - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			11 22		11 37	100/92
Hlohovec.....		6	11 43	2	45	
Riš ovce.....		9			54	
Alekšince.....		2 ⁵			56 ⁵	
Zbehy		5	12 01 ⁵	1	12 02 ⁵	
Spolu ...		22	+	2	= 24.5 min	

Os 1724 ZSSKPrievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			13 58		13 59	100/98
Alekšince.....		6			14 05	
Riš ovce.....		3			08	
Hlohovec.....		6	14 14	1	15	
Leopoldov		6	14 21	15	14 36	
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

Os 1725 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			15 22		15 37	100/92
Hlohovec		6	15 43	1 ⁵	44⁵	
Riš ovce.....		9			53⁵	
Alekšince.....		2⁵			56	
Zbehy		5	16 01	1 ^b	16 02 ^b	
Spolu ...		22	+	1	= 24 min	

Os 1726 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			17 58		17 59	100/98
Alekšince.....		6			18 05	
Riš ovce.....		3			08	
Hlohovec		6	18 14	1	15	
Leopoldov		6	18 21	15	18 36	
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

Os 1727 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Leopoldov - Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			19 22		19 37	100/92
Hlohovec		6	19 43	2	45	
Riš ovce.....		9			54	
Alekšince		2⁵			56⁵	
Zbehy		5	20 01⁵	1	20 02⁵	
Spolu ...		22	+	2	= 24.5 min	

Os 5021 ZSSK

Komárno - **Lužianky - Leopoldov**

Lužianky - Zbehy privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			7 49		7 49⁵	100/98
Zbehy obec z.....		2⁵	7 52	1	53	
Zbehy		3	56	9	8 05	
Anda z.....		3	8 08		8 08	
Alekšince.....		3	11	0 ⁵	11⁵	
Riš ovce.....		4	15⁵	1	16⁵	
K a any z.....		2⁵	19		19	
Hlohovec		5⁵	24⁵	1	25⁵	
Leopoldov zastávka z.....		3	28⁵		28⁵	
Leopoldov		3⁵	8 32			
Spolu ...		30	+	12	= 42.5 min	

Os 5024 ZSSK

ide v

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					6 27	100/92
Leopoldov zastávka z		3	6 30		30	
Hlohovec		3	33	1	34	
K a any z.....		5⁵	39⁵		39⁵	
Riš ovce.....		2⁵	42	1	43	
Alekšince		3⁵	46⁵	14 ^b	7 01	
Anda z		3⁵	7 04⁵		7 04⁵	
Zbehy		3	07⁵	0 ⁵	08	
Zbehy obec z.....		3	11	1	12	
Lužianky		3	7 15	1	7 16	
Spolu ...		30	+	18	= 48 min	

Os 5025 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			17 27⁵		17 28	100/91
Zbehy obec z.....		3	17 31	0 ⁵	31⁵	
Zbehy		3	17 34⁵			
Spolu ...		6	+	0	= 06.5 min	

Os 5027 ZSSK

Nové Zámky - **Lužianky** - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			19 27 ^b		19 32	100/91
Zbehy obec z		3	19 35	1	36	
Zbehy		3	19 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Os 5028 ZSSK

Zbehy - **Lužianky** - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					12 09	100/90
Zbehy obec z		3	12 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky		2⁵	12 15	15	12 30	
Spolu ...		5	+	0	= 06 min	

Os 5032 ZSSK

Zbehy - **Lužianky** - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					14 09	100/90
Zbehy obec z		3	14 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky		2⁵	14 15	15	14 30	
Spolu ...		5	+	0	= 06 min	

Os 5036 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Komárno

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Zbehy						16 09	100/90
Zbehy obec z		3		16 12	0⁵	12⁵	
Lužianky		2⁵		16 15	15	16 30	
Spolu ...		5		+	0	= 06 min	

Os 5044 ZSSK

Leopoldov - Zbehy: ide v

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					17 49	100/92
Leopoldov zastávka z		2⁵	17 51⁵		51⁵	
Hlohovec		3⁵	55	1	56	
K a any z		6	18 02		18 02	
Riš ovce		2⁵	04⁵	5^b	10	
Alekšince		4⁵	14⁵	0⁵	15	
Anda z		3	18		18	
Zbehy		3⁵	21⁵	0⁵	22	
Zbehy obec z		3	25	0⁵	25⁵	
Lužianky		2⁵	18 28	2	18 30	
Spolu ...		31	+	8	= 39 min	

Os 5046 ZSSK §

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					20 09	100/90
Zbehy obec z.....		3	20 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky		2⁵	20 15	15	20 30	
Spolu ...		5	+	0	= 06 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5082, nesmie ís vlak 5046.

Rušiaci Os 5080 ZSSK

ide v a

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov						6 51	100/92
Leopoldov zastávka z.....		3		6 54		54	
Hlohovec.....		3		57	1	58	
K a any z.....		5⁵		7 03⁵		7 03⁵	
Riš ovce.....		2⁵		06	0 ⁵	06⁵	
Alekšince.....		3⁵		10	0 ^b	10⁵	
Anda z.....		3⁵		14		14	
Zbehy		3		17	0 ⁵	17⁵	
Zbehy obec z.....		3		20⁵	0 ^b	21	
Lužianky		3		7 24	0 ⁵	7 24⁵	
Spolu ...		30		+	3	= 33 min	

Rušiaci Os 5082 ZSSK

ide v a

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					20 09	100/90
Zbehy obec z.....		3	20 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky		2⁵	20 15	7	20 22	
Spolu ...		5	+	0	= 06 min	

Os 5100 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					4 32	100/98
Zbehy obec z.....		2⁵	4 34⁵	0 ^b	35	
Zbehy		3	38	1	39	
Anda z.....		3	42		42	
Alekšince.....		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Riš ovce.....		3⁵	49⁵	1	50⁵	
K a any z.....		2⁵	53		53	
Hlohovec.....		5⁵	58⁵	1	59⁵	
Leopoldov zastávka z.....		3	5 02⁵		5 02⁵	
Leopoldov		3⁵	5 06			
Spolu ...		30	+	4	= 34 min	

Os 5101 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					4 24	100/92
Leopoldov zastávka z		3	4 27		27	
Hlohovec		3	30	1	31	
K a any z		5⁵	36⁵		36⁵	
Riš ovce		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Alekšince		3⁵	43	4	47	
Anda z		3⁵	50⁵		50⁵	
Zbehy		3	53⁵	0 ⁵	54	
Zbehy obec z		3	57	0 ^b	57⁵	
Lužianky		3	5 00⁵			
Spolu ...		30	+	6	= 36.5 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 5102 ZSSK §

ide v

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			<i>6 36</i>		6 36⁵	100/98
Zbehy obec z		2⁵	6 39	0 ^b	39⁵	
Zbehy		3	42⁵	0 ⁵	43	
Anda z		3	46		46	
Alekšince		3	49	1	50	
Riš ovce		3⁵	53⁵	1	54⁵	
K a any z		2⁵	57		57	
Hlohovec		5⁵	7 02⁵	1	7 03⁵	
Leopoldov zastávka z		3	06⁵		06⁵	
Leopoldov		3⁵	7 10			
Spolu ...		29	+	4	= 33.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5080, nesmie ís vlak 5102.

Os 5103 ZSSK

Leopoldov - Zbehy: ide v

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					5 30	100/92
Leopoldov zastávka z		3	5 33		33	
Hlohovec		3	36	1	37	
K a any z.....		5⁵	42⁵		42⁵	
Riš ovce.....		2⁵	45	0 ^b	45⁵	
Alekšince.....		3⁵	49	1	50	
Anda z		3⁵	53⁵		53⁵	
Zbehy		3	56⁵	7 ⁵	6 04	
Zbehy obec z		3	6 07	0 ⁵	6 07⁵	
Lužianky		3	6 10⁵	0 ^b	6 11	
Spolu ...		30	+	10	= 40.5 min	

Os 5106 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			10 27⁵		10 28	100/98
Zbehy obec z		3	10 31	0 ^b	31⁵	
Zbehy		3	34⁵	0 ⁵	35	
Anda z		3	38		38	
Alekšince.....		3⁵	41⁵	0 ^b	42	
Riš ovce.....		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
K a any z.....		2⁵	48⁵		48⁵	
Hlohovec		5⁵	54	5 ^b	59⁵	
Leopoldov zastávka z		3	11 02⁵		11 02⁵	
Leopoldov		3⁵	11 06			
Spolu ...		30	+	7	= 38 min	

Os 5107 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					8 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3	8 54		54	
Hlohovec		3	57	1	58	
K a any z.....		5⁵	9 03⁵		9 03⁵	
Riš ovce.....		2⁵	06	1	07	
Alekšince.....		3⁵	10⁵	1	11⁵	
Anda z		3⁵	15		15	
Zbehy		3	18	1	19	
Zbehy obec z.....		3	22	1	23	
Lužianky		2⁵	9 25⁵			
Spolu ...		29	+	5	= 34.5 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 5109 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov						10 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3		10 54		54	
Hlohovec		3		57	1	58	
K a any z.....		5⁵		11 03⁵		11 03⁵	
Riš ovce.....		2⁵		06	1	07	
Alekšince.....		3⁵		10⁵	1	11⁵	
Anda z		3⁵		15		15	
Zbehy		3		18	1	19	
Zbehy obec z.....		3		22	1	23	
Lužianky		2⁵		11 25⁵			
Spolu ...		29		+	5	= 34.5 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 5110 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			12 27 ^b		12 28	100/98
Zbehy obec z		3	12 31	0 ⁵	31⁵	
Zbehy		3	34⁵	0 ⁵	35	
Anda z		3	38		38	
Alekšince		3⁵	41⁵	0 ^b	42	
Riš ovce		3⁵	45⁵	0 ⁵	46⁵	
K a any z		2⁵	48⁵		48⁵	
Hlohovec		5⁵	54	5 ^b	59⁵	
Leopoldov zastávka z		3	13 02⁵		13 02⁵	
Leopoldov		3⁵	13 06			
Spolu ...		30	+	7	= 38 min	

Os 5111 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov						12 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3		12 54		54	
Hlohovec		3		57	1	58	
K a any z		5⁵		13 03⁵		13 03⁵	
Riš ovce		2⁵		06	1	07	
Alekšince		3⁵		10⁵	1	11⁵	
Anda z		3⁵		15		15	
Zbehy		3		18	1	19	
Zbehy obec z		3		22	1	23	
Lužianky		2⁵		13 25⁵			
Spolu ...		29		+	5	= 34.5 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 5112 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			14 20		14 21	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	14 23 ⁵	0 ⁵	24	
Zbehy		3	27	8	35	
Anda z		3	38		38	
Alekšince		3 ⁵	41 ⁵	0 ^b	42	
RiŠ ovce		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
K a any z		2 ⁵	48 ⁵		48 ⁵	
Hlohovec		5 ⁵	54	5 ^b	59 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3	15 02 ⁵		15 02 ⁵	
Leopoldov		3 ⁵	15 06			
Spolu ...		30	+	15	= 45 min	

Os 5113 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov						14 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3		14 54		54	
Hlohovec		3		57	1	58	
K a any z		5 ⁵		15 03 ⁵		15 03 ⁵	
RiŠ ovce		2 ⁵		06	1	07	
Alekšince		3 ⁵		10 ⁵	1	11 ⁵	
Anda z		3 ⁵		15		15	
Zbehy		3		18	1	19	
Zbehy obec z		3		22	1	23	
Lužianky		2 ⁵		15 25 ⁵			
Spolu ...		29		+	5	= 34.5 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 5114 ZSSK §

ide v

Lužianky - Zbehy privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					15 32	100/98
Zbehy obec z		3	15 35	1	36	
Zbehy		3	39	0 ⁵	39⁵	
Anda z		3	42⁵		42⁵	
Alekšince		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Riš ovce.....		3⁵	50	6	56	
K a any z.....		2⁵	58⁵		58⁵	
Hlohovec		5⁵	16 04	1	16 05	
Leopoldov zastávka z		3	08		08	
Leopoldov		3⁵	16 11⁵			
Spolu ...		30	+	9	= 39.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5138, nesmie ís vlak 5114

Os 5115 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov						16 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3		16 54		54	
Hlohovec		3		57	1	58	
K a any z.....		5⁵		17 03⁵		17 03⁵	
Riš ovce.....		2⁵		06	1	07	
Alekšince		3⁵		10⁵	1	11⁵	
Anda z		3⁵		15		15	
Zbehy		3		18	1	19	
Zbehy obec z		3		22	1	23	
Lužianky		2⁵		17 25⁵			
Spolu ...		29		+	5	= 34.5 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 5116 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Lužianky			16 27 ^b			16 28	100/98
Zbehy obec z		3	16 31	0 ⁵	31⁵		
Zbehy		3	34⁵	0 ⁵	35		
Anda z		3	38		38		
Alekšince		3⁵	41⁵	0 ^b	42		
Riš ovce		3⁵	45⁵	0 ⁵	46		
K a any z		2⁵	48⁵		48⁵		
Hlohovec		5⁵	54	5 ^b	59⁵		
Leopoldov zastávka z		3	17 02⁵		17 02⁵		
Leopoldov		3⁵	17 06				
Spolu ...		30	+	7	= 38 min		

Os 5118 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Lužianky			18 27 ^b			18 30⁵	100/98
Zbehy obec z		2⁵	18 33	0 ^b	33⁵		
Zbehy		3	36⁵	1	37⁵		
Anda z		3	40⁵		40⁵		
Alekšince		3⁵	44	0 ^b	44⁵		
Riš ovce		3⁵	48	0 ⁵	48⁵		
K a any z		2⁵	51		51		
Hlohovec		5⁵	56⁵	5	19 01⁵		
Leopoldov zastávka z		3	19 04⁵		19 04⁵		
Leopoldov		3⁵	19 08				
Spolu ...		30	+	7	= 37.5 min		

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 5119 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					18 53⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		3	18 56⁵		56⁵	
Hlohovec		3	59⁵	1	19 00⁵	
K a any z		5⁵	19 06		19 06	
Riš ovce.....		2⁵	08⁵	0^b	09	
Alekšince.....		3⁵	12⁵	0⁵	13	
Anda z		3⁵	16⁵		16⁵	
Zbehy		3	19⁵	0^b	20	
Zbehy obec z		3	23	1	24	
Lužianky		2⁵	19 26⁵	7^b	19 34	
Spolu ...		29	+	3	= 33 min	

Os 5120 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			20 19^b		20 23	100/98
Zbehy obec z		3	20 26	0^b	26⁵	
Zbehy		3	29⁵	0⁵	30	
Anda z		3	33		33	
Alekšince.....		3⁵	36⁵	0^b	37	
Riš ovce.....		3⁵	40⁵	6⁵	47	
K a any z		2⁵	49⁵		49⁵	
Hlohovec		5⁵	55	5	21 00	
Leopoldov zastávka z		3	21 03		21 03	
Leopoldov		3⁵	21 06⁵			
Spolu ...		30	+	13	= 43.5 min	

Os 5121 ZSSK

nejde v

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					20 52	100/92
Leopoldov zastávka z		3	20 55		55	
Hlohovec		3	58	1	59	
K a any z		5⁵	21 04⁵		21 04⁵	
Riš ovce		2⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Alekšince		3⁵	11	0 ^b	11⁵	
Anda z		3⁵	15		15	
Zbehy		3	18	0 ⁵	18⁵	
Zbehy obec z		3	21⁵	1	22⁵	
Lužianky		2⁵	21 25	0 ^b	21 25^b	
Spolu ...		29	+	3	= 33 min	

Os 5130 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			5 44		5 45	100/91
Zbehy obec z		2⁵	5 47⁵	0 ⁵	48	
Zbehy		3	5 51			
Spolu ...		5	+	0	= 06 min	

Os 5132 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			9 27 ^b		9 32	100/91
Zbehy obec z		3	9 35	1	36	
Zbehy		3	9 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Os 5133 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					8 19	100/90
Zbehy obec z		3	8 22	0 ⁵	22⁵	
Lužianky		2⁵	8 25			
Spolu ...		5	+	0	= 06 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 5134 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			11 27 ^b		11 32	100/91
Zbehy obec z		3	11 35	1	36	
Zbehy		3	11 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Os 5135 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					10 09	100/90
Zbehy obec z.....		3	10 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky		2⁵	10 15	15	10 30	
Spolu ...		5	+	0	= 06 min	

Os 5136 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			13 27 ⁵		13 32	100/91
Zbehy obec z.....		3	13 35	1	36	
Zbehy		3	13 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Rušiaci Os 5138 ZSSK

ide v a

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			15 27 ⁶		15 32	100/91
Zbehy obec z.....		3	15 35	1	36	
Zbehy		3	15 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Os 5183 ZSSK

Ide v

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					21 17	100/92
Leopoldov zastávka z		3	21 20		20	
Hlohovec		3	23	1	24	
K a any z.....		5⁵	29⁵		29⁵	
Riš ovce.....		2⁵	32	1	33	
Alekšince		3⁵	36⁵	1	37⁵	
Anda z		3⁵	41		41	
Zbehy		3	44	0 ⁵	44⁵	
Zbehy obec z.....		3	47⁵	1	48⁵	
Lužianky		2⁵	21 51	0 ^b	21 51^b	
Spolu ...		29	+	4	= 34 min	

Sv 5190 ZSSK

ide v

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					17 37	100/98
Alekšince		5			42	
Riš ovce.....		3⁵			45⁵	
Hlohovec		6⁵	17 52	6	58	
Leopoldov		6	18 04			
Spolu ...		21	+	6	= 27 min	

Sv 5191 ZSSK

ide v

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					15 20	100/92
Hlohovec		4	15 24	7⁵	31⁵	
Riš ovce.....		6⁵			38	
Alekšince.....		4	42	6⁵	48⁵	
Zbehy		6	15 54⁵			
Spolu ...		20	+	14	= 34.5 min	

Os 5800 ZSSK

ide v

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					4 55	80/58
Tesárske Mly any nz.....		7	5 02	0⁵	5 02⁵	
Slep any z.....		3⁵	06		06	
Nová Ves n. Žit. z		4⁵	10⁵	0^b	11	
Vráble.....		6⁵	17⁵	8	25⁵	
Dy ka z.....		4	29⁵		29⁵	
Lú nica n. Žitavou z.....		2⁵	32	0^b	32⁵	
Martinová z.....		2⁵	35	0⁵	35⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	37⁵	0⁵	38	
Kme ovo z.....		2⁵	40⁵	0^b	41	
Ma a	!	2	43	0⁵	43⁵	
Ma a zastávka z.....		1⁵	45	0⁵	45⁵	
Malá Ma a nz.....		2	47⁵		47⁵	
Ú any nad Žitavou		5⁵	5 53			
Spolu ...		46	+	12	= 58 min	

Os 5801 ZSSK §

ide v

Šurany - Ú any nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou			4 51 ⁵		4 52	80/57
Malá Ma a nz		5 ⁵	4 57 ⁵		57 ⁵	
Ma a zastávka z.....		2	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Ma a	!	2	5 02	0 ^b	5 02 ⁵	
Kme ovo z.....		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	08	0 ^b	08 ⁵	
Martinová z.....		2	10 ⁵	0 ⁵	11	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Dy ka z.....		2 ⁵	17		17	
Vráble.....		4	21	1	22	
Nová Ves n. Žit. z.....		5 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Slep any z.....		3 ⁵	31 ⁵	0 ^b	32	
Tesárske Mly any nz.....		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Zlaté Moravce		6 ⁵	5 43			
Spolu ...		45	+	5	= 51 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

§ = ak ide rušiaci vlak 5880, nesmie ís vlak 5801

Os 5802 ZSSK

ide v

Zlaté Moravce - Ú any nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					5 58	80/58
Tesárske Mly any nz.....		7	6 05	0 ⁵	6 05⁵	
Slep any z.....		3⁵	09		09	
Nová Ves n. Žit. z.....		4⁵	13⁵	0 ^b	14	
Vráble.....		6⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Dy ka z.....		4⁵	25⁵		25⁵	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	28⁵	0 ⁵	29	
Martinová z.....		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Michal nad Žitavou z.....		2	34	0 ⁵	34⁵	
Kme ovo z.....		2⁵	37	0 ^b	37⁵	
Ma a.....	!	2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Ma a zastávka z.....		1⁵	42	0 ^b	42⁵	
Malá Ma a nz.....		2	44⁵		44⁵	
Ú any nad Žitavou		5⁵	6 50	1	6 51	
Spolu ...		47	+	4	= 52 min	

Os 5803 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					6 54	80/57
Malá Ma a nz		5 ⁵	6 59 ⁵		59 ⁵	
Ma a zastávka z.....		2	7 01 ⁵	0 ⁵	7 02	
Ma a	!	2	04	0 ⁵	04 ⁵	
Kme ovo z		2 ⁵	07	0 ^b	07 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Martinová z.....		2	12 ⁵	0 ^b	13	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	16	0 ^b	16 ⁵	
Dy ka z.....		2 ⁵	19		19	
Vráble		4	23	1	24	
Nová Ves n. Žit. z		5 ⁵	29 ⁵	0 ^b	30	
Slep any z.....		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Tesárske Mly any nz.....		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Zlaté Moravce		6 ⁵	7 45			
Spolu ...		45	+	5	= 51 min	

Os 5805 ZSSK

ide v a , v období 23.XII.-7.I. a 30.VI.-2.IX. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					7 57	80/57
Malá Ma a nz.....		5⁵	8 02⁵		8 02⁵	
Ma a zastávka z.....		2	04⁵	0⁵	05	
Ma a	!	2	07	0⁵	07⁵	
Kme ovo z.....		2⁵	10	0^b	10⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2⁵	13	0⁵	13⁵	
Martinová z.....		2	15⁵	0^b	16	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	19	0^b	19⁵	
Dy ka z.....		2⁵	22		22	
Vráble.....		4	26	1	27	
Nová Ves n. Žit. z.....		5⁵	32⁵	0^b	33	
Slep any z.....		3⁵	36⁵	0⁵	37	
Tesárske Mly any nz.....		4	41	0⁵	41⁵	
Zlaté Moravce		6⁵	8 48			
Spolu ...		45	+	5	= 51 min	

Os 5806 ZSSK §

ide v

Zlaté Moravce - Ú any nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					14 02	80/58
Tesárske Mly any nz.....		7	14 09	0 ⁵	09⁵	
Slep any z.....		3⁵	13		13	
Nová Ves n. Žit. z.....		4⁵	17⁵	0 ^b	18	
Vráble.....		6⁵	24⁵	1	25⁵	
Dy ka z.....		4⁵	30		30	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Martinová z.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	38⁵	0 ⁵	39	
Kme ovo z.....		2⁵	41⁵	0 ^b	42	
Ma a.....	!	2⁵	44⁵	3 ⁵	48	
Ma a zastávka z.....		1⁵	49⁵	0 ^b	50	
Malá Ma a nz.....		2	52		52	
Ú any nad Žitavou		5⁵	14 57⁵	1 ⁵	14 59	
Spolu ...		47	+	8	= 55.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5882, nesmie ís vlak 5806

Os 5807 ZSSK

Nové Zámky - Ú any nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou			14 34		14 37	80/57
Malá Ma a nz.....		5 ⁵	14 42 ⁵		42 ⁵	
Ma a zastávka z.....		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Ma a	!	2	47	0 ⁵	47 ⁵	
Kme ovo z.....		2 ⁵	50	0 ^b	50 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Martinová z.....		2	55 ⁵	0 ^b	56	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	59	0 ^b	59 ⁵	
Dy ka z.....		2 ⁵	15 02		15 02	
Vráble.....		4	06	1	07	
Nová Ves n. Žit. z.....		5 ⁵	12 ⁵	0 ^b	13	
Slep any z.....		3 ⁵	16 ⁵		16 ⁵	
Tesárske Mly any nz.....		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Zlaté Moravce		7	15 28			
Spolu ...		46	+	5	= 51 min	

Os 5808 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					15 40	80/58
Tesárske Mly any nz.....		7	15 47	0 ⁵	47 ⁵	
Slep any z.....		3 ⁵	51		51	
Nová Ves n. Žit. z.....		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Vráble.....		6 ⁵	16 02 ⁵	1	16 03 ⁵	
Dy ka z.....		4 ⁵	08		08	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Martinová z.....		2 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	16 ⁵	0 ^b	17	
Kme ovo z.....		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Ma a	!	2 ⁵	22 ⁵	0 ^b	23	
Ma a zastávka z.....		1 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Malá Ma a nz.....		2	27		27	
Ú any nad Žitavou		5 ⁵	16 32 ⁵			
Spolu ...		47	+	5	= 52.5 min	

Os 5809 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					19 49	80/57
Malá Ma a nz		5 ⁵	19 54 ⁵		54 ⁵	
Ma a zastávka z.....		2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Ma a	!	2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Kme ovo z		2 ⁵	20 02	0 ⁵	20 02 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Martinová z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Dy ka z.....		2 ⁵	14		14	
Vráble.....		4	18	1	19	
Nová Ves n. Žit. z		5 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Slep any z.....		3 ⁵	28 ⁵		28 ⁵	
Tesárske Mly any nz.....		4	32 ⁵	0 ⁵	33	
Zlaté Moravce		7	20 40			
Spolu ...		46	+	5	= 51 min	

Rušiaci Os 5880 ZSSK

ide v a

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					5 33	80/58
Tesárske Mly any nz.....		7	5 40	0 ⁵	40 ⁵	
Slep any z.....		3 ⁵	44		44	
Nová Ves n. Žit. z		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Vráble.....		6 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Dy ka z.....		4 ⁵	6 00 ⁵		6 00 ⁵	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	03 ⁵	0 ⁵	04	
Martinová z		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Michal nad Žitavou z.....		2	09	0 ⁵	09 ⁵	
Kme ovo z		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Ma a	!	2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Ma a zastávka z.....		1 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Malá Ma a nz		2	19 ⁵		19 ⁵	
Ú any nad Žitavou		5 ⁵	6 25			
Spolu ...		47	+	4	= 52 min	

Rušiaci Os 5882 ZSSK

ide v a

Zlaté Moravce - Ú any nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					13 40	80/58
Tesárske Mly any nz.....		7	13 47	0 ⁵	47⁵	
Slep any z.....		3⁵	51		51	
Nová Ves n. Žit. z.....		4⁵	55⁵	0 ^b	56	
Vráble.....		6⁵	14 02⁵	1	14 03⁵	
Dy ka z.....		4⁵	08		08	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	11	0 ⁵	11⁵	
Martinová z.....		2⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	16⁵	0 ⁵	17	
Kme ovo z.....		2⁵	19⁵	0 ^b	20	
Ma a.....	!	2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Ma a zastávka z.....		1⁵	24⁵	0 ^b	25	
Malá Ma a nz.....		2	27		27	
Ú any nad Žitavou		5⁵	14 32⁵	3 ⁵	14 36	
Spolu ...		47	+	5	= 52.5 min	

Os 5883 ZSSK

ide v a 2.IV., nejde 24., 31. XII., 1. IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					16 37	80/57
Malá Ma a nz		5⁵	16 42⁵		42⁵	
Ma a zastávka z.....		2	44⁵	0⁵	45	
Ma a	!	2	47	0⁵	47⁵	
Kme ovo z		2⁵	50	0^b	50⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2⁵	53	0⁵	53⁵	
Martinová z		2	55⁵	0^b	56	
Lú nica n. Žitavou z		3	59	0^b	59⁵	
Dy ka z.....		2⁵	17 02		17 02	
Vráble		4	06	1	07	
Nová Ves n. Žit. z		5⁵	12⁵	0^b	13	
Slep any z.....		3⁵	16⁵		16⁵	
Tesárske Mly any nz.....		4	20⁵	0⁵	21	
Zlaté Moravce		7	17 28			
Spolu ...		46	+	5	= 51 min	

Os 5884 ZSSK

ide v a 2.IV., nejde 24., 31. XII., 1. IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					17 40	80/58
Tesárske Mly any nz.....		7	17 47	0 ⁵	47⁵	
Slep any z.....		3⁵	51		51	
Nová Ves n. Žit. z.....		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Vráble.....		6⁵	18 02⁵	1	18 03⁵	
Dy ka z.....		4⁵	08		08	
Lú nica n. Žitavou z.....		3	11	0 ^b	11⁵	
Martinová z.....		2⁵	14	0 ^b	14⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	16⁵	0 ⁵	17	
Kme ovo z.....		2⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Ma a.....	!	2⁵	22⁵	0 ^b	23	
Ma a zastávka z.....		1⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Malá Ma a nz.....		2	27		27	
Ú any nad Žitavou		5⁵	18 32⁵			
Spolu ...		47	+	5	= 52.5 min	

Sv 11198 ZSSK ppPrievdza - **Zbehy - Leopoldov** - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			4 06^b		4 13	100/98
Alekšince.....		4⁵			17⁵	
Riš ovce.....		2⁵			20	
Hlohovec.....		6⁵	4 26⁵	8 ⁵	35	
Leopoldov		9	4 44	6	4 50	
Spolu ...		22	+	8	= 31 min	

Sv 11199 ZSSK pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					22 33	100/92
Hlohovec		3⁵			36⁵	
Riš ovce.....		6⁵			43	
Alekšince.....		4	22 47	9	56	
Zbehy		6			23 02	
Spolu ...		20	+	9	= 29 min	

Rušiaci Os 17728 ZSSK

ide v a 2.IV., nejde 24., 31.XII., 1. IV.

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			<i>19 58</i>		20 05	100/98
Alekšince		6			20 11	
Riš ovce.....		4			15	
Hlohovec		7	20 22	1	23	
Leopoldov		6	20 29	<i>6</i>	<i>20 35</i>	
Spolu ...		23	+	1	= 24 min	

Nex 41620 ZSSKC

Vlak chodí v , .

Zemianske Kostó any - **Zbehy** - **Leopoldov** - Selzthal AT

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 1630 ton

Brzdíace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			14 31		15 00	90/70
Alekšince.....		9	15 09	6	15 15	85/62
Riš ovce.....		5⁵			20⁵	80/68
Hlohovec.....		7⁵			28	85/69
Leopoldov		6	15 34	35	16 09	
Spolu ...		28	+	6	= 34 min	

Nex 41621 ZSSKC

Vlak chodí v , .

Selzthal AT - **Leopoldov** - **Zbehy** - Zemianske Kostó any

HKV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			4 36		5 10	85/62
Hlohovec.....		7			5 17	80/61
Riš ovce.....		8			25	85/69
Alekšince.....		4			29	
Zbehy		9	5 38	35	6 13	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Nex 47168 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 3.IX. do 7.XII. v , , .

Nitra - **Lužianky** - **Leopoldov** - Gelsenkirchen-Bismarck DE

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					19 07	80/59
Zbehy		7	19 14	16	30	85/62
Alekšince		10	40	20	20 00	
Riš ovce		5			20 05	75/58
Hlohovec		7⁵			12⁵	80/59
Leopoldov		6⁵	20 19	40	20 59	
Spolu ...		36	+	36	= 1 h 12 min	

Nex 47169 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 3.IX. do 8.XII. v , , .

Gelsenkirchen-Bismarck DE - **Leopoldov** - **Lužianky** - Nitra

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			23 32		0 05	85/62
Hlohovec		6			0 11	80/61
Riš ovce		9⁵			20⁵	
Alekšince		3⁵			24	85/67
Zbehy		6			30	
Lužianky		4			0 34	
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Pn 50740 HBP

Vlak chodí len v období od 1.I. do 8.XII. denne.

Zemianske Kosto any - **Zbehy** - **Leopoldov** - Kúty

Privesené postrkové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			19 48		20 56	70/50
Alekšince.....		11⁵	21 07⁵	37 ^b	21 45	
Riš ovce.....		8⁵			53⁵	
Hlohovec.....		14			22 07⁵	
Leopoldov		8⁵	22 16	103	23 59	
Spolu ...		42	+	37	= 1 h 20 min	

Pn 50741 HBP

Vlak chodí len v období od 1./2.I. do 8./9.XII. denne.

Kúty - **Leopoldov** - **Zbehy** - Zemianske Kosto any

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			22 31		23 35	70/44
Hlohovec.....		10	23 45	38	0 23	
Riš ovce.....		23			0 46	
Alekšince.....		5⁵			51⁵	
Zbehy		6⁵			0 58	
Spolu ...		45	+	38	= 1 h 23 min	

Pn 53034 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce						1 00	50/60	
Odb Topo ianky			36			36	55/60	
Zlaté Moravce			4	1 40	10	50	70/58	
Jelenec			18⁵			2 08⁵		
Žirany			10⁵			19		
Dražovce rampa n			11	2 30				
Spolu ...			80	+	10	= 1 h 30 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Pn 53036 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					2 46	80/59
Zbehy		6			52	85/60
Alekšince		7⁵			59⁵	80/52
Riš ovce		4⁵			3 04	75/58
Hlohovec		8			12	80/59
Leopoldov		6	3 18			
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Pn 54040 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					11 05	75/59
Vráble		28			33	
Ma a	!	21			54	80/59
Ú any nad Žitavou		12	12 06			
Spolu ...		61	+	0	= 1 h 01 min	

Pn 54041 VT pp

Privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					9 59	80/54
Ma a	!	10⁵			10 09⁵	75/54
Vrable		19			28⁵	80/57
Zlaté Moravce		26⁵	10 55			
Spolu ...		56	+	0	= 56 min	

Pn 57035 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					9 29	80/52
Hlohovec		6⁵			35⁵	75/52
Riš ovce		9⁵			45	80/59
Alekšince		3⁵			48⁵	
Zbehy		5⁵			54	
Lužianky		7	10 01			
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Pn 57037 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						11 02	70/58	
Žirany			24⁵			26⁵		
Jelenec			8			34⁵		
Zlaté Moravce			16⁵	11 51	5	56	55/47	
Odb Topo ianky			4⁵			12 00⁵	50/59	
Kozárovce			34⁵	12 35				
Spolu ...			88	+	5	= 1 h 33 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Pn 58026 VT pp

Jelšovce - **Zbehy** - **Leopoldov**

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			23 21		23 25	85/60
Alekšince.....		11			36	80/52
Riš ovce.....		5⁵			41⁵	75/58
Hlohovec.....		11⁵			53	80/59
Leopoldov		6	23 59			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Pn 58027 VT pp

Leopoldov - **Zbehy** - Jelšovce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					21 27	80/52
Hlohovec.....		9			36	75/52
Riš ovce.....		13	21 49	29	22 18	80/59
Alekšince.....		5			22 23	
Zbehy		10	22 33	10 ^b	22 43 ^b	
Spolu ...		37	+	29	= 1 h 06 min	

Pn 58175 VT pp

Bratislava-Pálenisko - **Leopoldov** - **Zbehy** - ierna nad Tisou

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			9 36		10 32	90/73
Hlohovec.....		7	10 39	29	11 08	85/72
Riš ovce.....		12			11 20	
Alekšince.....		6			26	
Zbehy		9			11 35	
Spolu ...		34	+	29	= 1 h 03 min	

Pn 58720 VT ppNováky - **Zbehy** - **Leopoldov** - Kúty

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			1 40		1 43	85/58
Alekšince.....		10	1 53	11	2 04	
Riš ovce.....		6 ⁵			2 10 ⁵	80/60
Hlohovec		10 ⁵			21	
Leopoldov		7	2 28	20	2 48	
Spolu ...		34	+	11	= 45 min	

Pn 58740 VT ppZemianske Kosto any - **Zbehy** - **Leopoldov** - Kúty

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					12 20	90/73
Alekšince.....		8			28	
Riš ovce.....		3 ⁵			31 ⁵	80/68
Hlohovec		9 ⁵	12 41	55	13 36	85/69
Leopoldov		7	13 43	17	14 00	
Spolu ...		28	+	55	= 1 h 23 min	

Pn 58741 VT ppKúty - **Leopoldov** - **Zbehy** - Zemianske Kosto any

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 2240 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			19 00		19 20	80/52
Hlohovec		7 ⁵			27 ⁵	75/52
Riš ovce.....		12			39 ⁵	80/59
Alekšince.....		5			44 ⁵	
Zbehy		7 ⁵	19 52	19	20 11	
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Pn 59070 VT pp

Hlohovec - Lužianky - Surany

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec					0 50	75/52
Riš ovce.....		17			1 07	80/59
Alekšince.....		3⁵			10⁵	
Zbehy		7			17⁵	
Lužianky		6			1 23⁵	
Spolu ...		33	+	0	= 33.5 min	

Pn 59071 VT pp

Surany - Lužianky - Hlohovec

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			<i>23 06</i>		23 33	80/59
Zbehy		7			40	85/60
Alekšince.....		9			49	80/52
Riš ovce.....		6			55	75/58
Hlohovec		13	0 08			
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Pn 68121 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Leopoldov - Zbehy** - Haniska p.K.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov			<i>15 32</i>		16 24	80/52
Hlohovec		6			16 30	75/52
Riš ovce.....		12	16 42	12	54	80/59
Alekšince.....		4⁵			58⁵	
Zbehy		7⁵	17 06	6	<i>17 12</i>	
Spolu ...		30	+	12	= 42 min	

Pn 68720 ZSSKC

Vlak chodí v okrem 24.,31.XII. a 1.IV.. Vlak ide 26.XII. a 2.IV..

Prievidza - **Zbehy - Leopoldov** - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					22 40	85/60
Alekšince.....		10⁵			50⁵	80/52
Riš ovce.....		5⁵			56	75/58
Hlohovec.....		11			23 07	80/59
Leopoldov		7	23 14	<i>76</i>	<i>0 30</i>	
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Pn 68721 ZSSKC

Vlak nechodí v a nejde 25.,26.XII., 1.,2.I. a 2.IV..

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					1 32	80/52
Hlohovec.....		9			41	75/52
Riš ovce.....		12			53	80/59
Alekšince.....		4⁵			57⁵	
Zbehy		7⁵			2 05	
Spolu ...		33	+	0	= 33 min	

Pn 68722 ZSSKC

Vlak chodí v až okrem 25.,26.XII., 1.I. a 2.IV..

Prievidza - **Zbehy - Leopoldov** - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy					21 57	85/60
Alekšince		9⁵			22 06⁵	80/52
Riš ovce		5⁵			12	75/58
Hlohovec		11			23	80/59
Leopoldov		6	22 29	<i>121</i>	<i>0 30</i>	
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Rv 73460 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce						17 30	55/57	
Odb Topo ianky			24			54	60/56	
Zlaté Moravce			3			57	70/50	
Jelenec			14			18 11		
Žirany			7⁵			18⁵		
Dražovce rampa n			11⁵	18 30				
Spolu ...			60	+	0	= 1 h 00 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Rv 73461 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						12 06	70/50	
Žirany			11⁵			17⁵		
Jelenec			7			24⁵		
Zlaté Moravce			14⁵	12 39	11	50	60/46	
Odb Topo ianky			2⁵			52⁵	55/57	
Kozárovce			25⁵	13 18				
Spolu ...			61	+	11	= 1 h 12 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Rv 74970 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					12 39	75/55
Vráble.....		18⁵			57⁵	
Ma a.....	!	13⁵			13 11	80/54
Ú any nad Žitavou		9	13 20			
Spolu ...		41	+	0	= 41 min	

Rv 74971 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou					11 00	80/57
Ma a.....	!	8			08	
Vráble.....		13	11 21	24	45	
Zlaté Moravce		19	12 04			
Spolu ...		40	+	24	= 1 h 04 min	

Rv 77961 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					11 25	80/55
Hlohovec.....		4⁵			29⁵	
Riš ovce.....		7⁵			37	
Alekšince.....		3⁵			40⁵	
Zbehy		5⁵			11 46	
Spolu ...		21	+	0	= 21 min	

Rv 77962 VT pp

Prievidza - Zbehy - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy			1 50		2 14	80/50
Alekšince		4 ⁵			2 18 ⁵	
Riš ovce		4 ⁵			23	75/52
Hlohovec		8 ⁵			31 ⁵	80/54
Leopoldov		6 ⁵	2 38			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 77964 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky					18 10	80/54
Zbehy		5	18 15	10	25	
Alekšince		7			32	
Riš ovce		3			35	75/52
Hlohovec		7 ⁵			42 ⁵	80/54
Leopoldov		5 ⁵	18 48			
Spolu ...		28	+	10	= 38 min	

Rušiaci Rv 77965 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					11 25	80/55
Hlohovec		4 ⁵			29 ⁵	
Riš ovce		7 ⁵			37	
Alekšince		3 ⁵			40 ⁵	
Zbehy		5 ⁵	11 46	7	53	
Lužianky		8	12 01			
Spolu ...		29	+	7	= 36 min	

Rv 78968 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy						7 50	60/60	
Nové Sady.....			5			55		
Kapince			6			8 01		
Ve ké Rip any			7⁵			08⁵		
Radošina			7⁵	8 16				
Spolu ...			26	+	0	= 26 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Rv 78969 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						9 06	60/63	
Ve ké Rip any			8			14		
Kapince			7⁵			21⁵		
Nové Sady.....			6⁵			28		
Zbehy			7	9 35				
Spolu ...			29	+	0	= 29 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Mn 83420 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zlaté Moravce						14 10	60/29	
Jelenec			20	14 30	2	32		
Žirany			11	14 43				
Spolu ...			31	+	2	= 33 min		

Mn 83421 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Žirany						15 00	60/37	
Jelenec			10	15 10	2	12		
Zlaté Moravce			22	15 34				
Spolu ...			32	+	2	= 34 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Mn 83450 ZSSKC

Vlak chodí v , okrem 26. a 28.XII..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce					15 00	40/37
Odb Topo ianky		35			35	50/37
Zlaté Moravce		4	15 39			
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Mn 83451 ZSSKC

Vlak chodí v , okrem 26. a 28.XII..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					13 10	55/36
Odb Topo ianky		3⁵			13⁵	40/37
Kozárovce		35⁵	13 49			
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Vle 83490 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zl.Moravce závody nz					15 49	50/37
Odb Topo ianky		2			51	
Zlaté Moravce		4	15 55			
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Vle 83491 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					14 46	50/28
Odb Topo ianky		5			51	
Zl.Moravce závody nz		2	14 53			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Vle 83494 ZSSKC

Vlak chodí v , , , okrem 25.,27.,29.XII., 1.I., 30.III. a 2.IV..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Topo ianky n					17 05	45/33
Odb Topo ianky		3⁵	17 08⁵	10	18⁵	50/37
Zlaté Moravce		4⁵	17 23			
Spolu ...		8	+	10	= 18 min	

Vle 83495 ZSSKC

Vlak chodí v , , , okrem 25.,27.,29.XII., 1.I., 30.III. a 2.IV..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					16 05	50/28
Odb Topo ianky		4	16 09	10	19	
Topo ianky n		6	16 25			
Spolu ...		10	+	10	= 20 min	

Mn 83710 ZSSKC

Vlak chodí v , , , okrem 25.,27.,29.,30.XII., 1.,6.I., 30.III. a 2.IV..

Zlaté Moravce - Ú any nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Zlaté Moravce - Vráble platia brzdíacie percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Vráble - Ú any nad Žitavou platia brzdíacie percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce					7 50	60/34
Vráble		26	8 16	66	9 22	
Ma a	!	21⁵			9 43⁵	
Ú any nad Žitavou		12⁵			9 56	
Spolu ...		60	+	66	= 2 h 06 min	

Mn 87311 ZSSKC

Vlak chodí v , , , okrem 25.,27.,29.,30.XII., 1.,6.I., 30.III. a 2.IV..

Nové Zámky - **Ú any nad Žitavou - Zlaté Moravce**

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ú any nad Žitavou			12 04		12 09	60/32
Ma a	!	12	12 21	2	23	
Vráble		19	42	27	13 09	
Zlaté Moravce		26	13 35			
Spolu ...		57	+	29	= 1 h 26 min	

Mn 88700 ZSSKC

Vlak chodí v , , , okrem 25.,26.XII., 1.,2.I., 30.III. a 2.IV..

Ivanka pri Nitre - **Lužianky - Leopoldov**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky			14 14		14 42	60/32
Zbehy		9	14 51	31	15 22	
Alekšince		14	15 36	23	15 59	
Riš ovce		9 ⁵			16 08 ⁵	
Hlohovec		16 ⁵	16 25	45	17 10	
Leopoldov		10	17 20			
Spolu ...		59	+	99	= 2 h 38 min	

Rušiaci Mn 88701 ZSSKC

Vlak chodí v , , , okrem 25.,26.XII., 1.,2.I., 30.III. a 2.IV..

Leopoldov - Lužianky - Ivanka pri Nitre

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Leopoldov - Hlohovec S 1400 ton

Hlohovec - Lužianky S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					6 38	60/29
Hlohovec		11	6 49	101	8 30	
Riš ovce.....		18⁵			8 48⁵	
Alekšince.....		4⁵			53	
Zbehy		7			9 00	
Lužianky		8	9 08	40	9 48	
Spolu ...		49	+	101	= 2 h 30 min	

Mn 88702 ZSSKC

Vlak chodí v , . Vlak ide 2.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec					8 06	60/28
Leopoldov		11	8 17			

Mn 88703 ZSSKC §

Leopoldov - Hlohovec: Vlak chodí v , . Vlak ide 2.I..

Hlohovec - Riš ovce **pp**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Leopoldov - Hlohovec S 1400 ton

Hlohovec - Riš ovce S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					6 38	60/29
Hlohovec		11	6 49	31	7 20	
Riš ovce		21	7 41			
Spolu ...		32	+	31	= 1 h 03 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 88701, nesmie ís vlak 88703

Mn 88704 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Riš ovce					9 12	60/32
Hlohovec		19	9 31	31	10 02	
Leopoldov		10	10 12			
Spolu ...		29	+	31	= 1 h 00 min	

Mn 88710 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Lužianky - Zbehy S 1500 ton

Zbehy - Nové Sady S 1000 ton

Nové Sady - Kapince S 700 ton

Kapince - Ve ké Rip any S 1000 ton

Ve ké Rip any - Radošina S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lužianky						11 41	60/28	
Zbehy			9	11 50	23	12 13	45/36	
Nové Sady			8	12 21	4	12 25	50/36	
Kapince			8⁵			33⁵		
Ve ké Rip any			10	43⁵	3	46⁵	55/36	
Radošina			11⁵	12 58				
Spolu ...			47	+	30	= 1 h 17 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Mn 88711 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Radošina - Kapince S 1000 ton

Kapince - Nové Sady S 900 ton

Nové Sady - Zbehy S 600 ton

Zbehy - Lužianky S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						13 20	45/36	
Ve ké Rip any			11	13 31	4	35	50/37	
Kapince			10⁵			45⁵		
Nové Sady			7⁵	53	3	56		
Vle ka ACHP Levice			5⁵	14 01⁵	2	14 03⁵		
Zbehy			5	08⁵	54	15 02⁵	60/27	
Lužianky			9⁵	15 12				
Spolu ...			49	+	63	= 1 h 52 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Vle 88780 ZSSKC

Vlak chodí v , , okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vle ka UNVV Leopoldov					13 28	50/20
Leopoldov		6	13 34			

Vle 88781 ZSSKC

Vlak chodí v , , okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

Tla ený vlak

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov					11 52	30/12
Vle ka UNVV Leopoldov		6	11 58			