




Benešov n. Ploučnicí - Sebnitz(Sachs)




Rumburk - Ebersbach (Sachs)



Mikulášovice dol.n. - Rumburk



Panský - Kránská Lípka



Sídlo drážejícího dispečera pro drážejovaný úsek Panský - Kránská Lípka je v Mikulášovicích dol.n.