

PŘÍLOHA
K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD
-
SEZNAM
RUŠÍCÍCH VLAKŮ A OPATŘENÍ PRO JEJICH JÍZDY

Platí od 11. prosince 2016

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit
1.	13. února 2017	KANGO
2.	3. dubna 2017	KANGO
3.	11. června 2017	KANGO

Všeobecně:

Příloha je zpracována pro možnost vyplnění sloupce 11 seznamu vlaků pro staniční zaměstnance - uvedení podmínek pro jízdy rušících vlaků ve smyslu čl. 2154 předpisu SŽDC D1.

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
78		8859 Praha hl.n.
242		3832 Výh Dluhonice, 3784 Krasíkov kol. 1-4, 48138 Choceň, 1042 Řečany nad Labem, 60801, rušící 69299 Kolín seř.n., rušící 21810 Český Brod, 25927 Praha hl.n.
243		21900 Praha-Vršovice, 85102 Praha-Malešice, 66365 Kolín seř.n., 5009 Řečany nad Labem, 62131 Přelouč nákl. n., 61023 Uhersko, 43204 Zámorsk, 5029 Ústí nad Orlicí, 3827 Olomouc hl.n., 62013 Prosenice, 45781 Studénka, 2947 Louky nad Olší
284		1032 Kúty
285		1031 Praha hl.n.
405		408 Bohumín
408		rušící 4249 Hodonín, 46722 Moravský Písek, 545 Hranice na Moravě, 29340 Ostrava-Svinov, 21969 Ostrava hl.n.
409		47855 Polom, 220 Lipník nad Bečvou, 4208 Otrokovice
504	bez opatření	bez opatření
530	533 v úseku Veselí nad Lužnicí - České Budějovice os.n., 1833 v úseku Benešov u Prahy - Tábor	62151 Ševětín
531	631 v úseku Český Krumlov - Kájov	
532	632 v úseku Kájov - Český Krumlov	
539		1515 Praha hl.n.
540	640	62022 Štěpánov, 69296 Č.Třebová odj.sk., 8664 Pardubice hl.n., 9390 Český Brod, 60101 Praha-Libeň
541	641	43333 Kolín seř.n., 89231 Pardubice hl.n., 69225 Hoštejn kol. 1-4
542		60209 Opava východ, 3423, 3424 Háj ve Slezsku, 1122 Děhylov
543		1615 Děhylov, 60209 Háj ve Slezsku, 3425 Opava-Komárov
570	4974 v úseku Brno hl.n. - Kuřim	4057 Blansko, 41807, rušící 40737, rušící 41751 Rájec-Jestřebí, 47748 Skalice nad Svitavou, 864 Svitavy, 5026 Ústí nad Orlicí, 8660 Řečany nad Labem
575		1033 Praha hl.n.
576		1030 Brno hl.n.
577		rušící 19325 Pečky, 60801, rušící 69299 Kolín seř.n., 862 Přelouč, 64701 Přelouč nákl. n., 5015 Ústí nad Orlicí, 873 Svitavy, 4737 Blansko
612	bez opatření	bez opatření
613	bez opatření	bez opatření
632	8105 v úseku Černý Kříž - Nové Údolí	
651		8341, 8343 Batelov, 62140 Jihlava město
652		8328 Výh Velký Ratmírov
672		rušící 29671 P.-Vršovice odj.n., 62601 Praha-Libeň, 29306 Praha M.n.-dvorana
676		rušící 29675 P.-Vršovice odj.n., 62153 Praha-Libeň
687		1903 Praha M.n.-dvorana

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
689		19790 Praha-Libeň
692		9193, rušící 9102 Praha-Libeň
762		1985 Svojsín
764	bez opatření	bez opatření
765	bez opatření	bez opatření
766	bez opatření	bez opatření
767		rušící 860 Praha hl.n.
778	bez opatření	bez opatření
779		882 Praha hl.n.
822		48105 Vých Polanka nad Odrou, 3838, 64421 Chropyně, rušící 4029 Vyškov na Moravě
847		824 Komořany u Vyškova, 61520 Nezamyslice, 4043 Chropyně, 47046 Přerov os.n.
860	bez opatření	bez opatření
861		rušící 29390 Praha-Vršovice
885	bez opatření	bez opatření
900	3741	
903	4077, 1620	1638 Vyškov na Moravě, 846 Ivanovice na Hané, 914 Bedihošť
922	bez opatření	bez opatření
924	bez opatření	bez opatření
935		985 Praha odstavné n.
942	bez opatření	bez opatření
943	bez opatření	bez opatření
962		29904 Praha-Vršovice
977	bez opatření	bez opatření
980	bez opatření	bez opatření
1036		4616 Vranovice, 572 Brno hl.n.
1037		573 Praha hl.n.
1043		4317 Bojkovice
1059		1503 Praha hl.n.
1088		7691 Kaznějov, 1799 Blatno u Jesenice
1089	1799	7610 Horní Bříza
1143		2616 Velké Hamry
1144	bez opatření	bez opatření
1146	5426	
1147	5425	26274 Železný Brod
1148		rušící 9102 P.-Vršovice odj.n.
1149	5427	
1151	bez opatření	bez opatření
1220	1908	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
1233		19712 Lužná u Rakovníka, 85021 Praha-Bubny
1243		rušící 29032 Praha hl.n.
1244	bez opatření	bez opatření
1245	8008 v úseku Č.Budějovice os.n. - Protivín	
1247	bez opatření	bez opatření
1248		29202 Praha hl.n.
1250	bez opatření	bez opatření
1251	8014 v úseku Č.Budějovice os.n. - Protivín	21819 Beroun os.n., 9991 Praha-Radotín
1252	7901 v úseku Březnice - Zdice	rušící 466 Praha-Vršovice
1301		62228 Převýšov, 66404 Káranice, 83107 Hradec Hrálové hl.n., 20214 Týniště nad Orlicí
1306		28908 Bohumín os.n., 48225 Ostrava-Svinov, 43205 Brodek u Přerova, 60802 Pardubice hl.n., 49418 Kolín
1307		5891 Praha hl.n., 81341 Hoštejn kol. 1-4
1598		6605 Jablonné v Podješt., 86400 Doksy
1599		6013 Jestřebí
1630	3612	3611 Horní Lipová
1632	3614	3613 Horní Lipová, 3615 Ruda nad Moravou
1634	3616	1713 Horní Lipová, 1629 Bohdík, 3743 Šumperk
1636	14947, 14965, 14966	82120 Tišnov, 82188 Veselíčko
1637	8763 v úseku Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě, 14954, 14955	
1643	3906, 3973, 13188, 3131 v úseku Frenštát p.Rad.m. z - Frenštát p.Radhoštěm	844 Komořany u Vyškova, 82111 Hulín
1646		3947 Třebětice, 3959 Kojetín, 64421 Nezamyslice, rušící 4029 Rousínov
1648	15822	9966 Český Brod, 8859, rušící 78, rušící 21810 Praha hl.n.
1652		29673 Praha M.n.-dvorana, 9610 Libčice nad Vltavou, 9726 Kralupy nad Vltavou, 9727 Podlešín, 6509 Most
1653		6714 Obrnice, 9714 Chlumčany u Loun, 1650 Zlonice
1700	1628	3704 Postřelmov
1701	901 v úseku Olomouc hl.n. - Zábřeh na Moravě	
1703	3605	3604 Hanušovice, 1710 Ostružná
1727	4143, rušící 21991, 12272	
1733		4066 Brno hl.n.
1736		849 Brno hl.n.
1738	bez opatření	bez opatření
1742		83474 Police nad Metují, 1747 Teplice nad Metují
1772	24236	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
1777	1735 v úseku Brno-Maloměřice - Brno hl.n.	69296 Odb Brno-Židenice z
1782	5106	1840 Hradec Králové hl.n.
1783		950 Náchod
1794		949 Hradec Králové hl.n.
1795		1264 Pardubice-Ros.n.Lab.
1797	5105	1854 Smiřice
1822	4427 v úseku Bohutice z - Rakšice	1923 H.Heršpice zhl.S.sil, 82623 Hrušovany n. Jeviš.
1823	4466 v úseku Rakšice - Bohutice z	4531 Hrušovany n. Jeviš., 1926 Miroslav
1827	rušící 1822	4551 Valtice, 4509 Novosedly, 68252 Hrušovany n. Jeviš.
1828	rušící 1823	4531 Znojmo, 4544 Valtice
1831		7765, 2519 Praha-Vysočany, 29004 Praha hl.n., 9115 Praha-Vršovice
1832	9248	9138 Strančice
1834	728 v úseku Č.Budějovice os.n. - Tábor	
1848		5368 Pardubice-Ros.n.Lab., 6247 Stéblová
1849		6242 Pardubice-Ros.n.Lab.
1852		5313 Pardubice hl.n.
1877	5137	
1909		2657 Dolní Polubný
1910	5410	5426 Železný Brod, 64200, 84150 Rovensko pod Troskami
1913		1163 Děčín hl.n.
1914		5510 Rovensko pod Troskami, 5513 Turnov, 84130 Rychnov u Jabl.n.N.
1915	26003 v úseku Panský - Mikulášovice dol.n.	
1934	8418	18417 Pelhřimov, 8378, 88000 Tábor, 8413 Červená nad Vltavou
1938		9525 Praha-Satalice
1939	8558	
1948		5155 Žamberk
1960	7542	
2000	bez opatření	bez opatření
2004		9921 Praha hl.n.
2051	2006	
2053	9005, 9006	
2054	bez opatření	bez opatření
2055	bez opatření	bez opatření
2056	2008	21901 Praha hl.n.
2057	2010	
2058	bez opatření	bez opatření
2059	2012, 9011	
2060	2013, 9012	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
2061	2014, 2016, 9015	
2062	2015, 9014	9959 Praha hl.n.
2063	2019	rušící 25925 Praha hl.n.
2064	2015, 2016, 2017, 9016	
2066	2018	
2070	2021	
2071	2020	
2414	2411, 2413 v úseku Kutná Hora město - Zruč nad Sázavou, 2416 v úseku Zruč nad Sázavou - Kutná Hora město	
2415	2418 v úseku Zruč nad Sázavou - Kutná Hora město	
2420	2413 v úseku Kutná Hora město - Zruč nad Sázavou	
2429	2427 v úseku Kutná Hora město - Zruč nad Sázavou	5915 Kolín
2431	rušící 2429 v úseku Kutná Hora město - Zruč nad Sázavou, 2434 v úseku Zruč nad Sázavou - Kutná Hora město	
2432	2427 v úseku Kutná Hora město - Zruč nad Sázavou, 2430	
2443	2418	
2444	2441	
2457	2456	
2458	2459	
2462		5838 Kutná Hora hl.n.
2463	2464	
2591		29701 Praha odstavné n.
2618	2611 v úseku Tanvald - Desná-Riedl. vila z	
2671	2610 v úseku Kořenov - Desná-Riedl.vila z	
2703	2702, 2705 v úseku Veselí nad Moravou - Vrbovce	2700 Sudoměřice nad Mor.
2731	4203 v úseku Břeclav os.n. - Hodonín, 2734 v úseku Veselí nad Moravou - Strážnice, 2733	2702 Sudoměřice nad Mor.
2752	2704 v úseku Vrbovce - Veselí nad Moravou, 2705 v úseku Veselí nad Moravou - Vrbovce	
2755	2700	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
2758	2760	
2774	2719 v úseku Velká nad Veličkou - Javorník n.V.zast. z, 2754 v úseku Javorník n.V.zast. z - Velká nad Veličkou	
2775	2759 v úseku Velká nad Veličkou - Javorník n.V.zast. z, 2718 v úseku Javorník n.V.zast. z - Velká nad Veličkou	
2790	2712	
2791	2719 v úseku Velká nad Veličkou - Javorník n.V.zast. z, rušící 2774 v úseku Vrbovce - Velká nad Veličkou	
2792	rušící 2775, 2718 v úseku Javorník n.V.zast. z - Velká nad Veličkou	
3048	3050	47818, 546 Bohumín os.n.
3111	13198, 3111 v úseku Frenštát p.R.m. z - Frenštát p.Radhoštěm	
3123	13179	
3213	3211 v úseku Horní Lideč - Střelná z	
3504		1135 Moravský Beroun
3507		3506 Valšov
3519	3469 v úseku Krnov - Opava východ	
3577	80880	
3578	80880	
3624	3682 v úseku Šumperk - Uničov	
3625	1628 v úseku Šumperk - Uničov	
3628	3627 v úseku Uničov - Šumperk	
3635	3681 v úseku Uničov - Šumperk	
3637	3683 v úseku Uničov - Šumperk	
3639	3685 v úseku Uničov - Šumperk	
3641	1629 v úseku Uničov - Šumperk	
3900	4241 v úseku Hulín - Kojetín	
3916	13916 v úseku Kroměříž - Kojetín	14226 Hulín
3924	13203	3901 Kunovice-Loučka, 3970 Hulín, 82111 Kojetín
3926	3906	
3927		3938 Holešov
3929	3915 v úseku Kroměříž - Rožnov pod Radhoštěm	
3989		523 Brodek u Přerova

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
4023	bez opatření	bez opatření
4028	4140	62171 Luleč
4029	3927	61520 Vyškov na Moravě, 4043 Němčice nad Hanou, 3922 Kroměříž, 3938 Holešov
4074	4950, 4073	
4075	901, 4076	
4087		64421 Luleč
4104	1618	
4105	901, 4103	
4109	4107 v úseku Brno hl.n. - Veselí nad Moravou	
4141		45000 Odb Brno-Židenice z
4181	4143	
4191		82103 Nemočice
4248	2732	4351 Uherský Ostroh, 2701 Sudoměřice nad Mor.
4249		2744 Sudoměřice nad Mor., 2747 Strážnice, 895, rušící 1738 Uherský Ostroh
4250	4200 v úseku Hodonín - Břeclav os.n.	
4273	bez opatření	bez opatření
4276		41730, rušící 41736 Kúty
4277		47761 Břeclav os.n.
4306	1721 v úseku Uherské Hradiště - Staré Město u U.H.	
4318	4320 v úseku Bylnice - Újezdec u Luhačovic, 4354 v úseku Újezdec u Luhačovic - Veselí nad Moravou	
4331		4300 Nezdenice
4334	12205 v úseku Uherské Hradiště - Staré Město u U.H.	4353 Újezdec u Luhačovic
4346		4345 Kunovice
4348	4344, 4317	82100 Uherský Brod
4355	4353	
4357	4115 v úseku Uherské Hradiště - Újezdec u Luhačovic	
4402	4400	1923 Rakšice
4413	4435	1922 Moravský Krumlov
4415	4437	1926 Moravský Krumlov
4444	4424 v úseku Brno hl.n. - Moravské Bránice	
4445	4427 v úseku Moravské Bránice - Brno hl.n.	
4446	4426 v úseku Brno hl.n. - Moravské Bránice	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
4447	4429 v úseku Moravské Bránice - Brno hl.n.	
4449	4431 v úseku Moravské Bránice - Brno hl.n.	
4451	4433 v úseku Moravské Bránice - Brno hl.n.	
4490	4401 v úseku Hrušovany n. Jeviš. - Rakšice	
4517	4515 v úseku Znojmo - Hrušovany n. Jeviš.	4512 Hrušovany n. Jeviš.
4523	4521 v úseku Znojmo - Hrušovany n. Jeviš.	4516 Hrušovany n. Jeviš., 82622 Hodonice
4529	4527 v úseku Znojmo - Hrušovany n. Jeviš.	68253 Božice u Znojma, 4520, Hrušovany n. Jeviš.
4600		44738 Břeclav přednádraží
4604	1774	45004 Břeclav přednádraží
4605	bez opatření	bez opatření
4612	1770	
4617	bez opatření	bez opatření
4618	bez opatření	bez opatření
4623	bez opatření	bez opatření
4630	1776	
4633	bez opatření	bez opatření
4651		43040 Modřice
4658		49416 Vranovice
4691	bez opatření	bez opatření
4699		46601 Zaječí, rušící 46603 Podivín
4762	4764	40738 Letovice, 874 Opatov
4780		62100 Březová nad Svitavou
4799	4759 v úseku Skalice nad Svitavou - Brno hl.n.	
4815		4812 Luka nad Jihlavou, 4834 Třebíč
4863		1869 Jihlava, 4802 Bransouze
4864		4866 Náměšť nad Oslavou, 4801 Vladislav, 1869 Krahulov, 4865, rušící 4867 Luka nad Jihlavou
4867		651 Jihlava
4868		651 Třebíč
4915	24915 v úseku Žďár nad Sázavou - Křižanov	
4918	8772	
4938	bez opatření	bez opatření
4941	4923	
5016		5014 Choceň
5030		5050 Choceň
5032		860, 5074 Česká Třebová, 6288 Choceň
5040		42306 Č.Třebová odj.sk.
5044		69296 Č.Třebová odj.sk., 41326 Ústí nad Orlicí

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
5045		47770, rušící 48707, rušící 69299 Ústí nad Orlicí
5072		1972 Česká Třebová
5073	5071	
5113	5111 v úseku Náchod - Týniště nad Orlicí	1863 Týniště nad Orlicí, 5600 Čermná nad Orlicí
5129		1955, 20211 Týniště nad Orlicí
5143	1741	1871 Teplice nad Metují, 5140 Hronov
5150		5155, 25224 Doudleby nad Orlicí
5153		20203 Týniště nad Orlicí, 20230 Častolovice
5161	5155 v úseku Častolovice - Doudleby	
5194	5174	
5210		5200 Hradec Králové hl.n., 1863 Dobřenice, 5201 Káranice
5211		5213 Chlumeck nad Cidlinou, 952 Hradec Králové hl.n.
5214		5219 Chlumeck nad Cidlinou
5215		941 Chlumeck nad Cidlinou, 5212 Praskačka
5220		946 Hradec Králové hl.n.
5221		5216 Dobřenice
5224		947, 5204 Praskačka, 66405 Dobřenice, 5205 Káranice
5227		947 Chlumeck nad Cidlinou, 5204 Praskačka
5228		5206 Hradec Králové hl.n.
5229		5231 Chlumeck nad Cidlinou, 5226 Dobřenice
5233		5230 Dobřenice, 62228 Hradec Králové hl.n.
5234		5232 Hradec Králové hl.n.
5252	20912 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
5253	20913 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
5254	20940 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
5255	20943 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
5256	20934 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
5257	23923	
5259	20959 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
5278		rušící 40736 Velké Žernoseky, 47309 Ústí n.L.-Střekov
5300	5302, 5333	
5304	5325, 5342, 5303 v úseku Pardubice - Ros.n.Lab. - Žďárec u Skutče	
5310	5308	83220 Chrast u Chrudimi
5313	14886	61500 Ždírec nad Doubravou
5330	5332, 5301 v úseku Pardubice-Ros.n.Lab. - Chrudim	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
5340	5338, 5303 v úseku Pardubice-Ros.n.Lab. - Medlešice	
5351	5338, 5342	1842 Pardubice hl.n.
5352	15330 v úseku Polička - Borová u Poličky, 15356, 5346, 5357 v úseku Slatiňany - Chrást u Chrudimi	5571 Pardubice hl.n.
5354	5323 v úseku Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách, 5334, 5301 v úseku Pardubice-Ros.n.Lab. - Žďárec u Skutče	
5356	15355	
5359	5339	
5363	5333 v úseku Pardubice-Ros.n.Lab. - Medlešice, 5302, 5350	1840 Pardubice hl.n., 5336 Pardubice-Ros.n.Lab.
5406	5404 v úseku Turnov - Liberec	
5407	5426, 5481	
5412	5410	
5415	1140 v úseku Turnov - Železný Brod, 5485	
5457	5459	
5553		5509 Turnov
5573		5314 Chrást u Chrudimi
5590		84151 Turnov
5602		1862 Choceň, 1871 Černá nad Orlicí
5606		1864 Choceň, 5613 Hr.Králové-Sl.Př.
5607		1865 Hradec Králové hl.n., 5204 Třebechovice p.Or.
5608		1868 Choceň, 5207 Hr.Králové-Sl.Př., 62225 Hradec Králové hl.n.
5612		1860 Týniště nad Orlicí, 1861 Hr.Králové-Sl.Př.
5617		1867 Hradec Králové hl.n., 5206 Třebechovice p.Or., 62220 Hr.Králové-Sl.Př.
5624		1866 Borohrádek, 5205 Hr.Králové-Sl.Př.
5638		62225 Borohrádek
5703	5705 v úseku Městec Králové - Chlumec nad Cidlinou	5705 Chlumec nad Cidlinou
5704		5702 Stará Paka, rušící 5706 Stará Paka, 5401 Stará Paka, rušící 5703 Smidary, 5705 Chlumec nad Cidlinou
5706		5401 Stará Paka
5708	15652	5709 Smidary, 5710 Stará Paka
5713		5711 Chlumec nad Cidlinou, 5712 Ostroměř
5714		5716 Stará Paka, 5715 Smidary
5719	5717	5718 Ostroměř

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
5720		5722 Stará Paka, 5721 Smidary
5760		1804 Trutnov, 5737 Hostinné
5761		1805 Kunčice nad Labem, 5738 Pilníkov
5762		1808 Trutnov, 5741 Hostinné
5765		1809 Kunčice nad Labem, 5742 Pilníkov
5766		1812 Trutnov, 5745 Hostinné
5767		1813 Kunčice nad Labem, 5746 Pilníkov
5802		5804 Kolín, 952 Kostomlaty nad Labem
5807		9481 Nymburk hl.n.
5808		5904 Kolín
5811		5879 Nymburk hl.n.
5812		5872 Kolín
5816		5874 Kolín
5824		5826 Kolín, 946 Kostomlaty nad Labem
5827		5825 Praha M.n.-dvorana, 947 Lysá nad Labem
5860		9107 Kolín, 6402 Nymburk hl.n., 9401 Lysá nad Labem
5877		941 Nymburk hl.n.
5899		19794 Praha odstavné n.
5951		5953 Kolín
5956	5908	
6037	15803	
6040		8503 Veleliby, rušící 84561, 84563 Luštěnice-Újezd
6043	6046	62422 Dobrovice
6047		62417 Mladá Boleslav město, 43205, rušící 48707 Dobrovice, 49418, 62416 Veleliby
6048	6045	
6146		6144 Litoměřice horní n.
6161	6542 v úseku Litoměřice horní n. - Žalhostice	6133 Lovosice
6165	6544 v úseku Litoměřice horní n. - Žalhostice	6135 Lovosice
6168	6543 v úseku Žalhostice - Litoměřice horní n.	6166 Litoměřice horní n.
6169	6176 v úseku Litoměřice horní n. - Žalhostice	6171 Lovosice
6172	6543 v úseku Žalhostice - Litoměřice horní n.	6134 Litoměřice horní n.
6175	6182 v úseku Litoměřice horní n. - Žalhostice	6177 Lovosice
6178	6547 v úseku Žalhostice - Litoměřice horní n.	6136 Litoměřice horní n.
6223		6225 Hradec Králové hl.n., 6200 Pardubice-Ros.n.Lab.
6226		5336 Pardubice-Ros.n.Lab., 1261 Stéblová, 6229 Hradec Hrálové hl.n.
6231		1785 Hradec Králové hl.n., 6230 Pardubice hl.n.
6258		83044 Pardubice-Ros.n.Lab.
6325	6323	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
6343	6301 v úseku Frýdlant v Čechách - Liberec, 6350	
6354	6302 v úseku Liberec - Frýdlant v Čechách, 6357, 84001	
6355	84002, 6352, 6305 v úseku Frýdlant v Čechách - Liberec, 6356	
6362	6310 v úseku Liberec - Frýdlant v Čechách, 6365	
6363	6313 v úseku Frýdlant v Čechách - Liberec, 6364	
6368	6314 v úseku Liberec - Frýdlant v Čechách, 6371	
6369	6366, 6317 v úseku Frýdlant v Čechách - Liberec, 6370	
6374	6318 v úseku Liberec - Frýdlant v Čechách	
6375	6372, 6321 v úseku Frýdlant v Čechách - Liberec, 6376	
6378	6342	
6379	6327 v úseku Frýdlant v Čechách - Liberec	
6390		84000 Mníšek u Liberce
6463		6400 Ústí n.L.-Střekov
6481	bez opatření	bez opatření
6560	6100 v úseku Čížkovice - Libochovice město z	
6691		6601 Česká Lípa hl.n.
6795	6702 v úseku Louny předměstí - Louny	
6797	6740 v úseku Louny předměstí - Louny	
6842	1181 v úseku Bílina - Most, 16101 v úseku Teplice v Čechách - Řetenice	
6908	6910	
6924	6926	678 Kralupy nad Vltavou
7004	7026 v úseku Karlovy Vary - Cheb	
7027	7007 v úseku Cheb - Karlovy Vary	
7050	7048	
7071	1691 v úseku Karlovy Vary - Chomutov	
7143		83037 Červená Voda
7153		7176 Těchonín
7154	7181	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
7156	7142 v úseku Moravský Karlov nz - Letohrad	83037 Letohrad
7168	7146	6281 Lanšperk
7171	7184	
7180	bez opatření	bez opatření
7182		7187 Letohrad
7185	7141, 20541	
7186	7166	6281 Lanšperk
7188	bez opatření	bez opatření
7250	87761	
7345	7011 v úseku Cheb - Klášterec nad Ohří	
7408		7206 Domažlice
7462		7237 Domažlice odb.vých.401
7607		7662 Třemošná u Plzně
7690		7605 Žihle
7750	25910 v úseku Praha hl.n. - Praha-Zličín	
7751		19733 Praha-Zličín, 19733 Paha-Smíchov spol.n.
7752		25913, 85037 Praha-Zličín
7753		
7754	25916 v úseku Praha hl.n. - Praha.Zličín	9942 Praha hl.n.
7755		1010 Vých Praha-Vyšehrad
7756	25920 v úseku Praha hl.n. - Praha-Zličín	9950 Praha hl.n.
7757		1012 Praha hl.n.
7758	7782	
7759	7764, 7767	
7840	7835	
7894	27827 v úseku Mirošov - Rokycany	
7944	7942	
7945	7901 v úseku Březnice - Zdice, 7942	
7950	7908 v úseku Písek - Protivín	
7952	7910 v úseku Písek - Protivín	
7953	7911 v úseku Protivín - Písek	
7955	7913 v úseku Protivín - Písek	
8001	1254 v úseku Protivín - Č.Budějovice os.n.	62650 Čejetice, 8080 Ražice
8265	8207 v úseku Benešov u Prahy - Tábor	
8281	8279, 535 v úseku Střeziměř - Tábor	
8323		656 Jindřichův Hradec
8340	8342 v úseku Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
8343	8341 v úseku Jihlava - Horní Cerekev	
8348	8346 v úseku Horní Cerekev - Jihlava	
8351	28311 v úseku Havlíčkův Brod - Kostelec u Jihlavy	
8352		8349 Jihlava město
8355		82840 Jihlava město
8359	14865	8364 Výh Spělov
8362		8357 Batelov, 8361 Jihlava město
8374		8369 Batelov
8375		82650 Rantířov
8399		8369 Jihlava
8505	8507, 8502 v úseku Mladá Boleslav město - Mladějov v Čechách	
8506	9502 v úseku Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město, 8504	
8508	8513 v úseku Libuň - Mladá Boleslav město	
8511	8509, 8504 v úseku Mladá Boleslav město - Mladějov v Čechách, 9507 v úseku Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n.	
8512		84150 Lomnice nad Popelkou
8515	8518 v úseku Mělník - Mladá Boleslav hl.n.	
8517	9557 v úseku Mladějov v Čechách - Mladá Boleslav město, 8540, 6046	
8521	8541, 8556, 8520	
8525	8527, 9558	
8526	8556 v úseku Mělník - Mladá Boleslav hl.n., 8519 v úseku Mladá Boleslav hl.n. - Mělník	
8531	8529 v úseku Lomnice nad Popelkou - Mladá Boleslav město	
8532	8558	
8536	8534	
8544	8542, 8543	
8545	9519 v úseku Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n.	
8550	8552, 8553 v úseku Mladá Boleslav hl.n. - Mělník	
8551	8553 v úseku Mladá Boleslav hl.n. - Mělník	
8554	8518 v úseku Mělník - Mladá Boleslav hl.n.	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
8566	8500 v úseku Lomnice nad Popelkou - Stará Paka	
8654		5010 Přelouč
8708		62670 Nová Ves nad Lužnicí
8719	21929	
8744	990 v úseku Žďár nad Sázavou - Přibyslav	
8768	24914 v úseku Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod	
8822	bez opatření	bez opatření
8826	bez opatření	bez opatření
8836	bez opatření	bez opatření
8840		29173 Praha odstavné n.
8857	bez opatření	bez opatření
8861		9991 Praha-Vršovice
8990		8992 Nezvěstice
9032	bez opatření	bez opatření
9037	bez opatření	bez opatření
9039	9015, 9016	
9040	9007	
9050	9000, 9033	
9051	9001	
9053	9003	524 Praha-Libeň
9055	2006, 9006	1241 Praha hl.n.
9056	9006	
9057	9005	rušící 29030 Praha hl.n.
9058	9008	
9059	2009	
9060	2013, 9009, 9011, 9012	142, 573 Praha-Vršovice, 9951 Praha hl.n.
9061	9007	
9062	2015, 9013, 9014, 9042	
9063	2010, 9010, 9012	
9064	2014, 9011, 9013, 9015	
9065	2015, 9013, 9014, 9016	
9066	9017, 9019, 9034	
9067	9017	
9068	2021, 9018, 9019	
9069	2021	922 Praha hl.n.
9070	9020, 9021	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
9071	9021	
9090	9013, 9014	
9102		9193 Praha hl.n.
9191	bez opatření	bez opatření
9205	9246, 9280	9111 Praha hl.n.
9206		9134 Strančice, 42312 Praha-Uhřetěves, 9134 Praha hl.n.
9213	9269 v úseku Ledec nad Sázavou - Světlá nad Sázavou	
9232	9231 v úseku Ledec - Kácov, 9234, 9241, 9261 v úseku Kácov - Zruč nad Sázavou, 85221 v úseku Hvězdonice - Sázava	9203 Samechov
9233		9200 Samechov
9237	9239, 9240 v úseku Kácov - Ledec	
9263	9231 v úseku Kácov - Zruč nad Sázavou, 9262	
9268	9266 v úseku Světlá nad Sázavou - Ledec nad Sázavou	
9324		5006 Pardubice hl.n.
9400		25606 Milovice, 5852 Lysá nad Labem
9435		5857 Praha M.n.-dvorana, 25649 Lysá nad Labem
9480		9111 Kolín, 15850 Nymburk hl.n.
9503	1941 v úseku Turnov - Mladá Boleslav hl.n.	
9506	8514	
9507		rušící 29032 Praha-Vršovice
9510	9556 v úseku Všetaty - Mladá Boleslav hl.n., 9559	
9513	9556 v úseku Všetaty - Mladá Boleslav hl.n.	
9517		9190 Praha-Vršovice
9537	bez opatření	bez opatření
9539	bez opatření	bez opatření
9542	9528	
9543	9531	
9544	9532	
9545	9535	
9556	8548	
9566		84671 Loukov u Mnichova Hradiště
9569		62417 Mladá Boleslav město

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
9578	8543 v úseku Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n.	
9617	6981 v úseku Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou	
9622	9672 v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves	
9628	6914	
9634	6918	
9635	6915	
9640	6922	
9641	6919	
9646	9676 v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves	
9647	6923	
9701		9750 Zlonice, 9720 Zvoleněves
9702	9700	
9780		9922 Praha-Libeň, 1005, 25982 Praha-Smíchov spol.n.
9781		29201 Praha-Smíchov
9782		9711 Slaný
9783		19735 Středokluky, 1014 Výh Praha-Vyšehrad
9802	9800	21800 Praha-Bubny, 9811 Praha-Ruzyně, 1879 Hostivice
9810	9808	9801 Praha-Bubny
9841	9843	19886 Kladno, 9800 Praha-Bubny
9849	1881 v úseku Kladno-Ostrovec - Praha Masarykovo n.	
9853	9813 v úseku Kladno-Ostrovec - Praha Masarykovo n.	
9877	19865	
9920		60204 Praha-Radotín
9973	bez opatření	bez opatření
9998		69224 Český Brod, rušící 29308 P.-Vršovice odj.n.
9999	bez opatření	bez opatření
12102		85120 Praha-Malešice
12157		rušící 21911 Praha odstavné n.
12160		9195 Praha-Malešice
12161		9605 Kralupy nad Vltavou, 12105 Roztoky u Prahy
12162	bez opatření	bez opatření
12163		1651 Kralupy nad Vltavou, 12109 Roztoky u Prahy, 60205 Praha-Malešice

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
12164	bez opatření	bez opatření
12165		12113 Roztoky u Prahy, 2514 Praha-Libeň
12166	bez opatření	bez opatření
12167		12117 Roztoky u Prahy
12168	bez opatření	bez opatření
12169		12119 Roztoky u Prahy, 60207 Praha-Libeň, 43320 Praha-Hostivař
12170	bez opatření	bez opatření
12171		12121, 69297 Roztoky u Prahy, 85109 Praha-Libeň
12172		65521 Praha-Malešice
12173		12123 Roztoky u Prahy, 69080, 85109 Praha-Malešice
12174		29305 Praha-Malešice
12175		12125 Roztoky u Prahy, 85106 Praha-Hostivař
12176	bez opatření	bez opatření
12177		12129 Roztoky u Prahy
12178		1650 Praha-Bubny
12179		12133 Roztoky u Prahy, 85121 Praha-Malešice, 62150 Praha-Hostivař
12180	bez opatření	bez opatření
12181		12137 Roztoky u Prahy, 62150 Praha-Malešice
12182		41805 Praha-Hostivař
12183		12141 Roztoky u Prahy, 85104 Praha-Malešice
12184		rušící 43307 Praha-Libeň, 43304 Roztoky u Prahy
12185		12145 Roztoky u Prahy, 65131 Praha-Libeň
12186		62601 Praha-Libeň
12187		12149 Roztoky u Prahy
12203	bez opatření	bez opatření
12204	1720 v úseku Bojkovice - Veselí nad Moravou	
12207	4107 v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice	
12211	4111 v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice	
12214	4114 v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou	
12216	4116 v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou	
12217	4117 v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice, 12280	
12218	4118 v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou	
12219	4119 v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice	
12220	4120 v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou	
12257	4307 v úseku Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
12741	12711 v úseku Rudoltice v Čechách - Lanškroun	
12300	12314	
12301	12342	
12304	12322, 19618 v úseku Straškov - Bříza obec z	
12305	19641 v úseku Bříza obec z - Straškov, 12320	12321 Straškov
13057		13055 Petrov nad Desnou
13180	3101	
13221	13203	
13224	13213	
13226	13214	
13253	13252	
13275	81170	
13280	13257	
13450		9944 Dobřichovice, 61202 Rokycany, 355, 48330 Staňkov, 7421 Výh Radonice, 5773 Furth im Wald
13505	13504	
13519	13518	
13602		45000 Břeclav přednádraží, 4014 Brno-Maloměřice St.6, 4782 Březová nad Svitavou, 60104 Č.Třebová odj.sk., 64600 Česká Třebová, 5010 Zámorsk, 868 Pardubice hl.n., 19316 Velim, 8608 Český Brod
13605	13604, 13606	
13608		81386 Lipová Lázně, 81330 Žulová
13640		3605 Ostružná
13679	13676, 13681	
13858		48359 Červenka
13911	13913 v úseku Kroměříž - Zborovice, 82114 v úseku Zdounky - Kroměříž	
13912	13913 v úseku Kroměříž - Zborovice, 13914	
14068	24714, 14070, 14030 v úseku Drahanovice - Senice na Hané	
14072	24718, 14074, 14036 v úseku Drahanovice - Senice na Hané	
14076	14078, 14042 v úseku Drahanovice - Senice na Hané	
14080	bez opatření	bez opatření
14240	14224 v úseku Zlín střed - Otrokovice, 14261	14225 Zlín střed

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
14241	14224	
14242	14227 v úseku Zlín střed - Vizovice	
14243	14226 v úseku Vizovice - Lípa nad Dřevnicí, 14261	
14244	14228, 14229	
14245	14228	
14247	14229	14228 Zlín-Malenovice
14324		14333, 14323 Újezdec u Luhačovic
14330	14307	
14331	14307	881 Újezdec u Luhačovic
14708	14707 v úseku Velké Opatovice - Boskovice	
14709	14710 v úseku Boskovice - Velké Opatovice, 14711 v úseku Velké Opatovice - Boskovice	14712 Skalice nad Svitavou
14714	14713 v úseku Velké Opatovice - Boskovice	
14715	14716 v úseku Boskovice - Velké Opatovice, 14717 v úseku Velké Opatovice - Boskovice	14760 Skalice nad Svitavou
14736	14702 v úseku Skalice nad Svitavou - Boskovice	
14754		48146 Adamov
14761		14706 Skalice nad Svitavou
14779		14768 Skalice nad Svitavou
14866	28304 v úseku Jihlava město - Havlíčkův Brod	
14905	14961	
14948		82131 Nedvědice
15011	15005 v úseku Litomyšl - Vysoké Mýto město	
15037	15039	
15048	15008, 15049	
15051	15053	
15112	5124 v úseku Václavice - Náchod	
15323	15350, 15352 v úseku Polička - Borová u Poličky, 5350	
15343		1976 Svitavy
15349	15325, 5350	
15352	15351 v úseku Žďárec u Skutče - Čachnov, 5350	
15353	15329 v úseku Pustá Kamenice z - Borová u Poličky	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
15382	5350	
15600	15653, 15854	
15603	rušící 15807 v úseku Nymburk hl.n. - Křinec, 15834	
15608	15818 v úseku Křinec - Nymburk hl.n.	
15609	15819	
15610	15822 v úseku Křinec - Nymburk hl.n.	
15611	15823	
15741		
15743		
15745		
15754	1745 v úseku Meziměstí - Teplice nad Metují, 15772, 15773	
15755	15772, 15773	15752 Trutnov střed
15804	1946 v úseku Jičín - Nymburk hl.n., 15803, 15833 v úseku Křinec - Kopidlno	
15805	15802, 1946 v úseku Jičín - Nymburk hl.n., 15803	
15806	15602 v úseku Křinec - Nymburk hl.n.	
15807	rušící 15603 v úseku Nymburk hl.n. - Křinec, 15834	
15812	15606 v úseku Křinec - Nymburk hl.n.	84560 Jičín
15838	15808, 15605	
15845		15847 Poříčany, 1904 Nymburk město
15865		15867 Poříčany
15883		15885 Poříčany
15902	15900, 15901	
15905	15903, 15904	
15911	15908, 15909, 15910, 84263	
15912	15910	
15915	15916	
15918	15919, 15920	
15921	15919, 15923	
15954	15956, 15953	
15955	15956, 15953	
15971	15972	
16390	6351, 6350	
16391	6383	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
16741		86650 Štědrá
16800	16891 v úseku Měcholupy - Želeč z	
16857	16802 v úseku Chomutov - Jirkov nz	
16949	6849 v úseku Oldřichov u Duchcova - Teplice v Čechách	
16995	16993 v úseku Litvínov - Most n.n.odjezd	
17105	17153	
17113	17171	
17191	7343 v úseku Karlovy Vary - Karlovy Vary dol.n.	
17203	17200 v úseku Františkovy Lázně - Aš město, 20998	
17252	21935	
17624	7000 v úseku Chomutov - Kadaň-Pruněrov	
17629	17628 v úseku Kadaň-Pruněrov - Kadaň	
17642	18365	
17801	17820	
17809	17822	
17811	17824	
17813	17826	
17815	17828	
17950	17904 v úseku Březnice - Blatná	
17953	17902 v úseku Březnice - Blatná, 17903 v úseku Blatná - Březnice	
18102	18124	
18123	18100 v úseku Strakonice - Vimperk, 18122, 18125	
18301	84230	
18302	84231	
18304	bez opatření	bez opatření
18305	bez opatření	bez opatření
18306	bez opatření	bez opatření
18307	bez opatření	bez opatření
18309	19319	
18310	19320	
18311	bez opatření	bez opatření
18330	19606, 19611	12300 Straškov
18331	19608, 19615	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
18332	19612, 19617, 19633	
18333	19635	
18374	17680	
18407		18400 Chýnov, 18422 Pacov, 18405 Pelhřimov
18441		18408 Dobrá Voda u Pelhř.
18444		82841 Pelhřimov
18445		18414 Dobrá Voda u Pelhř.
18450		18415 Pelhřimov
18533	18530, 18535	
18536	18539, 18534	
18552	8519	
18553	8520	
18802	3887 v úseku Č.Budějovice os.n. - Rybník, 18866	
18865	3887 v úseku Rybník - Horní Dvořiště	
19021	18800 v úseku Omlenice - Rybník	
19110		19108 Vlašim
19126		19124, 19119 Vlašim
19302	19305	19301 Plaňany
19303	19305	
19304	19305, 19306	
19307	19306, 19309, 19340	
19325	bez opatření	bez opatření
19328	bez opatření	bez opatření
19331	19329	
19390		60105, rušící 68003 Pečky
19441		19434 Brandýs nad Labem
19600	19694	19605 Straškov
19603	19651, 19640	
19604	19632	19631 Straškov
19607		19609 Straškov
19610		19615 Straškov
19619	19614	
19697	19623 v úseku Bříza obec z - Straškov	
19734	19732	9811 Praha-Dejvice, 1897 Praha-Veleslavín
19748	19747	
19753		bez opatření
19793		69061 Kladno

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
19795		25956 Praha-Zličín, 25909 Praha-Zličín, rušící 9780 Praha-Smíchov spol.n.
19802		9811 Kladno-Dubí
19803		19861 Kladno-Dubí
19833	1907 v úseku Kralupy nad Vltavou - Kladno-Ostrovec	
19884		19800 Kladno
19888		1879 Kladno-Ostrovec
19892		19861 Kladno-Ostrovec
19904		19907 Praha-Řeporyje, 19911 Vráž u Berouna
19909		19902 Vráž u Berouna
19910		19913 Praha-Řeporyje,
19915		19908 Vráž u Berouna
19923		85301 Beroun os.n., 19996 Výh Prokopské údolí
19929		85310 Nučice, 19970 Výh Prokopské údolí
19935		19974 Výh Prokopské údolí
19956		19911 Praha-Řeporyje
19959		19964 Výh Prokopské údolí
19965		85301 Loděnice, 19968 Výh Prokopské údolí
19971		19972 Výh Prokopské údolí
20205		1863 Hradec Králové hl.n., 5614 Třeběchovice p.Or., 5155 Týniště nad Orlicí
20215		83020 Solnice
20217		83020, 20218 Častolovice
20306	20304	
20520	83091	
20521	83091	
20650	bez opatření	bez opatření
20651	bez opatření	bez opatření
20886	17208 v úseku Cheb - Aš	
20888	20871 v úseku Aš - Cheb	
20889	20871 v úseku Aš - Cheb, 17202 v úseku Františkovy Lázně - Aš, 20999 v úseku Františkovy Lázně - Cheb	
20906	20936 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
20911	20909 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
20929	20939 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
20946	20926 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
21240		8301 Jindř.Hradec-Skrých.
21252	21270	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
21253	21271	
21272	21256	
21273	21257	
21274	21260	
21810		8859, rušící 78 Praha hl.n.
21811	bez opatření	bez opatření
21812		69222 Český Brod, rušící 9517 Praha odstavné n.
21814		22597 Praha hl.n.
21818	bez opatření	bez opatření
21819	bez opatření	bez opatření
21820	bez opatření	bez opatření
21875		6540 Žalhostice
21898		5552 Ostroměř
21911	bez opatření	bez opatření
21962		62050 Bohumín os.n.
21965		46774 Studénka
21970	4155	65520 Brno-Maloměřice St.6, 4756 Rájec-Jestřebí
21991	4117 v úseku Veselí nad Moravou - Uherský Brod	12208 Kunovice výh.č. 19
22582		85220 Benešov u Prahy
23111	23113	
23201		81160 Branky na Moravě
23202	3250 v úseku Horní Lideč - Vsetín	
23206	23203 v úseku Valašské Klobouky - Vlárský průsmyk	
23231	23215 v úseku Vsetín - Horní Lideč	
23900	20900 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, 20901 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23901	20900 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, 20901 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23902	20902 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
23905	20905 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23906	5250 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
23908	20908 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, 5251 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23910	20910 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
23912	23946	
23915	20915 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
23918	20918 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
23919	20940 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, rušící 5254 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, 20919 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23920	20920 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
23921	20921 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23922	20922 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
23924	20934 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, rušící 5256 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, 20923 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23925	20925 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23928	5258 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, 20953 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23929	20939 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec, rušící 20929 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23930	20930 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
23933		23950 Liberec
23937	5250 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	20908 Liberec
23938	20940 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, rušící 5254 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, 20919 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23951	5251 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec, 20908 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	
23952	23950	20931 Chrastava
23953	20913 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec, rušící 5253 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23955	20943 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec, rušící 5255 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23956	20912 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou, rušící 5252 v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
23957	23923, rušící 5257 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23959	20959 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec, rušící 5259 v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec	
23992		1358 Praha-Libeň
24105	4106	
24200		1923 Brno-Horní Heršpice
24205		651 Brno-Horní Heršpice
24230	bez opatření	bez opatření
24231		41753 Odb Brno-Židenice z
24234	4954	
24235	bez opatření	bez opatření
24238		82422 Odb Brno-Židenice z
24239	bez opatření	bez opatření
24240	4966	
24241		rušící 1727, 4143 Brno hl.n.
24242		69290 Odb Brno-Židenice z
24248		41340, rušící 41752 Odb Brno-Židenice z
24249	bez opatření	bez opatření
24290	4614	
24291		4015 Odb Brno-Židenice z
24292		4006 Brno hl.n.
24747		24748 Moravská Třebová
24780		81906 Moravská Třebová, 24741 Mladějov na Moravě
24782	24746 v úseku Moravská Třebová - Česká Třebová	
24783	24745, 24746 v úseku Moravská Třebová - Česká Třebová	
24833		24802 Grešlové Mýto
24881	1869 v úseku Třebíč - Náměšť nad Oslavou	
24929	24991	
24930	24949 v úseku Velké Meziříčí - Vel. Meziříčí zast.z, 24988	
24983	24921	
24985	24943 v úseku Velké Meziříčí - Vel. Meziříčí zast.z	
24993	24931	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
25006		83301, 25005 Přelouč
25007		25008 Choltice
25020		25017 Choltice
25222	25223 v úseku Vamberk - Rokytnice v Orł.h., 25224 v úseku Rokytnice v Orł.h. - Doudleby nad Orlicí	
25225		83041 Vamberk
25232	25230 v úseku Rokytnice v Orł.h. - Vamberk	
25609	bez opatření	bez opatření
25906		25905 Praha-Zličín, 25904 Praha-Zličín
25908	bez opatření	bez opatření
25925		2019 Praha hl.n.
25953		25950 Praha-Zličín
25955		25900 Praha-Zličín
26022	26002	
26030	26002	
26104	26105, 26106	
26117	26114	
26122	26125	
26318	26361	
26321	26361	
26322	26324	
26392		84061 Jablonec nad Nisou
26393	26302	2603 Liberec
26395		2605 Liberec, 2604 Smržovka
26399		2605 Smržovka
26701	6700 v úseku Louny předměstí - Louny	
27001	87001 a 7341 v úseku Karlovy Vary - Karlovy Vary dol.n.	
27102	7040	
27127	27101 v úseku Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte	
27130	27156, 27159	
27131	27155, 27156	
27139	27137 v úseku Loket nz - Nové Sedlo u Lokte	
27142	27144	
27146	27113 v úseku Loket nz - Nové Sedlo u Lokte, 27148	

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
27149	27113 v úseku Loket nz - Nové Sedlo u Lokte, 27150	
27152	27101 v úseku Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte, 27150	
27157	27159	
27166	87090	
27167	7124	
27210	27209	
27883	27810	
27954	27957	
28307		28308 Dačice
28312		82840 Třešť, 28319 Kostelec u Jihlavy
28320		82650 Slavonice, 28323 Dačice, 28327 Třešť
28321		28334 Třešť, 28333 Kostelec u Jihlavy, 82840 Dačice
28325		28318 Telč, 28334 Slavonice
28354		28331 Kostelec u Jihlavy
28355		82650 Třešť, 28356 Telč
28904		28900 Bohumín os.n.
28907		62013 Ostrava-Svinov, 45220 Ostrava hl.n.
29005		rušící 29033 Praha odstavné n.
29010		373 Praha odstavné n.
29016		rušící 9537 Praha odstavné n.
29018	bez opatření	bez opatření
29030	bez opatření	bez opatření
29031	bez opatření	bez opatření
29032	bez opatření	bez opatření
29033		rušící 12102 Praha odstavné n.
29080		9147 Praha-Vysočany, 727Odb Balabenka, 1310 Praha hl.n.
29081		538 Praha-Vršovice
29083	bez opatření	bez opatření
29098	bez opatření	bez opatření
29141	bez opatření	bez opatření
29240	bez opatření	bez opatření
29241	bez opatření	bez opatření
29242		25928 Praha hl.n.
29244	bez opatření	bez opatření
29248	bez opatření	bez opatření
29304		43311 Praha-Libeň

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
29308	bez opatření	bez opatření
29390	bez opatření	bez opatření
29391		571 Praha odstavné n.
29476	bez opatření	bez opatření
29504	bez opatření	bez opatření
29531		29904 P.-Vršovice odj.n., 29000 Praha-Vršovice
29544	bez opatření	bez opatření
29602	bez opatření	bez opatření
29671		62601 Praha-Libeň, 29306 Praha M.n.-dvorana
29675		62153 Praha-Libeň
29678	bez opatření	bez opatření
29700	bez opatření	bez opatření
29702		rušící 767 P.-Vršovice odj.n., rušící 21911 Praha odstavné n.
29703		29007 Praha odstavné n.
29704		1517 Praha hl.n.
29705		1830 Praha-Vršovice
29721		573 Praha odstavné n.
29780	bez opatření	bez opatření
29800	bez opatření	bez opatření
29801	bez opatření	bez opatření
29802	bez opatření	bez opatření
29803	bez opatření	bez opatření
29804	bez opatření	bez opatření
29805	bez opatření	bez opatření
29864		47748 Odb Brno-Židenice z
29870		82221 Brno-Maloměřice, 4773 Odb Brno-Židenice z
29872	4053	
29920		920 Praha hl.n.
29948		948 Praha hl.n., 21901 Praha odstavné n.
29976		976 praha hl.n., 19790 Praha-Vršovice
40721		46601 Brno-Maloměřice
40736		60802 Kolín seř.n.
40737		41341 Děčín východ dol.n., 41807 Mělník
40738		44738 Kúty, 4660 Břeclav os.n., 4764 Letovice, 4766 Česká Třebová, 5022 Choceň, 83310 Přelouč nákl. n.
41311		41359 Děčín východ dol.n.
41315		43315 Děčín hl.n.
41317		43321 Děčín východ dol.n.

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
41320	43310	
41326		41340, rušící 41752 Kolín seř.n.
41330		43324 Č.Třebová odj.sk.
41347		47307 Děčín východ dol.n.
41353		47325 Děčín východ dol.n., 41365, rušící 41357 Kolín seř.n.
41355		60801 Ústí n.L.-Střekov
41357		41365 Kolín seř.n.
41362		41360, rušící 41376, rušící 43360, rušící 43362 Lovosice jih
41363		46303 Děčín hl.n.nakl. n.
41364		41358 Brno jih
41374		18532 Všetaty
41375		60410 Kolín seř.n.
41376		41360, rušící 41362, rušící 43360, rušící 43362 Lovosice jih
41377		41361 Děčín hl.n.
41701		45751 Č.Třebová odj.sk.
41736		41730 Kúty
41737		41731 Česká Třebová odj.sk.
41738		41732 Kúty
41739		41733 Česká Třebová odj.sk.
41740	61521	
41741	61520	
41751		41807, rušící 40737 Mělník
41752		41340 Kúty
41753		61111 Mělník
42319		43319 Děčín východ dol.n.
42343		41365 Děčín východ dol.n.
42355		47301 Děčín východ dol.n.
42361		41375 Děčín východ dol.n.
43307	bez opatření	bez opatření
43312	41318	
43328		49960 Kolín seř.n., 45304 Nymburk vjezd.n.
43333		5899 Lysá nad Labem
43335		42335 Děčín východ dol.n.
43337		6421 Děčín východ, 47305 Ústí n.L.-Střekov
43349		43329 Nymburk předjízď.n.
43359		41319 Děčín hl.n.
43360		41360, rušící 41362, rušící 41376, rušící 43362 Lovosice jih
43362		41360, rušící 41362, rušící 41376, rušící 43360 Lovosice jih

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
44310		84500 Lysá nad Labem
44322		45322 Nymburk vjezd.n.
45967		46269 Děčín hl.n.nákl.n.
46302		802 Odb Brno-Židenice z
46303		69291 Hrušovany u Brna
46305		40951 Děčín hl.n.nákl. n.
46306		40950 Ústí n.L.z.vnější n.
46601		69293 Kostěnice
46603		42005 Č.Třebová odj.sk., 46601 Zaječí
46750		48106 Břeclav přednádraží
46753		46749 Petrovice u Karviné
46757		46163 Bohumín-Vrbice
46771		46435 Petrovice u Karviné
46773		46765 Petrovice u Karviné
46777		46435, rušící 46771 Petrovice u Karviné
47301		rušící 47303, rušící 47363 Mladá Boleslav hl.n.
47303		47323 Děčín východ dol.n.
47305		47307 Kolín seř.n.
47312		47302 Nymburk vjezd.n.
47320		47308 Nymburk vjezd.n.
47324		47346 Lysá nad Labem
47325		41365 Kolín seř.n.
47353		47337 Děčín východ dol.n.
47354		47308, rušící 47320 Nymburk vjezd.n.
47355		47301, rušící 42355 Děčín východ dol.n.
47363		45359 Děčín východ dol.n., 62413 Mladá Boleslav město
47530		62140 Doňov, 82841 Horní Cerekev, 82832 Jihlava
47359		47323, rušící 47303 Děčín východ dol.n.
47363		47323, rušící 47303, rušící 47359 Děčín východ dol.n.
47755		46741 Lužice
47856		43404 Přerov os.n.
48047		48041 Karviná-Doly
48105		49405 Dobrá u F-M kolej 90
48152		48106, rušící 46750 Břeclav přednádraží
48162		48518 Summerau
48706		48746 Valašské Meziříčí, 61010 Rudoltice v Čechách
48707		49418 Čachovice, rušící 69299 Ústí nad Orlicí
48746		47304 Č.Třebová odj.sk.

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
49250		49258 Ostrava hl.n.
49357		rušící 41355 Děčín východ dol.n., 60801 Ústí n.L.-Střekov
49413		49415 Týniště nad Orlicí
49417		62410 Čachovice
49419		49415, rušící 49413 Týniště nad Orlicí
49960		45304 Nymburk vjezd.n.
61202	bez opatření	bez opatření
61410	7076	
61520		61503 Havlíčkův Brod
61521		61502 Ždírec nad Doubravou
61530		61501 Havlíčkův Brod
62174		62170 Olomouc přednádraží, 4040 Vyškov na Moravě, 82221 Rousínov, 809 Odb Brno-Židenice z
62175		1638 Nezamyslice, 62171 Prostějov hl.n.
64000		64004 Třinec
64001		64003 Kladno-Dubí
64403		64401 Řečany nad Labem
66504		66500 Plzeň hl.n.os.n.
66505		66501 Nové Sedlo u Lokte
69292		46888 Brno-Maloměřice
69299		60801 Kolín seř.n., 45313 Brandýs n.O.kol. 1-4, 41805 Brno-Maloměřice
71712	7520	
72860		6307 Mníšek u Liberce
80036		80050 Frýdek-Místek
80122	bez opatření	bez opatření
80123	bez opatření	bez opatření
80124	bez opatření	bez opatření
80125	bez opatření	bez opatření
81641		81621 Olomouc hl.n.
82348		5311 Chotěboř
82824		41375 H.Heršpice modř.zhl.
82825	82726 v úseku Brno-Maloměřice - Brno	
82827	82325 v úseku Brno-Maloměřice - Modřice dol.n.	
82835		8344 Dobronín
83022		83021 Týniště nad Orlicí
83045		20209 Týniště nad Orlicí
83046		5172 Doudleby nad Orlicí, 1855, 20210 Častolovice, 20211 Týniště nad Orlicí

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
83047		83041 Doudleby nad Orlicí
83113		62220 Borohrádek
83312		8652 Pardubice hl.n.
84003	6356, 84001	
84004	84002, 6353, 6352	
84561		84563 Dobrovice
85021		85031 Jeneč
85022		rušící 85023, rušící 85033 Noutonice, 85032 Středokluky
85023		rušící 85033 Noutonice, 19758 Hostivice, 1890, 1903 Praha-Bubny
85024		85029 Praha-Malešice
85026		rušící 85036, rušící 85040 Praha-Libeň, 25903 Praha-Zličín, 25905 Hostivice, 1885 Jeneč
85027		rušící 85028, rušící 85040 Hostivice, rušící 85036 Středokluky
85028		85044 Praha-Ruzyně, rušící 85040 Hostivice
85033		25919 Praha-Zličín, 9949 Praha-Smíchov
85035		85034 Jeneč
85036		rušící 85040 Praha-Libeň, 25903 Praha-Zličín, 25905, 19750 Hostivice, rušící 85027, rušící 85028 Středokluky
85040		25903 Praha-Zličín, 25905 Hostivice
85108		85110 Strančice, 85106 Praha-Malešice
85241		61400 Praha-Libeň
85460	85466 v úseku Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	
86113		86111 Šluknov, 64200 Benešov n. Ploučnicí
87005	20811 v úseku Karlovy Vary - Karlovy Vary dol.n.	
87801	bez opatření	bez opatření
87802	bez opatření	bez opatření
87832		87830 Plzeň hl.n.os.n.
88700	bez opatření	bez opatření
88703	bez opatření	bez opatření