



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

128

pre trate:

Leopoldov – Galanta (128 A)

Sereď – Trnava (128 B)

Trnava – Kúty (128 C)

Brezová pod Bradlom – Jablonica (128 D)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2017

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 25.10.2017
(č. 25606/2017/O450)

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby.....	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV ...	15
7	Služobné vlaky (Služ)	18
	Tabelárne cestovné poriadky:	31

T a b u ľ k a 1**VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK****1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku**

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu Z 1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ODOS	Ostravská dopravní společnost, a. s.
ARVSK	Arriva Service, s.r.o	PKPC	PKP CARGO S.A.
AWT	Advanced World Transport a.s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
AWTSK	AWT Rail SK a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	RJSK	RegioJet a. s.
CRR	CARBO RAIL, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ČD	České dráhy, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	SZDS	Slovenská žel.dopravná spol., a. s.
ELTRA	ELTRA, s r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	VD	Vítkovice Doprava, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
IP	MH - spedition, s.r.o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a. s.
LE	LEO Express a.s.	ZSB	OHL ŽS, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSBA	Žel. stavebníctvo Bratislava, a.s.
LT	LokoTrain s. r. o.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTR	METRANS Rail s.r.o.		
VT	voľná trasa		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Tmava	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- | = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊙ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 2a "koľaj číslo":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"**Stípec 4** "sektory"**Stípec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- × = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stípce 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stípca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípce sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
2600	31	4550	53	42510	64	50740	75
2602	32	4551	54	42511	64	50741	75
2603	33	4552	54				
2604	34	4553	54	46268	65	54800	76
2605	35	4554	55	46269	65	54890	76
2606	36	4555	55			54892	77
2607	37	4556	55	46361	66		
2608	38	4557	56	46363	66	55703	77
2609	39	4558	56	46365	67	55731	78
		4559	56	46379	67	55802	78
2610	40					55808	78
2611	41	4560	57	46431	68		
2612	42	4561	57	46437	68	57502	79
2613	43	4562	57	46439	69	57511	80
2614	44	4563	58	46442	69	57531	80
2615	45	4564	58	46444	70	57858	81
2616	46	4565	58	46446	70	57859	81
2617	47	4566	59	46448	71		
2618	48	4567	59	46450	71	58010	81
2619	49	4568	59	46452	72	58011	82
		4569	60	46454	72	58050	82
2621	50					58051	83
		4570	60			58084	84
2640	50	4571	60	47324	73	58085	84
2641	51	4572	61	47325	73	58401	85
		4573	61	47754	73	58491	85
2650	51	4574	61	47755	74	58493	86
2651	52	4575	62	47801	74	58501	86
		4576	62	47843	74	58503	86
2690	52	4577	62			58505	87
2691	53					58720	87
		4590	63			58740	88
3056	53	4591	63			58741	88
						58816	89
						58817	90
						58824	90
						58825	91

Tabuľka 2– pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
65730	91	77706	93	87830	102		
67531	91	77708	94	87831	102		
67860	92	77710	94	87832	103		
67861	93	77712	94	87833	103		
		77800	95	88840	103		
		77801	95	88841	104		
		77804	95	88843	104		
		77806	96	88850	104		
		77822	96	88851	105		
		77850	96	88870	105		
		77851	97	88871	105		
		77852	97	88873	105		
		77853	97				
		77855	98				
		77952	98				
		77953	99				
		77954	99				
		77955	99				
		77958	100				
		77959	100				
		78990	100				
		78991	100				
		78993	101				
		78997	101				

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku od - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: **Sereď - Trnava**

Križovany nad Dudváhom	6,771	nepretržitá	Všetky návěstidla a ich predzvesti sa obsluhujú	★
------------------------	-------	-------------	---	---

★ Mimoriadna obsluha ŽST Križovany nad Dudváhom je možná po prerokovaní podmienok s prednostom ŽST Galanta

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu**Trat':** Sered' - TrnavaV stanici **Sered'**:

Pri vlaku **4552** upozorní vlakový personál cestujúcich, aby prešli pri vystupovaní do predných vozňov, nakoľko posledný vozeň nebude stáť pri vyvýšenom nástupisku.

T a b u ľ k a 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV**A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Úsek	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu:					Poznámky
	210	230, 240, 241 242, V43 263, 363	E186	E189 1216 VectronMS		
Galanta – Leopoldov	S 1800 T 2000	S 2100 T 2400	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600		
Sereď – Trnava	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600		
Trnava – Smolenice	S 1200 T 1300	S 1900\$ T 2050\$	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200		\$ Pri rozjazde v úseku Boleráz – Smolenice: S 1600 t, T 1700 t, pozri tab. 6 B.
Smolenice – km 28.0	S 750 T 800	S 1000 T 1100	S 1500 T 1600	S 1500 T 1600		
km 28.0 – Kúty	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600		
Kúty – Jablonica	S 1400& T 1500&	S 1900^ T 2050^	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200		Pri rozjazde od odchodového návestidla ŽST Šaštín-Stráže: & S 1200, T 1300 t, ^ S 1550, T 1650 t.
Jablonica – km 28.0	S 750 T 800	S 1000 T 1100	S 1500 T 1600	S 1500 T 1600		
km 28.0 – Trnava – – Sereď	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600		
Leopoldov – Galanta	S 1800 T 2000	S 2100 T 2400	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600		

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV;
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u l' k a 6 – pokračovanie

Úsek	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu:						Poznámky
	740 741	742	751 752	753	770 771	ER20	
Galanta – Leopoldov	S 2000 T 2200	S 1700 T 1800	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2200 T 2400	S 2200 T 2400	
Sereď – Trnava	S 1500 T 1600	S 1300 T 1400	S 1400 T 1500	S 1300 T 1400	S 1800 T 2000	S 2200 T 2400	
Trnava – Smolenice	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 1300 T 1400	S 2000 T 2100	
Smolenice – km 28.0	S 750 T 800	S 650 T 700	S 750 T 800	S 650 T 700	S 800 T 900	S 1400 T 1500	
km 28.0 – Kúty	S 1300 T 1400	S 1200 T 1300	S 1300 T 1400	S 1200 T 1300	S 1400 T 1500	S 2100 T 2200	
Kúty – Jablonica	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 1300 T 1400	S 2000 T 2100	
Jablonica – km 28.0	S 750 T 800	S 650 T 700	S 750 T 800	S 650 T 700	S 800 T 900	S 1400 T 1500	
km 28.0 – Trnava	S 2000 T 2200	S 1700 T 1800	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2200 T 2400	S 2200 T 2400	
Trnava – Sereď	S 1500 T 1600	S 1300 T 1400	S 1400 T 1500	S 1300 T 1400	S 1800 T 2000	S 2200 T 2400	
Leopoldov – Galanta	S 2000 T 2200	S 1700 T 1800	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2200 T 2400	S 2200 T 2400	

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Pri doprave nakladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým rušňom, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25 kV, 50 Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2600, S 2400 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak zastaví nákladný vlak, vedený HKV radu 230, 240, 241, 242, 263, 363 alebo V43 pri vchodovom návěstidla ŽST Smolenice v smere Trnava – Kúty, s hmotnosťou vyššou ako S 1600 / T 1700 ton, môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní prípražného alebo postrkového HKV.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ)

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h	100 km/h
Galanta - Leopoldov	97740 - 97741	97742 - 97743	97744 - 97745	97746 - 97747	97748 - 97749	98744 - 98745
Sereď – Trnava - Kúty	97830 - 97831	97832 - 97833	97834 - 97835	97836 - 97837	97838 - 97839	-
Brezová pod Bradlom - Jablonica	97872 - 97873			-	-	-

Rušiaci Služ 97740 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				7 40	30/10
Gáň	0	14	7 54	1	55	
Sereď	0	13	8 08	1	8 09	
Siladice	0	20⁵	29⁵	1	30⁵	
Leopoldov	0	18⁵	8 49			

Rušiaci Služ 97741 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 30	30/10
Siladice	0	18⁵	6 48⁵	1	49⁵	
Sereď	0	20⁵	7 10	1	7 11	
Gáň	0	13	24	1	25	
Galanta	0	14	7 39			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97742 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				8 40	40/10
Gáň	0	11	8 51	1	52	
Sered'	0	10	9 02	1	9 03	
Siladice	0	15⁵	18⁵	1	19⁵	
Leopoldov	0	13⁵	9 33			

Rušiaci Služ 97743 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 30	40/10
Siladice	0	14	7 44	1	45	
Sered'	0	15⁵	8 00⁵	1	8 01⁵	
Gáň	0	10	11⁵	1	12⁵	
Galanta	0	10⁵	8 23			

Rušiaci Služ 97744 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				9 40	50/10
Gáň	0	9⁵	9 49⁵	1	50⁵	
Sered'	0	8⁵	59	1	10 00	
Siladice	0	13	10 13	1	10 14	
Leopoldov	0	11	10 25			

Rušiaci Služ 97745 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				8 30	50/10
Siladice	0	11⁵	8 41⁵	1	42⁵	
Sered'	0	13	55⁵	1	56⁵	
Gáň	0	8	9 04⁵	1	9 05⁵	
Galanta	0	9⁵	9 15			

Rušiaci Služ 97746 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				10 40	60/16
Gáň	0	7⁵	10 47⁵	1	48⁵	
Sered'	0	7⁵	56	1	57	
Siladice	0	11	11 08	1	11 09	
Leopoldov	0	10	11 19			

Rušiaci Služ 97747 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 30	60/17
Siladice	0	10	9 40	1	41	
Sered'	0	11	52	1	53	
Gáň	0	7	10 00	1	10 01	
Galanta	0	8	10 09			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97748 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				11 30	80/33
Gáň.....	0	6⁵	11 36⁵	1	37⁵	
Sered'	0	6⁵	44	1	45	
Siladice.....	0	9	54	1	55	
Leopoldov	0	8	12 03			

Rušiaci Služ 97749 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 30	80/34
Siladice.....	0	8	10 38	1	39	
Sered'	0	9	48	1	49	
Gáň.....	0	6	55	1	56	
Galanta	0	7	11 03			

Rušiaci Služ 98744 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				13 00	100/59
Gáň.....	0	5⁵	13 05⁵	1	06⁵	
Sered'	0	5	11⁵	1	12⁵	
Siladice.....	0	7⁵	20	1	21	
Leopoldov	0	7	13 28			

Rušiaci Služ 98745 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				13 00	100/60
Siladice.....	0	7	13 07	1	08	
Sered'	0	7⁵	15⁵	1	16⁵	
Gáň.....	0	5	21⁵	1	22⁵	
Galanta	0	6⁵	13 29			

Rušiaci Služ 97830 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				12 20	30/18
Križovany n Dudváhom	0~	16	12 36	1	37	
Trnava	0	15	52	1	53	
Šelpice	0	23⁵	13 16⁵	1	13 17⁵	
Boleráz	0	12	29⁵	1	30⁵	
Smolenice	0	13⁵	44	1	45	
Vých Dúbrava	0	19⁵	14 04⁵	1	14 05⁵	
Jablonica	0	12	17⁵	1	18⁵	
Senica	0	19	37⁵	1	38⁵	
Vých Š. Humence z	0	12	50⁵	1	51⁵	
Šaštín - Stráže	0	21⁵	15 13	1	15 14	
Kúty	0	20	15 34			

Rušiaci Služ 97831 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				0 00	30/18
Šaštín - Stráže	0	18⁵	0 18⁵	1	19⁵	
Vých Š. Humence z	0	21⁵	41	1	42	
Senica	0	13⁵	55⁵	1	56⁵	
Jablonica	0	18⁵	1 15	1	1 16	
Vých Dúbrava	0	12⁵	28⁵	1	29⁵	
Smolenice	0	19⁵	49	1	50	
Boleráz	0	13	2 03	1	2 04	
Šelpice	0	12⁵	16⁵	1	17⁵	
Trnava	0	21	38⁵	2 ⁵	41	
Križovany n Dudváhom	0~	17	58	1	59	
Sereď	0	16	3 15			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97832 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				13 00	40/21
Križovany n Dudváhom.....	0~	12⁵	13 12⁵	1	13⁵	
Trnava	0	11⁵	25	1	26	
Šelpice.....	0	17	43	1	44	
Boleráz.....	0	9⁵	53⁵	1	54⁵	
Smolenice.....	0	10	14 04⁵	1	14 05⁵	
Vých Dúbrava.....	0	14⁵	20	1	21	
Jablonica	0	9⁵	30⁵	1	31⁵	
Senica.....	0	14	45⁵	1	46⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	9⁵	56	1	57	
Šaštín - Stráže.....	0	16⁵	15 13⁵	1	15 14⁵	
Kúty	0	15⁵	15 30			

Rušiaci Služ 97833 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				0 30	40/21
Šaštín - Stráže.....	0	14	0 44	1	45	
Vých Š. Humence z.....	0	16⁵	1 01⁵	1	1 02⁵	
Senica.....	0	10⁵	13	1	14	
Jablonica	0	14⁵	28⁵	1	29⁵	
Vých Dúbrava.....	0	10	39⁵	1	40⁵	
Smolenice.....	0	14⁵	55	1	56	
Boleráz.....	0	10	2 06	1	2 07	
Šelpice.....	0	9⁵	16⁵	1	17⁵	
Trnava	0	16	33⁵	2 ⁵	36	
Križovany n Dudváhom.....	0~	13	49	1	50	
Sereď	0	12	3 02			

Rušiaci Služ 97834 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				14 00	50/26
Križovany n Dudváhom	0~	10	14 10	1	11	
Trnava	0	9	20	1	21	
Šelpice	0	14	35	1	36⁵	
Boleráz.....	0	8	44	1	45	
Smolenice	0	8	54	1	55	
Vých Dúbrava	0	12	15 07	1	15 08	
Jablonica	0	8	16	1	17	
Senica	0	12	29	1	30	
Vých Š. Humence z	0	7⁵	37⁵	1	38⁵	
Šaštín - Stráže	0	13⁵	52	1	53	
Kúty	0	13	16 06			

Rušiaci Služ 97835 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				1 00	50/26
Šaštín - Stráže	0	11⁵	1 11⁵	1	12⁵	
Vých Š. Humence z	0	13⁵	26	1	27	
Senica	0	8⁵	35⁵	1	36⁵	
Jablonica	0	11⁵	48	1	49	
Vých Dúbrava	0	8⁵	57⁵	1	58⁵	
Smolenice	0	13	2 11⁵	1	2 12⁵	
Boleráz.....	0	8⁵	21	1	22	
Šelpice	0	8	30	1	31	
Trnava	0	12⁵	43⁵	2 ⁵	46	
Križovany n Dudváhom	0~	11	57	1	58	
Sereď	0	10	3 08			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97836 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				15 10	60/35
Križovany n Dudváhom.....	0~	9	15 19	1	20	
Trnava	0	8	28	1	29	
Šelpice	0	12	41	1	42	
Boleráz	0	7	49	1	50	
Smolenice	0	7	57	1	58	
Vých Dúbrava.....	0	12	16 10	1	16 11	
Jablonica	0	7	18	1	19	
Senica	0	10	29	1	30	
Vých Š. Humence z.....	0	7	37	1	38	
Šaštín - Stráže.....	0	11⁵	49⁵	1	50⁵	
Kúty	0	11⁵	17 02			

Rušiaci Služ 97837 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				1 30	60/35
Šaštín - Stráže.....	0	10	1 40	1	41	
Vých Š. Humence z.....	0	11⁵	52⁵	1	53⁵	
Senica	0	7⁵	2 01	1	2 02	
Jablonica	0	10⁵	12⁵	1	13⁵	
Vých Dúbrava.....	0	8	21⁵	1	22⁵	
Smolenice	0	11	33⁵	1	34⁵	
Boleráz	0	7	41⁵	1	42⁵	
Šelpice	0	7	49⁵	1	50⁵	
Trnava	0	11	3 01⁵	2 ⁵	3 04	
Križovany n Dudváhom.....	0~	9⁵	13⁵	1	14⁵	
Sereď	0	9⁵	3 24			

Rušiaci Služ 97838 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				16 00	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7⁵	16 07⁵	1	08⁵	
Trnava	0	7⁵	16	1	17	
Šelpice	0	10	27	1	28	
Boleráz.....	0	7	35	1	36	
Smolenice	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	70/47
Vých Dúbrava	0	11	54⁵	1	55⁵	
Jablonica	0	6⁵	17 02	1	17 03	80/57
Senica	0	8⁵	11⁵	1	12⁵	
Vých Š. Humence z	0	6	18⁵	1	19⁵	
Šaštín - Stráže	0	9⁵	29	1	30	
Kúty	0	10	17 40			

Rušiaci Služ 97839 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				2 00	80/57
Šaštín - Stráže	0	9	2 09	1	10	
Vých Š. Humence z	0	9⁵	19⁵	1	20⁵	
Senica	0	6⁵	27	1	28	
Jablonica	0	8⁵	36⁵	1	37⁵	70/47
Vých Dúbrava	0	8⁵	46	1	47	
Smolenice	0	10⁵	57⁵	1	58⁵	80/57
Boleráz.....	0	5⁵	3 04	1	3 05	
Šelpice	0	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Trnava	0	9	20⁵	2 ⁵	23	
Križovany n Dudváhom	0~	8⁵	31⁵	1	32⁵	
Sereď	0	7⁵	3 40			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97872 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom.....						10 00	30/19	
Jablonica ⊙.....	0		27	10 27				

Rušiaci Služ 97873 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jablonica ⊙.....	0					14 00	30/19	
Brezová pod Bradlom.....			26	14 26				

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Úsek	
Galanta - Leopoldov	90750, 90751
Sereď – Trnava - Kúty	90740, 90741

Rušiaci Služ 90740 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0					16 10	30/18
Križovany n Dudváhom	0~	50	17 00		1	17 01	
Trnava	0	50	51		11	18 02	
Šelpice	0	60	19 02		1	19 03	
Boleráz.....	0	40	43		1	44	
Smolenice	0	40	20 24		1	20 25	
Výh Dúbrava	0	60	21 25		1	21 26	
Jablonica	0	40	22 06		1	22 07	
Senica	0	40	47		1	48	
Výh Š. Humence z	0	40	23 28		1	23 29	
Šaštín - Stráže	0	60	0 29		1	0 30	
Kúty	0	50	1 20				

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90741 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				9 00	30/18
Šaštín - Stráže.....	0	50	9 50	1	51	
Výh Š. Humence z.....	0	60	10 51	1	10 52	
Senica	0	40	11 32	1	11 33	
Jablonica	0	40	12 13	1	12 14	
Výh Dúbrava.....	0	40	54	1	55	
Smolenice	0	60	13 55	1	13 56	
Boleráz	0	40	14 36	1	14 37	
Šelpice	0	40	15 17	1	15 18	
Trnava	0	60	16 18	12	16 30	
Križovany n Dudváhom.....	0~	50	17 20	1	17 21	
Sereď	0	50	18 11			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90750 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				6 30	30/10
Gáň.....	0	40	7 10	1	7 11	
Sered'	0	40	51	1	52	
Siladice.....	0	60	8 52	1	8 53	
Leopoldov	0	60	9 53			

Rušiaci Služ 90751 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 20	30/10
Siladice.....	0	50	11 10	1	11 11	
Sered'	0	60	12 11	1	12 12	
Gáň.....	0	40	52	1	53	
Galanta	0	40	13 33			

Os 2600 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				3 53	80/50
Trnava predmestie z.....		4	3 57	0 ⁵	57⁵	
Šelpice	0	4⁵	4 02	1	4 03	
Kličovany z.....		3⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Boleráz	0	2⁵	09⁵	1	10⁵	
Biňovce z.....		4	14⁵	0 ⁵	15	
Smolenice	0	3	18	1	19	70/47
Buková z.....		4	23	0 ⁵	23⁵	
Vých Dúbrava.....	0	5			28⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Jablonica	0	2⁵	36	1	37	80/57
Senica	0	8	45	6	51	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	56⁵	1	57⁵	
Borský Mikuláš z.....		5	5 02⁵	0 ⁵	5 03	
Šaštín - Stráže.....	0	4	07	1	08	
Kuklov z.....		5	13	0 ⁵	13⁵	
Kúty	0	4⁵	5 18			
Spolu ...		69⁵	+	15⁵	= 1 h 25 min	

Os 2602 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0:4				6 31	80/50
Trnava predmestie z.....		4	6 35	0 ⁵	35⁵	
Šelpice	0	4⁵	40	1	41	
Klčovany z.....		3⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Boleráz.....	0	2⁵	47⁵	1	48⁵	
Bíňovce z		4	52⁵	0 ⁵	53	
Smolenice	0	3	56	1	57	70/47
Buková z		4	7 01	0 ⁵	7 01⁵	
Vých Dúbrava	0	5			06⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Jablonica	0	2⁵	14	1	15	80/57
Senica	0	8	23	5	28	
Vých Š. Humence z	0	5⁵	33⁵	1	34⁵	
Borský Mikuláš z		5	39⁵	0 ⁵	40	
Šaštín - Stráže	0	4	44	1	45	
Kuklov z		5	50	0 ⁵	50⁵	
Kúty	0	4⁵	7 55			
Spolu ...		69⁵	+	14⁵	= 1 h 24 min	

Os 2603 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				4 23	80/57
Kuklov z.....		4	4 27	0 ⁵	27 ⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	32 ⁵	1	33 ⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	37 ⁵	0 ⁵	38	
Vých Š. Humence z.....	0	5	43	1	44	
Senica	0	5 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Jablonica	0	8 ⁵	59	1 ⁵	5 00 ⁵	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2 ⁵	5 03	0 ⁵	5 03 ⁵	
Vých Dúbrava.....	0	4 ⁵			08	
Buková z.....		5	13	0 ⁵	13 ⁵	
Smolenice	0	4	17 ⁵	1	18 ⁵	80/57
Bíňovce z.....		2 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Boleráz	0	4	25 ⁵	1	26 ⁵	
Kličovany z.....		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Šelpice	0	3 ⁵	33	1	34	
Trnava predmestie z.....		4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Trnava	0	5	5 44			
Spolu ...		70	+	11	= 1 h 21 min	

Os 2604 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0:4				9 09	80/50
Trnava predmestie z.....		4	9 13	0⁵	13⁵	
Šelpice	0	4⁵	18	1	19	
Klčovany z.....		3⁵	22⁵	0⁵	23	
Boleráz.....	0	2⁵	25⁵	1	26⁵	
Bíňovce z		4	30⁵	0⁵	31	
Smolenice	0	3	34	1	35	70/47
Buková z		4	39	0⁵	39⁵	
Vých Dúbrava	0	5			44⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	49	0⁵	49⁵	
Jablonica	0	2⁵	52	1	53	80/57
Senica	0	8	10 01	1	10 02	
Vých Š. Humence z	0	6⁵	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z		5	14⁵	0⁵	15	
Šaštín - Stráže	0	4	19	1	20	
Kuklov z		5	25	0⁵	25⁵	
Kúty	0	4⁵	10 30			
Spolu ...		70⁵	+	10⁵	= 1 h 21 min	

Os 2605 ZSSK

ide v \times , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				6 01	80/57
Kuklov z.....		4	6 05	0 ⁵	05⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	10⁵	1	11⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	15⁵	0 ⁵	16	
Výh Š. Humence z.....	0	5	21	1	22	
Senica	0	5⁵	27⁵	1	28⁵	
Jablonica	0	8⁵	37	1	38	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Výh Dúbrava.....	0	4⁵			45⁵	
Buková z.....		5	50⁵	0 ⁵	51	
Smolenice	0	4	55	2 ⁵	57⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
Boleráz.....	0	4	04⁵	1	05⁵	
Kličovany z.....		2⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Šelpice	0	3⁵	12	1	13	
Trnava predmestie z.....		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	5	7 23			
Spolu ...		70	+	12	= 1 h 22 min	

Os 2606 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0:4				11 09	80/50
Trnava predmestie z.....		4	11 13	0⁵	13⁵	
Šelpice	0	4⁵	18	1	19	
Klčovany z.....		3⁵	22⁵	0⁵	23	
Boleráz.....	0	2⁵	25⁵	1	26⁵	
Bíňovce z		4	30⁵	0⁵	31	
Smolenice	0	3	34	1	35	70/47
Buková z		4	39	0⁵	39⁵	
Vých Dúbrava	0	5			44⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	49	0⁵	49⁵	
Jablonica	0	2⁵	52	1	53	80/57
Senica	0	8	12 01	1	12 02	
Vých Š. Humence z	0	6⁵	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z		5	14⁵	0⁵	15	
Šaštín - Stráže	0	4	19	1	20	
Kuklov z		5	25	0⁵	25⁵	
Kúty	0	4⁵	12 30			
Spolu ...		70⁵	+	10⁵	= 1 h 21 min	

Os 2607 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				6 59	80/57
Kuklov z.....		4	7 03	0 ⁵	7 03⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	13⁵	0 ⁵	14	
Vých Š. Humence z.....	0	5	19	1	20	
Senica	0	5⁵	25⁵	1 ⁵	27	
Jablonica	0	8⁵	35⁵	1	36⁵	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			44	
Buková z.....		5	49	0 ⁵	49⁵	
Smolenice	0	4	53⁵	1	54⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Boleráz	0	4	8 01⁵	1	8 02⁵	
Kličovany z.....		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Šelpice	0	3⁵	09	1	10	
Trnava predmestie z.....		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Trnava	0	5	8 20			
Spolu ...		70	+	11	= 1 h 21 min	

Os 2608 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0:4				13 09	80/50
Trnava predmestie z.....		4	13 13	0⁵	13⁵	
Šelpice	0	4⁵	18	1	19	
Klčovany z.....		3⁵	22⁵	0⁵	23	
Boleráz.....	0	2⁵	25⁵	1	26⁵	
Bíňovce z		4	30⁵	0⁵	31	
Smolenice	0	3	34	1	35	70/47
Buková z		4	39	0⁵	39⁵	
Vých Dúbrava	0	5			44⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	49	0⁵	49⁵	
Jablonica	0	2⁵	52	1	53	80/57
Senica	0	8	14 01	1	14 02	
Vých Š. Humence z	0	6⁵	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z		5	14⁵	0⁵	15	
Šaštín - Stráže	0	4	19	1	20	
Kuklov z		5	25	0⁵	25⁵	
Kúty	0	4⁵	14 30			
Spolu ...		70⁵	+	10⁵	= 1 h 21 min	

Os 2609 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				9 33	80/57
Kuklov z.....		4	9 37	0 ⁵	37⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	42⁵	1	43⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	47⁵	0 ⁵	48	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53	1	54	
Senica	0	5⁵	59⁵	3 ⁵	10 03	
Jablonica	0	8	10 11	1	10 12	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			19⁵	
Buková z.....		5	24⁵	0 ⁵	25	
Smolenice	0	4	29	2 ⁵	31⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Boleráz	0	4	38⁵	1	39⁵	
Kličovany z.....		2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Šelpice	0	3⁵	46	1	47	
Trnava predmestie z.....		4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Trnava	0	5	10 57			
Spolu ...		69⁵	+	14⁵	= 1 h 24 min	

Os 2610 ZSSKide v \times , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				14 06	80/50
Trnava predmestie z.....		4	14 10	0 ⁵	10⁵	
Šelpice	0	4⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Klčovany z.....		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Bíňovce z.....		4	26⁵	0 ⁵	27	
Smolenice	0	3	30	1	31	70/47
Buková z.....		4	35	0 ⁵	35⁵	
Výh Dúbrava	0	5			40⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Jablonica	0	2⁵	48	5	53	80/57
Senica	0	8	15 01	1	15 02	
Výh Š. Humence z.....	0	6⁵	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z.....		5	14⁵	0 ⁵	15	
Šaštín - Stráže	0	4	19	1	20	
Kuklov z.....		5	25	0 ⁵	25⁵	
Kúty	0	4⁵	15 30			
Spolu ...		70⁵	+	13⁵	= 1 h 24 min	

Os 2611 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				11 33	80/57
Kuklov z.....		4	11 37	0 ⁵	37⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	42⁵	1	43⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	47⁵	0 ⁵	48	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53	1	54	
Senica	0	5⁵	59⁵	3 ⁵	12 03	
Jablonica	0	8	12 11	1	12 12	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			19⁵	
Buková z.....		5	24⁵	0 ⁵	25	
Smolenice	0	4	29	3 ⁵	32⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Boleráz	0	4	39⁵	1	40⁵	
Kličovany z.....		2⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Šelpice	0	3⁵	47	1	48	
Trnava predmestie z.....		4⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Trnava	0	5	12 58			
Spolu ...		69⁵	+	15⁵	= 1 h 25 min	

Os 2612 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0:4				15 06	80/50
Trnava predmestie z.....		4	15 10	0 ⁵	10⁵	
Šelpice	0	4⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Klčovany z.....		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Bíňovce z		4	26⁵	0 ⁵	27	
Smolenice	0	3	30	1	31	70/47
Buková z		4	35	0 ⁵	35⁵	
Vých Dúbrava	0	5			40⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Jablonica	0	2⁵	48	5	53	80/57
Senica	0	8	16 01	1	16 02	
Vých Š. Humence z	0	6⁵	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z		5	14⁵	0 ⁵	15	
Šaštín - Stráže	0	4	19	1	20	
Kuklov z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Kúty	0	4⁵	16 30			
Spolu ...		70⁵	+	13⁵	= 1 h 24 min	

Os 2613 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				13 33	80/57
Kuklov z.....		4	13 37	0 ⁵	37⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	42⁵	1	43⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	47⁵	0 ⁵	48	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53	1	54	
Senica	0	5⁵	59⁵	3 ⁵	14 03	
Jablonica	0	8	14 11	1	14 12	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			19⁵	
Buková z.....		5	24⁵	0 ⁵	25	
Smolenice	0	4	29	2 ⁵	31⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Boleráz	0	4	38⁵	0 ⁵	39	
Kličovany z.....		2⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Šelpice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Trnava predmestie z.....		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Trnava	0	5	14 56			
Spolu ...		69⁵	+	13⁵	= 1 h 23 min	

Os 2614 ZSSKide v \times , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0↔				16 07	80/50
Trnava predmestie z.....		4	16 11	0 ⁵	11⁵	
Šelpice	0	4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Klčovany z.....		3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Bíňovce z.....		4	27⁵	0 ⁵	28	
Smolenice	0	3	31	1	32	70/47
Buková z.....		4	36	0 ⁵	36⁵	
Vých Dúbrava	0	5			41⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Jablonica	0	2⁵	49	4	53	80/57
Senica	0	8	17 01	1	17 02	
Vých Š. Humence z	0	6⁵	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z		5	14⁵	0 ⁵	15	
Šaštín - Stráže	0	4	19	1	20	
Kuklov z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Kúty	0	4⁵	17 30			
Spolu ...		70⁵	+	12⁵	= 1 h 23 min	

Os 2615 ZSSKide v **X**, nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				14 33	80/57
Kuklov z.....		4	14 37	0 ⁵	37⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	42⁵	1	43⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	47⁵	0 ⁵	48	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53	1	54	
Senica	0	5⁵	59⁵	3 ⁵	15 03	
Jablonica	0	8	15 11	1	15 12	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			19⁵	
Buková z.....		5	24⁵	0 ⁵	25	
Smolenice	0	4	29	2 ⁵	31⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Boleráz	0	4	38⁵	1	39⁵	
Kličovany z.....		2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Šelpice	0	3⁵	46	1	47	
Trnava predmestie z.....		4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Trnava	0	5	15 57			
Spolu ...		69⁵	+	14⁵	= 1 h 24 min	

Os 2616 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0:4				17 09	80/50
Trnava predmestie z.....		4	17 13	0⁵	13⁵	
Šelpice	0	4⁵	18	1	19	
Klčovany z.....		3⁵	22⁵	0⁵	23	
Boleráz.....	0	2⁵	25⁵	1	26⁵	
Bíňovce z		4	30⁵	0⁵	31	
Smolenice	0	3	34	1	35	70/47
Buková z		4	39	0⁵	39⁵	
Vých Dúbrava	0	5			44⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	49	0⁵	49⁵	
Jablonica	0	2⁵	52	1	53	80/57
Senica	0	8	18 01	1	18 02	
Vých Š. Humence z	0	6⁵	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z		5	14⁵	0⁵	15	
Šaštín - Stráže	0	4	19	1	20	
Kuklov z		5	25	0⁵	25⁵	
Kúty	0	4⁵	18 30			
Spolu ...		70⁵	+	10⁵	= 1 h 21 min	

Os 2617 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				15 33	80/57
Kuklov z.....		4	15 37	0 ⁵	37⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	42⁵	1	43⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	47⁵	0 ⁵	48	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53	1	54	
Senica	0	5⁵	59⁵	3 ⁵	16 03	
Jablonica	0	8	16 11	1	16 12	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			19⁵	
Buková z.....		5	24⁵	0 ⁵	25	
Smolenice	0	4	29	3 ⁵	32⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Boleráz	0	4	39⁵	1	40⁵	
Kličovany z.....		2⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Šelpice	0	3⁵	47	1	48	
Trnava predmestie z.....		4⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Trnava	0	5	16 58			
Spolu ...		69⁵	+	15⁵	= 1 h 25 min	

Os 2618 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0:4				19 09	80/50
Trnava predmestie z.....		4	19 13	0⁵	13⁵	
Šelpice	0	4⁵	18	1	19	
Klčovany z.....		3⁵	22⁵	0⁵	23	
Boleráz.....	0	2⁵	25⁵	1	26⁵	
Bíňovce z		4	30⁵	0⁵	31	
Smolenice	0	3	34	1	35	70/47
Buková z		4	39	0⁵	39⁵	
Vých Dúbrava	0	5			44⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	49	0⁵	49⁵	
Jablonica	0	2⁵	52	1	53	80/57
Senica	0	8	20 01	1	20 02	
Vých Š. Humence z	0	6⁵	08⁵	1	09⁵	
Borský Mikuláš z		5	14⁵	0⁵	15	
Šaštín - Stráže	0	4	19	1	20	
Kuklov z		5	25	0⁵	25⁵	
Kúty	0	4⁵	20 30			
Spolu ...		70⁵	+	10⁵	= 1 h 21 min	

Os 2619 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				17 33	80/57
Kuklov z.....		4	17 37	0 ⁵	37⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	42⁵	1	43⁵	
Borský Mikuláš z.....		4	47⁵	0 ⁵	48	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53	1	54	
Senica	0	5⁵	59⁵	3 ⁵	18 03	
Jablonica	0	8⁵	18 11⁵	1	18 12⁵	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			20	
Buková z.....		5	25	0 ⁵	25⁵	
Smolenice	0	4	29⁵	2	31⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Boleráz	0	4	38⁵	1	39⁵	
Kličovany z.....		2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Šelpice	0	3⁵	46	1	47	
Trnava predmestie z.....		4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Trnava	0	5	18 57			
Spolu ...		70	+	14	= 1 h 24 min	

Os 2621 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				19 33	80/57
Kuklov z		4	19 37	0 ⁵	37⁵	
Šaštín - Stráže	0	5	42⁵	1	43⁵	
Borský Mikuláš z		4	47⁵	0 ⁵	48	
Vých Š. Humence z	0	5	53	1	54	
Senica	0	5⁵	59⁵	3 ⁵	20 03	
Jablonica	0	8⁵	20 11⁵	1	20 12⁵	70/47
Cerová - Lieskové z		2⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			20	
Buková z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Smolenice	0	4	29⁵	2	31⁵	80/57
Bíňovce z		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Boleráz	0	4	38⁵	1	39⁵	
Kličovany z		2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Šelpice	0	3⁵	46	1	47	
Trnava predmestie z		4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Trnava	0	5	20 57			
Spolu ...		70	+	14	= 1 h 24 min	

Os 2640 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				5 52	80/57
Vých Š. Humence z	0	5⁵	5 57⁵	1	58⁵	
Borský Mikuláš z		5⁵	6 04	0 ⁵	6 04⁵	
Šaštín - Stráže	0	4	08⁵	6	14⁵	
Kuklov z		5	19⁵	0 ⁵	20	
Kúty	0	5	6 25			
Spolu ...		25	+	8	= 33 min	

Os 2641 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				21 33	80/57
Kuklov z.....		4	21 37	0 ⁵	37⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5	42⁵	1	43⁵	
Borský Mikuláš z.....		4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	54	1 ⁵	55⁵	
Senica	0	5⁵	22 01			
Spolu ...		24⁵	+	3⁵	= 28 min	

Os 2650 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				21 13	80/50
Trnava predmestie z.....		4	21 17	0 ⁵	17⁵	
Šelpice.....	0	4⁵	22	1	23	
Kičovany z.....		3⁵	26⁵	0 ⁵	27⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	29⁵	1	30⁵	
Biňovce z.....		4	34⁵	0 ⁵	35	
Smolenice.....	0	3	38	1	39	70/47
Buková z.....		4	43	0 ⁵	43⁵	
Vých Dúbrava.....	0	5			48⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Jablonica	0	2⁵	56	1	57	80/55
Senica	0	9	22 06			
Spolu ...		46⁵	+	6⁵	= 53 min	

Os 2651 ZSSK

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				3 52	80/51
Jablonica	0	8⁵	4 00⁵	1	4 01⁵	70/47
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			09	
Smolenice	0	8	17	2 ⁵	19⁵	80/57
Bíňovce z		2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Boleráz.....	0	4	26⁵	1	27⁵	
Kľčovany z.....		2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Šelpice	0	3⁵	34	1	35	
Trnava predmestie z.....		4⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Trnava	0	5	4 45			
Spolu ...		45⁵	+	7 ⁵	= 53 min	

Sv 2690 ZSSK

ide v ⑤ a 29.III., 30.IV., 7.V., 4.VII., 28.VIII., 31.X., nejde 23.XII. - 7.I., 30.III.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				22 18	80/57
Vých Š. Humence z	0	6			24	
Šaštín - Stráže	0	8			32	
Kúty	0	9	22 41			
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Sv 2691 ZSSK

ide v ① a 3.IV.,2.,9.V.,6.VII.,30.VIII.,2.XI., nejde 23.XII.-7.I.,2.IV.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				4 04	80/57
Šaštín - Stráže.....	0	8			12	
Výh Š. Humence z.....	0	9			21	
Senica	0	6	4 27			
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Os 3056 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava hl.st.

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				21 57	100/59
Gáň.....	0	5⁵	22 02⁵	0⁵	22 03	
Sereď	0	5	08	1	09	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	15⁵	0⁵	16	
Trnava	0÷	7	22 23	11	22 34	
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4550 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 7.I.

Nové Zámky - Galanta - Trnava

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		4 40		4 54	100/59
Gáň.....	0	5⁵	4 59⁵	0⁵	5 00	
Sereď	0	5	5 05	2	5 07	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	13⁵	0⁵	14	
Trnava	0	7	5 21			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 4551 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				4 18	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	4 24⁵	0 ⁵	25	
Sereď	0	6⁵	31⁵	1	32⁵	100/60
Gáň	0	5	37⁵	0 ⁵	38	
Galanta	0	5	4 43			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4552 ZSSK

HKV na službu pohotovú

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				5 56	100/59
Gáň	0	5⁵	6 01⁵	0 ⁵	6 02	
Sereď	0	5	07	2	09	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Trnava	0	7	6 23			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 4553 ZSSK

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				5 54	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
Sereď	0	6⁵	07⁵	1	08⁵	100/60
Gáň	0	5	13⁵	0 ⁵	14	
Galanta	0	5	6 19			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4554 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				6 54	100/59
Gáň	0	5⁵	6 59⁵	0 ⁵	7 00	
Sereď	0	5	7 05	2	7 07	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Trnava	0	7	7 21			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 4555 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0+:				6 52	80/54
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	6 58⁵	0 ⁵	59	
Sereď	0	6⁵	7 05⁵	1	7 06⁵	100/60
Gáň	0	5	11⁵	0 ⁵	12	
Galanta	0	5	7 17			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4556 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				7 39	100/59
Gáň	0	5⁵	7 44⁵	1	45⁵	
Sereď	0	5	50⁵	2	52⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	59	1	8 00	
Trnava	0	7	8 07			
Spolu ...		24	+	4	= 28 min	

Os 4557 ZSSK

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				8 29	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	8 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	8 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4558 ZSSK

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				9 26	100/59
Gáň	0	5⁵	9 31⁵	1	32⁵	
Sereď	0	5	37⁵	1	38⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	45	1	46	
Trnava	0	7	9 53			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 4559 ZSSK

HKV na službu pohotovú

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				10 29	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	10 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	10 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4560 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				11 26	100/59
Gáň	0	5⁵	11 31⁵	1	32⁵	
Sereď	0	5	37⁵	1	38⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	45	1	46	
Trnava	0	7	11 53			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 4561 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0+:				12 29	80/54
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	12 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	12 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4562 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				12 39	100/59
Gáň	0	5⁵	12 44⁵	1	45⁵	
Sereď	0	5	50⁵	2	52⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	59	1	13 00	
Trnava	0	7	13 07			
Spolu ...		24	+	4	= 28 min	

Os 4563 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				13 29	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	13 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	13 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4564 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				13 39	100/59
Gáň	0	5⁵	13 44⁵	1	45⁵	
Sereď	0	5	50⁵	2	52⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	59	1	14 00	
Trnava	0	7	14 07			
Spolu ...		24	+	4	= 28 min	

Os 4565 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				14 29	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	14 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	14 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4566 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				14 39	100/59
Gáň	0	5⁵	14 44⁵	1	45⁵	
Sereď	0	5	50⁵	2	52⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	59	1	15 00	
Trnava	0	7	15 07			
Spolu ...		24	+	4	= 28 min	

Os 4567 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0+:				15 29	80/54
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	15 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	15 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4568 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				15 39	100/59
Gáň	0	5⁵	15 44⁵	1	45⁵	
Sereď	0	5	50⁵	2	52⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	59	1	16 00	
Trnava	0	7	16 07			
Spolu ...		24	+	4	= 28 min	

Os 4569 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				16 29	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	16 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	16 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4570 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				16 39	100/59
Gáň	0	5⁵	16 44⁵	1	45⁵	
Sereď	0	5	50⁵	2	52⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	59	1	17 00	
Trnava	0	7	17 07			
Spolu ...		24	+	4	= 28 min	

Os 4571 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				17 29	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	17 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	17 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4572 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				17 39	100/59
Gáň	0	5⁵	17 44⁵	1	45⁵	
Sereď	0	5	50⁵	1	51⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	58	1	59	
Trnava	0	7	18 06			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 4573 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0+:				18 29	80/54
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	18 35⁵	0 ⁵	36	
Sereď	0	6⁵	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	5	18 54			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 4574 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				19 26	100/59
Gáň	0	5⁵	19 31⁵	1	32⁵	
Sereď	0	5	37⁵	1	38⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵	45	1	46	
Trnava	0	7	19 53			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 4575 ZSSK

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				20 36	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	20 42⁵	0 ⁵	43	
Sered'	0	6⁵	49⁵	2	51⁵	100/60
Gáň	0	5	56⁵	0 ⁵	57	
Galanta	0	5	21 02			
Spolu ...		23	+	3	= 26 min	

Os 4576 ZSSK

ide v ⑦ a 2.IV., nejde 24., 31. XII., 1. IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				20 39	100/59
Gáň	0	5⁵	20 44⁵	1	45⁵	
Sered'	0	5	50⁵	1	51⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	58	1	59	
Trnava	0	7	21 06			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 4577 ZSSK

HKV na službu pohotovú

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				22 36	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	22 42⁵	0 ⁵	43	
Sered'	0	6⁵	49⁵	1	50⁵	100/60
Gáň	0	5	55⁵	0 ⁵	56	
Galanta	0	5	23 01			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Sv 4590 ZSSK pp

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				6 14	100/59
Gáň	0	5			19	
Sereď	0	5	6 24	1	25	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	6			31	
Trnava	0	7	6 38			
Spolu ...		23	+	1	= 24 min	

Sv 4591 ZSSK pp

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				11 00	80/54
Križovany n Dudváhom.....	0~	6			06	
Sereď	0	6⁵			12⁵	100/60
Gáň	0	4			16⁵	
Galanta	0	5⁵	11 22			
Spolu ...		22	+	0	= 22 min	

Nex 42510 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑦.

Komárom HU - Galanta - Leopoldov - Žilina

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				20 31	100/66
Gáň.....	0	6			37	
Sered'	0	4			41	
Siladice.....	0	7			48	
Leopoldov	0	7	20 55	39	21 34	
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Nex 42511 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③,⑤.

Žilina - Leopoldov - Galanta - Komárom HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		21 01		21 27	100/69
Siladice.....	0	9			36	
Sered'	0	6			42	
Gáň.....	0	4			46	
Galanta	0	5			21 51	
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Nex 46268 AWT

Vlak chodí v ①,③,⑥ okrem 23.,25.,27.,30.XII., 1.,3.I., 31.III. a 19.V..

Trnava - Kúty - Zeebrugge Haven BE

HKV r.E189. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				15 16	80/52
Šelpice	0	9			25	
Boleráz	0	8	15 33	6	39	
Smolenice	0	6			45	70/54
Výh Dúbrava.....	0	8			53	
Jablonica	0	8	16 01	12	16 13	80/63
Senica	0	8			21	
Výh Š. Humence z.....	0	6	27	5	32	
Šaštín - Stráže.....	0	10	42	4	46	
Kúty	0	10	16 56	14	17 10	
Spolu ...		73	+	27	= 1 h 40 min	

Nex 46269 AWT

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.,29.XII., 1.,3.,5.I., 2.IV. a 21.V..

Zeebrugge Haven BE - Kúty - Trnava

HKV r.E189. Normatív hmotnosti: S 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		12 45		12 50	80/63
Šaštín - Stráže.....	0	9			59	
Výh Š. Humence z.....	0	8			13 07	
Senica	0	4			11	
Jablonica	0	8			19	70/54
Výh Dúbrava.....	0	6			25	
Smolenice	0	9	13 34	9	43	80/63
Boleráz	0	6			49	
Šelpice	0	5			54	
Trnava	0	9	14 03			
Spolu ...		64	+	9	= 1 h 13 min	

Nex 46361 AWT §

Vlak chodí v ②.

Mulhouse FR - Kúty - Trnava

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		14 54		15 06	80/63
Šaštín - Stráže	0	9⁵	15 15⁵	5 ⁵	15 21	
Vých Š. Humence z	0	9⁵			30⁵	
Senica	0	4			34⁵	
Jablonica	0	8⁵	43	18 ⁵	16 01⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	7			16 08⁵	
Smolenice	0	8			16⁵	80/63
Boleráz	0	6⁵	16 23	9	32	
Šelpice	0	5⁵			37⁵	
Trnava	0	9⁵	16 47			
Spolu ...		68	+	33	= 1 h 41 min	

§ = Ak ide rušiaci vlak 46363, 46365, 46379, 46431, 46439, nesmie ísť vlak 46361

Rušiaci Nex 46363 AWT

Vlak chodí v ③.

Mulhouse FR - Kúty - Trnava

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		14 54		15 06	80/63
Šaštín - Stráže	0	9⁵	15 15⁵	5 ⁵	15 21	
Vých Š. Humence z	0	9⁵			30⁵	
Senica	0	4			34⁵	
Jablonica	0	8⁵	43	18 ⁵	16 01⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	7			16 08⁵	
Smolenice	0	8			16⁵	80/63
Boleráz	0	6⁵	16 23	9	32	
Šelpice	0	5⁵			37⁵	
Trnava	0	9⁵	16 47			
Spolu ...		68	+	33	= 1 h 41 min	

Rušiaci Nex 46365 AWT

Vlak chodí v ④.

Mulhouse FR - Kúty - Trnava

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		14 54		15 06	80/63
Šaštín - Stráže.....	0	9 ⁵	15 15 ⁵	5 ⁵	15 21	
Výh Š. Humence z.....	0	9 ⁵			30 ⁵	
Senica	0	4			34 ⁵	
Jablonica	0	8 ⁵	43	18 ⁵	16 01 ⁵	70/54
Výh Dúbrava.....	0	7			16 08 ⁵	
Smolenice	0	8			16 ⁵	80/63
Boleráz	0	6 ⁵	16 23	9	32	
Šelpice	0	5 ⁵			37 ⁵	
Trnava	0	9 ⁵	16 47			
Spolu ...		68	+	33	= 1 h 41 min	

Rušiaci Nex 46379 AWT

Vlak chodí v ⑤.

Mulhouse FR - Kúty - Trnava

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		14 54		15 06	80/63
Šaštín - Stráže.....	0	9 ⁵	15 15 ⁵	5 ⁵	15 21	
Výh Š. Humence z.....	0	9 ⁵			30 ⁵	
Senica	0	4			34 ⁵	
Jablonica	0	8 ⁵	43	18 ⁵	16 01 ⁵	70/54
Výh Dúbrava.....	0	7			16 08 ⁵	
Smolenice	0	8			16 ⁵	80/63
Boleráz	0	6 ⁵	16 23	9	32	
Šelpice	0	5 ⁵			37 ⁵	
Trnava	0	9 ⁵	16 47			
Spolu ...		68	+	33	= 1 h 41 min	

Rušiaci Nex 46431 AWT

Vlak chodí v ⑥.

Mulhouse FR - Kúty - Trnava

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		14 54		15 06	80/63
Šaštín - Stráže	0	9⁵	15 15⁵	5 ⁵	15 21	
Výh Š. Humence z	0	9⁵			30⁵	
Senica	0	4			34⁵	
Jablonica	0	8⁵	43	18 ⁵	16 01⁵	70/54
Výh Dúbrava	0	7			16 08⁵	
Smolenice	0	8			16⁵	80/63
Boleráz	0	6⁵	16 23	9	32	
Šelpice	0	5⁵			37⁵	
Trnava	0	9⁵	16 47			
Spolu ...		68	+	33	= 1 h 41 min	

Nex 46437 AWT

Vlak chodí v ⑦.

Mulhouse FR - Kúty - Trnava

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		15 55		16 01	80/63
Šaštín - Stráže	0	10	16 11	9	16 20	
Výh Š. Humence z	0	10			30	
Senica	0	4			34	
Jablonica	0	8	42	8	50	70/54
Výh Dúbrava	0	7			57	
Smolenice	0	8			17 05	80/63
Boleráz	0	5			10	
Šelpice	0	6	17 16	22	38	
Trnava	0	10	17 48			
Spolu ...		68	+	39	= 1 h 47 min	

Rušiaci Nex 46439 AWT

Vlak chodí v ①.

Mulhouse FR - Kúty - Trnava

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		14 54		15 06	80/63
Šaštín - Stráže	0	9 ⁵	15 15 ⁵	5 ⁵	15 21	
Vých Š. Humence z	0	9 ⁵			30 ⁵	
Senica	0	4			34 ⁵	
Jablonica	0	8 ⁵	43	18 ⁵	16 01 ⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	7			16 08 ⁵	
Smolenice	0	8			16 ⁵	80/63
Boleráz	0	6 ⁵	16 23	9	32	
Šelpice	0	5 ⁵			37 ⁵	
Trnava	0	9 ⁵	16 47			
Spolu ...		68	+	33	= 1 h 41 min	

Nex 46442 AWT §

Vlak chodí v ①.

Trnava - Kúty - Mulhouse FR

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				11 19	80/52
Šelpice	0	8			27	
Boleráz	0	7	11 34	12	46	
Smolenice	0	5 ⁵			51 ⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	8			59 ⁵	
Jablonica	0	8	12 07 ⁵	11 ⁵	12 19	80/63
Senica	0	8			27	
Vých Š. Humence z	0	4 ⁵			31 ⁵	
Šaštín - Stráže	0	7 ⁵			39	
Kúty	0	9	12 48	28	13 16	
Spolu ...		65⁵	+	23 ⁵	= 1 h 29 min	

§ = Ak ide rušiaci vlak 46444,46446,46448,46452, nesmie ísť vlak 46442

Rušiaci Nex 46444 AWT

Vlak chodí v ②.

Trnava - Kúty - Mulhouse FR

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				11 19	80/52
Šelpice	0	8			27	
Boleráz	0	7	11 34	12	46	
Smolenice	0	5⁵			51⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	8			59⁵	
Jablonica	0	8	12 07⁵	11 ⁵	12 19	80/63
Senica	0	8			27	
Vých Š. Humence z	0	4⁵			31⁵	
Šaštín - Stráže	0	7⁵			39	
Kúty	0	9	12 48	28	13 16	
Spolu ...		65⁵	+	23 ⁵	= 1 h 29 min	

Rušiaci Nex 46446 AWT

Vlak chodí v ③.

Trnava - Kúty - Mulhouse FR

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				11 19	80/52
Šelpice	0	8			27	
Boleráz	0	7	11 34	12	46	
Smolenice	0	5⁵			51⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	8			59⁵	
Jablonica	0	8	12 07⁵	11 ⁵	12 19	80/63
Senica	0	8			27	
Vých Š. Humence z	0	4⁵			31⁵	
Šaštín - Stráže	0	7⁵			39	
Kúty	0	9	12 48	28	13 16	
Spolu ...		65⁵	+	23 ⁵	= 1 h 29 min	

Rušiaci Nex 46448 AWT

Vlak chodí v ④.

Trnava - Kúty - Mulhouse FR

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				11 19	80/52
Šelpice	0	8			27	
Boleráz	0	7	11 34	12	46	
Smolenice	0	5⁵			51⁵	70/54
Vých Dúbrava.....	0	8			59⁵	
Jablonica	0	8	12 07⁵	11 ⁵	12 19	80/63
Senica	0	8			27	
Vých Š. Humence z.....	0	4⁵			31⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	7⁵			39	
Kúty	0	9	12 48	28	13 16	
Spolu ...		65⁵	+	23⁵	= 1 h 29 min	

Nex 46450 AWT

Vlak chodí v ⑤.

Trnava - Kúty - Mulhouse FR

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				9 58	80/52
Šelpice	0	8			10 06	
Boleráz	0	5⁵			11⁵	
Smolenice	0	6⁵	10 18	12	30	70/54
Vých Dúbrava.....	0	9			39	
Jablonica	0	6⁵			45⁵	80/63
Senica	0	7⁵			53	
Vých Š. Humence z.....	0	4⁵			57⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	7⁵			11 05	
Kúty	0	9	11 14	15	11 29	
Spolu ...		64	+	12	= 1 h 16 min	

Rušiaci Nex 46452 AWT

Vlak chodí v ⑥.

Trnava - Kúty - Mulhouse FR

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				11 19	80/52
Šelpice	0	8			27	
Boleráz	0	7	11 34	12	46	
Smolenice	0	5⁵			51⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	8			59⁵	
Jablonica	0	8	12 07⁵	11 ⁵	12 19	80/63
Senica	0	8			27	
Vých Š. Humence z	0	4⁵			31⁵	
Šaštín - Stráže	0	7⁵			39	
Kúty	0	9	12 48	28	13 16	
Spolu ...		65⁵	+	23 ⁵	= 1 h 29 min	

Nex 46454 AWT

Vlak chodí v ⑦.

Trnava - Kúty - Mulhouse FR

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				10 17	80/52
Šelpice	0	8			25	
Boleráz	0	8	10 33	7	40	
Smolenice	0	6			46	70/54
Vých Dúbrava	0	8			54	
Jablonica	0	6⁵			11 00⁵	80/63
Senica	0	7⁵			08	
Vých Š. Humence z	0	4⁵			12⁵	
Šaštín - Stráže	0	7⁵			20	
Kúty	0	9	11 29	48	12 17	
Spolu ...		65	+	7	= 1 h 12 min	

Nex 47324 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤ okrem 27.XII., 2.,9.V., 6.VII. a 2.XI..

Senica - Kúty - Ziltendorf DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				20 45	80/63
Výh Š. Humence z.....	0	7			52	
Šaštín - Stráže.....	0	8			21 00	
Kúty	0	10	21 10	120	23 10	
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 47325 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 26.XII., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Ziltendorf DE - Kúty - Senica

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		0 21		2 54	75/53
Šaštín - Stráže.....	0	10			3 04	70/52
Výh Š. Humence z.....	0	11	3 15	36	51	75/55
Senica	0	9	4 00			
Spolu ...		30	+	36	= 1 h 06 min	

Pn 47754 ZSSKC pp

Výh Š. Humence z - Kúty - Břeclav přednádraží CZ

HKV r.230. Normatív hmotnosti: T4 1440 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Š. Humence z	0				2 33	80/57
Šaštín - Stráže.....	0	10			43	
Kúty	0	10	2 53	137	5 10	
Spolu ...		20	+	0	= 20 min	

Pn 47755 ZSSKC ppMoravský Písek CZ - **Kúty** - **Vých Š. Humence z**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		3 09		4 35	80/63
Šaštín - Stráže	0	10			4 45	
Vých Š. Humence z	0	11	4 56			
Spolu ...		21	+	0	= 21 min	

Pn 47801 ZSSKCLouky nad Olší CZ - **Leopoldov** - **Galanta** - Dunaújváros HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		1 20		1 24	90/52
Siladice	0	9			33	
Sered'	0	7			40	
Gáň	0	4⁵			44⁵	
Galanta	0	6⁵	1 51	10	2 01	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 47843 ZSSKCChalupki PL - **Leopoldov** - **Galanta** - Štúrovo

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		5 47		5 56	90/52
Siladice	0	9			6 05	
Sered'	0	9	6 14	4	18	
Gáň	0	7			25	
Galanta	0	5			6 30	
Spolu ...		30	+	4	= 34 min	

Pn 50740 HBP

Vlak chodí len v období od 2.I. do 8.XII. denne.

Zemianske Kostofany - Trnava - Kúty

HKV r.242. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		0 16		0 18	80/52
Šelpice	0	10			28	
Boleráz	0	6			34	
Smolenice	0	5			39	70/54
Vých Dúbrava.....	0	8 ⁵			47 ⁵	
Jablonica	0	6 ⁵			54	80/63
Senica	0	8			1 02	
Vých Š. Humence z.....	0	6	1 08	4	12	
Šaštín - Stráže.....	0	10	22	9	31	
Kúty	0	10	1 41			
Spolu ...		70	+	13	= 1 h 23 min	

Pn 50741 HBP

Vlak chodí len v období od 1.I. do 8.XII. denne.

Kúty - Trnava - Zemianske Kostofany

Privesené postrkové HKV

HKV r.242. Normatív
hmotnosti:

Kúty - Jablonica T4 2050 ton
Jablonica - km 28,0 T4 1100
ton

km 28,0 - Trnava T4 2050 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				19 46	80/52
Šaštín - Stráže.....	0	10			56	75/54
Vých Š. Humence z.....	0	10	20 06	14	20 20	80/54
Senica	0	7			27	
Jablonica	0	8			35	70/54
Vých Dúbrava.....	0	6 ⁵			41 ⁵	
Smolenice	0	8 ⁵			50	75/54
Boleráz	0	5 ⁵			55 ⁵	
Šelpice	0	5			21 00 ⁵	80/59
Trnava	0	9 ⁵	21 10	61	22 11	
Spolu ...		70	+	14	= 1 h 24 min	

Pn 54800 PSŽ

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Zvolen nákl. st. - **Galanta - Kúty**

Galanta - Trnava HKV na službu pohotovú
Trnava - km 28,0 privesené postrkové HKV
km 28,0 - Kúty HKV na službu pohotovú

HKV r.Vectron MS. Normatív
hmotnosti:

Galanta - Trnava T 2400 ton
Trnava - km 28,0 T 1600
ton
km 28,0 - Kúty T 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				3 17	90/50
Gáň.....	0	6			23	
Sereď	0	5			28	80/50
Križovany n Dudváhom.....	0~	7			35	75/52
Trnava	0	8	3 43	21	4 04	80/52
Šelpice.....	0	9			4 13	
Boleráz.....	0	8	4 21	11	32	
Smolenice.....	0	7			39	70/54
Vých Dúbrava.....	0	8			47	
Jablonica	0	8	55	6	5 01	75/54
Senica.....	0	9			5 10	
Vých Š. Humence z.....	0	5			15	
Šaštín - Stráže.....	0	10	5 25	7	32	
Kúty	0	11	5 43			
Spolu ...		101	+	45	= 2 h 26 min	

Nex 54890 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 31.I. do 31.VIII. chodí denne.

Želiezovce - **Galanta - Sereď**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				14 09	100/66
Gáň.....	0	6			15	
Sereď	0	6	14 21			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Nex 54892 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 1.II. do 1.IX. chodí denne.

Železovce - Galanta - Sered'

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				1 55	100/66
Gáň.....	0	6			2 01	
Sered'	0	6	2 07			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Pn 55703 ZSSKC

Trnava - Výh Š. Humence z : Vlak chodí v ④.

Výh Š. Humence z - Kúty pp

Nemšová - Trnava - Kúty

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 560 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		22 44		22 49	80/52
Šelpice.....	0	9			58	
Boleráz.....	0	6			23 04	
Smolenice.....	0	7			11	70/54
Výh Dúbrava.....	0	8			19	
Jablonica	0	8	23 27	3	30	80/63
Senica.....	0	8			38	
Výh Š. Humence z.....	0	5	43	3	46	
Šaštín - Stráže.....	0	9			55	
Kúty	0	9	0 04			
Spolu ...		69	+	6	= 1 h 15 min	

Pn 55730 LTESK

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: T4 2430 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		0 25		0 43	95/60
Siladice	0	8			51	
Sered'	0	8	0 59	3	1 02	
Gáň	0	6			1 08	
Galanta	0	7			1 15	
Spolu ...		29	+	3	= 32 min	

Pn 55802 PSŽ

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		6 53		7 07	90/52
Siladice	0	8			7 15	
Sered'	0	8	7 23	10	33	
Gáň	0	6			39	
Galanta	0	7			7 46	
Spolu ...		29	+	10	= 39 min	

Pn 55808 CRR

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		17 38		17 43	90/52
Siladice	0	9			52	
Sered'	0	8	18 00	2	18 02	
Gáň	0	6			08	
Galanta	0	7	18 15	35	18 50	
Spolu ...		30	+	2	= 32 min	

Pn 57502 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Vých Š. Humence z - Trnava - Nemšová

Vých Š. Humence z - Jablonica HKV na službu pohotovú
 Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HKV
 km 28,0 - Trnava HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív
 hmotnosti:

Vých Š. Humence z - Jablonica T4 1600
 ton
 Jablonica - km 28,0 T4 1100 ton
 km 28,0 - Trnava T4 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Š. Humence z	0				19 30	80/54
Senica	0	6			36	
Jablonica	0	9	19 45	8	53	70/54
Vých Dúbrava.....	0	10			20 03	
Smolenice	0	8⁵			11⁵	75/54
Boleráz	0	5⁵	20 17	5	22	
Šelpice	0	7			29	80/59
Trnava	0	10	20 39	63	21 42	
Spolu ...		56	+	13	= 1 h 09 min	

Pn 57511 VT pp**Kúty - Trnava - Trenčianska Teplá**

Kúty - Jablonica HKV na službu pohotové
 Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HKV
 km 28,0 - Trnava HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív
 hmotnosti:

Kúty - Jablonica T4 1600 ton
 Jablonica - km 28,0 T4 1100
 ton
 km 28,0 - Trnava T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				21 11	80/52
Šaštín - Stráže	0	10			21	75/54
Vých Š. Humence z	0	8			29	80/54
Senica	0	8			37	
Jablonica	0	10	21 47	13	22 00	70/54
Vých Dúbrava	0	9			22 09	
Smolenice	0	10			19	75/54
Boleráz	0	5			24	
Šelpice	0	5			29	80/59
Trnava	0	10	22 39	46	23 25	
Spolu ...		75	+	13	= 1 h 28 min	

Pn 57531 LTESK**Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca**

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: T4 2430 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				11 07	95/58
Gáň	0	6			13	
Sereď	0	4			17	
Siladice	0	7			24	
Leopoldov	0	6	11 30	22	11 52	
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Nex 57858 RTI

Štúrovo - Galanta - Leopoldov

HKV r.242. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				4 13	100/66
Gáň	0	6			19	
Sereď	0	4	4 23	5	28	
Siladice.....	0	8			36	
Leopoldov	0	8	4 44			
Spolu ...		26	+	5	= 31 min	

Pn 57859 RTI

Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				23 01	90/52
Siladice.....	0	9			10	
Sereď	0	7	23 17	2	19	
Gáň	0	7			26	
Galanta	0	6	23 32	12	23 44	
Spolu ...		29	+	2	= 31 min	

Pn 58010 VT pp

Leopoldov - Galanta - Komárno

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 55	90/52
Siladice.....	0	10			7 05	
Sereď	0	8	7 13	6	19	
Gáň	0	7			26	
Galanta	0	7	7 33	16	7 49	
Spolu ...		32	+	6	= 38 min	

Pn 58011 VT pp

Komárno - Galanta - Leopoldov

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		23 08		23 11	90/50
Gáň	0	8			19	
Sereď	0	5			24	
Siladice	0	7			31	
Leopoldov	0	7	23 38			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 58050 VT pp

Štúrovo - Galanta - Kúty

Trnava - Smolenice HKV na službu pohotové
 Smolenice - km 28,0 privesené postrkové HKV
 km 28,0 - Kúty HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív
hmotnosti:Galanta - Smolenice T4 1800
tonSmolenice - km 28,0 T4 1100
ton

km 28,0 - Kúty T4 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		22 49		22 52	90/50
Gáň	0	7 ⁵			59 ⁵	
Sereď	0	4 ⁵			23 04	80/50
Križovany n Dudváhom	0~	8			12	75/52
Trnava	0	8	23 20	10	30	80/52
Šelpice	0	10			40	
Boleráz	0	7			47	
Smolenice	0	7			54	70/54
Vých Dúbrava	0	8 ⁵			0 02 ⁵	
Jablonica	0	6 ⁵			09	75/59
Senica	0	8			17	
Vých Š. Humence z	0	5			22	
Šaštíň - Stráže	0	8 ⁵			30 ⁵	
Kúty	0	9 ⁵	0 40			
Spolu ...		98	+	10	= 1 h 48 min	

Pn 58051 VT pp

Kúty - Galanta - Štúrovo

Kúty - Jablonica HKV na službu pohotovú
 Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HKV
 km 28,0 - Trnava HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív
 hmotnosti:

Kúty - Jablonica T4 1800 ton
 Jablonica - km 28,0 T4 1100
 ton

km 28,0 - Galanta T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				0 51	80/52
Šaštín - Stráže	0	10			1 01	75/54
Výh Š. Humence z	0	9			10	80/54
Senica	0	5			15	
Jablonica	0	8			23	70/54
Výh Dúbrava	0	7			30	
Smolenice	0	9			39	75/54
Boleráz	0	5			44	
Šelpice	0	5			49	80/59
Trnava	0	10	1 59	5	2 04	
Križovany n Dudváhom	0~	8			2 12	
Sereď	0	8			20	90/52
Gáň	0	6			26	
Galanta	0	6	2 32	14	2 46	
Spolu ...		96	+	5	= 1 h 41 min	

Rušiaci Pn 58084 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 615 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				1 10	40/21
Gáň	0	10			20	
Sered'	0	10	1 30	3	33	
Križovany n Dudváhom	0~	13			46	
Trnava	0	14	2 00	4	2 04	
Šelpice	0	14			18	
Boleráz	0	10			28	
Smolenice	0	11			39	
Výh Dúbrava	0	13			52	
Jablonica	0	9	3 01	2	3 03	
Senica	0	17			20	
Výh Š. Humence z	0	9			29	
Šaštín - Stráže	0	16			45	
Kúty	0	15	4 00			
Spolu ...		161	+	9	= 2 h 50 min	

Rušiaci Pn 58085 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 615 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				1 15	40/21
Šaštín - Stráže	0	15			30	
Výh Š. Humence z	0	17			47	
Senica	0	8			55	
Jablonica	0	15			2 10	
Výh Dúbrava	0	9			19	
Smolenice	0	15	2 34	7	41	
Boleráz	0	10			51	
Šelpice	0	10	3 01	30	3 31	
Trnava	0	17	48	3	51	
Križovany n Dudváhom	0~	12			4 03	
Sered'	0	12			15	
Gáň	0	10			25	
Galanta	0	11	4 36			
Spolu ...		161	+	40	= 3 h 21 min	

Pn 58401 PSŽ

Vlak chodí v ②,④,⑦.

Kúty - Galanta - Zvolen nákl. st.

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				18 09	80/63
Šaštín - Stráže	0	9	18 18	3	21	
Výh Š. Humence z	0	10			31	
Senica	0	4			35	
Jablonica	0	8			43	70/54
Výh Dúbrava	0	6			49	
Smolenice	0	9			58	80/63
Boleráz	0	7	19 05	21	19 26	
Šelpice	0	6			32	
Trnava	0	10	42	12	54	
Križovany n Dudváhom	0~	8			20 02	
Sereď	0	6	20 08	4	12	90/52
Gáň	0	7			19	
Galanta	0	5	20 24	21	20 45	
Spolu ...		95	+	40	= 2 h 15 min	

Nex 58491 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 31.I. do 31.VIII. chodí denne.

Sereď - Galanta - Želiezovce

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				9 19	100/69
Gáň	0	6			25	
Galanta	0	6			9 31	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Nex 58493 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 31.I. do 31.VIII. chodí denne.

Sereď - Galanta - Želiezovce

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				22 25	100/69
Gáň.....	0	5⁵			30⁵	
Galanta	0	4⁵			22 35	
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Pn 58501 VT pp

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				2 11	90/50
Gáň.....	0	7			18	
Sereď	0	5			23	
Siladice.....	0	7			30	
Leopoldov	0	8	2 38	27	3 05	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 58503 PSŽ

Vlak chodí v (2),(4),(6).

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		9 11		9 14	90/50
Gáň.....	0	7			21	
Sereď	0	6	9 27	4	31	
Siladice.....	0	9			40	
Leopoldov	0	7	9 47	31	10 18	
Spolu ...		29	+	4	= 33 min	

Pn 58505 CRR

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		22 59		23 02	90/50
Gáň	0	6			23 08	
Sereď	0	5			13	
Siladice.....	0	7			20	
Leopoldov	0	8	23 28	45	0 13	
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Pn 58720 VT pp

Nováky - Trnava - Kúty

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		3 04		3 21	80/50
Šelpice	0	9			30	
Boleráz	0	6			36	
Smolenice	0	7			43	70/47
Vých Dúbrava.....	0	9⁵			52⁵	
Jablonica	0	7⁵	4 00	2	4 02	80/57
Senica	0	9⁵			11⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	7	18⁵	3⁵	22	
Šaštín - Stráže.....	0	10	32	21	53	
Kúty	0	10	5 03			
Spolu ...		75⁵	+	26 ⁵	= 1 h 42 min	

Pn 58740 ZSSKC

Zemianske Kostolány - Trnava - Kúty

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		14 16		14 18	80/52
Šelpice	0	10			28	
Boleráz	0	8	14 36	8	44	
Smolenice	0	7			51	70/54
Vých Dúbrava	0	9			15 00	
Jablonica	0	8	15 08	4	12	80/63
Senica	0	9			21	
Vých Š. Humence z	0	6	27	4	31	
Šaštín - Stráže	0	11	42	2	44	
Kúty	0	10	15 54			
Spolu ...		78	+	18	= 1 h 36 min	

Pn 58741 ZSSKC

Kúty - Trnava - Zemianske Kostolány

Príprahové HKV

Kúty - Jablonica HKV na službu pohotové

Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HKV

km 28,0 - Trnava HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív
hmotnosti:

Kúty - Senica T4 1800 ton

Senica - km 28,0 T4 1100

ton

km 28,0 - Trnava T4 1800

ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				16 35	80/52
Šaštín - Stráže	0	10			45	75/54
Vých Š. Humence z	0	9			54	80/54
Senica	0	6	17 00	3	17 03	
Jablonica	0	9			12	70/54
Vých Dúbrava	0	6			18	
Smolenice	0	10	28	10	38	75/54
Boleráz	0	7			45	
Šelpice	0	5			50	80/59
Trnava	0	10	18 00	41	18 41	
Spolu ...		72	+	13	= 1 h 25 min	

Nex 58816 CERSK

Štúrovo - Galanta - Kúty

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		2 32		2 37	95/58
Gáň	0	6			43	
Sereď	0	4			47	80/61
Križovany n Dudváhom.....	0~	7			54	
Trnava	0	8	3 02	2	3 04	
Šelpice	0	8			12	
Boleráz	0	6			18	
Smolenice	0	5			23	70/54
Výh Dúbrava.....	0	7 ⁵			30 ⁵	
Jablonica	0	6 ⁵			37	80/63
Senica	0	7 ⁵			44 ⁵	
Výh Š. Humence z.....	0	4 ⁵			49	
Šaštín - Stráže.....	0	9	58	14	4 12	
Kúty	0	10	4 22			
Spolu ...		89	+	16	= 1 h 45 min	

Nex 58817 CERSK

Kúty - Galanta - Štúrovo

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				11 48	80/63
Šaštín - Stráže	0	9			57	
Výh Š. Humence z	0	8	12 05	38	12 43	
Senica	0	7			50	
Jablonica	0	8			58	70/54
Výh Dúbrava	0	6			13 04	
Smolenice	0	8			12	80/63
Boleráz	0	7	13 19	12	31	
Šelpice	0	6			37	
Trnava	0	10	47	21	14 08	
Križovany n Dudváhom	0~	7			14 15	
Sereď	0	7	14 22	3	25	95/60
Gáň	0	7			32	
Galanta	0	6	14 38	5	14 43	
Spolu ...		96	+	74	= 2 h 50 min	

Nex 58824 CERSK

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		7 53		7 56	95/60
Siladice	0	7⁵			8 03⁵	
Sereď	0	7⁵	8 11	11	22	
Gáň	0	6			28	
Galanta	0	6	8 34	28	9 02	
Spolu ...		27	+	11	= 38 min	

Nex 5825 CERSK

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: T 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		8 54		9 06	95/58
Gáň	0	7			9 13	
Sereď	0	5	9 18	3	21	
Siladice.....	0	9			30	
Leopoldov	0	7	9 37	5	9 42	
Spolu ...		28	+	3	= 31 min	

Pn 65730 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.,26.,31.XII.-2.I., 7.I., 1. a 2.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - Leopoldov - Galanta - Nové Zámky

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		11 23		11 44	90/52
Siladice.....	0	9			53	
Sereď	0	8			12 01	
Gáň	0	7			08	
Galanta	0	6	12 14	11	12 25	
Spolu ...		30	+	0	= 30 min	

Pn 67531 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,6.,7.I., 31.III.-2.IV..

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov - Žilina-Teplička

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		18 35		19 13	90/50
Gáň	0	7			19 20	
Sereď	0	6	19 26	2	28	
Siladice.....	0	10			38	
Leopoldov	0	7	19 45	70	20 55	
Spolu ...		30	+	2	= 32 min	

Rušiaci Pn 67860 VT pp

Trnava - Smolenice HKV na službu pohotovú
Smolenice - km 28,0 privesené postrkové HKV
km 28,0 - Kúty HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív
hmotnosti:

Galanta - Smolenice S 1900
ton
Smolenice - km 28,0 S 1000
ton
km 28,0 - Kúty S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				9 42	90/50
Gáň	0	8			50	
Sereď	0	7	9 57	2	59	80/50
Križovany n Dudváhom	0~	8⁵			10 07⁵	75/52
Trnava	0	8⁵	10 16	42	58	80/52
Šelpice	0	10			11 08	
Boleráz	0	7			15	
Smolenice	0	6⁵			21⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	8⁵			30	
Jablonica	0	8	11 38	50	12 28	75/54
Senica	0	9			12 37	
Vých Š. Humence z	0	5			42	
Šaštín - Stráže	0	8	12 50	12	13 02	
Kúty	0	10	13 12			
Spolu ...		104	+	106	= 3 h 30 min	

Pn 67861 VT pp

Kúty - Jablonica HKV na službu pohotovú
 Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HKV
 km 28,0 - Trnava HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív
 hmotnosti:

Kúty - Jablonica S 1900 ton
 Jablonica - km 28,0 S 1000 ton
 km 28,0 - Galanta S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				5 19	80/52
Šaštín - Stráže.....	0	10			29	75/54
Vých Š. Humence z.....	0	9			38	80/54
Senica	0	4			42	
Jablonica	0	10			52	70/54
Vých Dúbrava.....	0	6			58	
Smolenice	0	9			6 07	75/54
Boleráz	0	6			13	
Šelpice	0	5			18	80/59
Trnava	0	9	6 27	62	7 29	
Križovany n Dudváhom.....	0~	9			38	
Sereď	0	7			45	90/52
Gáň	0	6			51	
Galanta	0	7	7 58			
Spolu ...		97	+	62	= 2 h 39 min	

Rv 77706 ZSSKC

Štúrovo - Galanta - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		5 06		5 09	80/33
Gáň	0	6			15	
Sereď	0	4⁵			19⁵	
Siladice.....	0	7⁵			27	
Leopoldov	0	9	5 36			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rv 77708 ZSSKC

Šaľa - Galanta - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				10 17	80/33
Gáň.....	0	6			23	
Sered'	0	5	10 28	14	42	
Siladice.....	0	8			50	
Leopoldov	0	9	10 59			
Spolu ...		28	+	14	= 42 min	

Rv 77710 ZSSKC

Štúrovo - Galanta - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		12 41		12 58	80/33
Gáň.....	0	6			13 04	
Sered'	0	5			09	
Siladice.....	0	7⁵			16⁵	
Leopoldov	0	8⁵	13 25			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rv 77712 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		19 27		19 36	80/33
Gáň.....	0	6			42	
Sered'	0	5			47	
Siladice.....	0	7⁵			54⁵	
Leopoldov	0	8⁵	20 03			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rv 77800 VT pp

Leopoldov - Trnava - Výh Š. Humence z

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		0 25		0 33	80/50
Šelpice	0	8	0 41	14	55	
Boleráz	0	5			1 00	
Smolenice	0	6			06	70/47
Výh Dúbrava.....	0	8			14	
Jablonica	0	7	1 21	4	25	80/55
Senica	0	8			33	
Výh Š. Humence z	0	6	1 39			
Spolu ...		48	+	18	= 1 h 06 min	

Rv 77801 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				19 05	80/57
Šaštín - Stráže.....	0	8			13	
Výh Š. Humence z.....	0	9			22	
Senica	0	5	19 27			
Spolu ...		22	+	0	= 22 min	

Rv 77804 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,④,⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Š. Humence z	0				5 38	80/57
Šaštín - Stráže.....	0	9			47	
Kúty	0	10	5 57			
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

Rv 77806 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Š. Humence z	0				0 06	80/57
Šaštín - Stráže	0	9			15	
Kúty	0	9	0 24			
Spolu ...	18		+	0	= 18 min	

Rv 77822 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Devínska Nová Ves - Kúty - Vých Š. Humence z

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		18 40		18 43	80/57
Šaštín - Stráže	0	9	18 52	3	55	
Vých Š. Humence z	0	9	19 04			
Spolu ...	18		+	3	= 21 min	

Rv 77850 ZSSKC

ide v X

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				10 38	80/57
Vých Š. Humence z	0	5			43	
Šaštín - Stráže	0	7			50	
Kúty	0	9	10 59			
Spolu ...	21		+	0	= 21 min	

Rv 77851 ZSSKC

ide v Ľ

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				14 48	80/57
Šaštín - Stráže.....	0	8			56	
Vých Š. Humence z.....	0	9	15 05	6	15 11	
Senica	0	7	15 18			
Spolu ...		24	+	6	= 30 min	

Rv 77852 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				10 26	80/57
Vých Š. Humence z.....	0	5			31	
Šaštín - Stráže.....	0	7			38	
Kúty	0	9	10 47			
Spolu ...		21	+	0	= 21 min	

Rv 77853 VT pp

Kúty - Trnava - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				2 03	80/57
Šaštín - Stráže.....	0	8			11	
Vých Š. Humence z.....	0	9			20	
Senica	0	4			24	
Jablonica	0	9	2 33	31	3 04	70/47
Vých Dúbrava.....	0	6			3 10	
Smolenice	0	10	3 20	6	26	80/57
Boleráz	0	6	32	6	38	
Šelpice	0	6	44	31	4 15	
Trnava	0	10	4 25	5	4 30	
Spolu ...		68	+	74	= 2 h 22 min	

Rv 77855 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				8 13	80/57
Šaštín - Stráže	0	9			22	
Výh Š. Humence z	0	10	8 32	6	38	
Senica	0	5			43	
Jablonica	0	7			50	70/47
Výh Dúbrava	0	6			56	
Smolenice	0	8			9 04	80/57
Boleráz	0	5			09	
Šelpice	0	6	9 15	15	30	
Trnava	0	9	9 39			
Spolu ...		65	+	21	= 1 h 26 min	

Rv 77952 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				7 24	80/50
Šelpice	0	8			32	
Boleráz	0	7	7 39	27	8 06	
Smolenice	0	5			8 11	70/47
Výh Dúbrava	0	8			19	
Jablonica	0	6			25	80/57
Senica	0	10	8 35	11	46	
Výh Š. Humence z	0	5			51	
Šaštín - Stráže	0	8			59	
Kúty	0	10	9 09			
Spolu ...		67	+	38	= 1 h 45 min	

Rv 77953 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				8 26	80/57
Šaštín - Stráže.....	0	8			34	
Vých Š. Humence z.....	0	10	8 44	8	52	
Senica	0	5			57	
Jablonica	0	7			9 04	70/47
Vých Dúbrava.....	0	6			10	
Smolenice	0	8			18	80/57
Boleráz	0	7	9 25	11	36	
Šelpice	0	5			41	
Trnava	0	9	9 50			
Spolu ...		65	+	19	= 1 h 24 min	

Rv 77954 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				2 30	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	7			37	
Trnava	0	7	2 44			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Rv 77955 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				1 15	80/54
Križovany n Dudváhom.....	0~	7			22	
Sereď	0	7	1 29			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Rv 77958 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom	▣					9 10	30/19	
Jablonica ○	0		25	9 35				

▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 77959 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jablonica ○	0					8 10	30/19	
Brezová pod Bradlom	▣		26	8 36				

▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78990 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Galanta	0					8 21	80/33
Gáň	0	5⁵				26⁵	
Sereď	0	5				31⁵	
Siladice	0	7⁵				39	
Leopoldov	0	8	8 47				
Spolu ...			26	+	0	= 26 min	

Rv 78991 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Leopoldov	0					7 40	80/34
Siladice	0	7⁵				47⁵	
Sereď	0	7⁵				55	
Gáň	0	5				8 00	
Galanta	0	7	8 07				
Spolu ...			27	+	0	= 27 min	

Rv 78993 ZSSKC

Vlak chodí v ④,⑦.

Leopoldov - Galanta - Nové Zámky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 48	80/34
Siladice.....	0	8			56	
Sereď	0	8			22 04	
Gáň	0	5			09	
Galanta	0	6	22 15	4	22 19	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rv 78997 VT pp**Leopoldov - Galanta - Nové Zámky**

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				13 07	80/34
Siladice.....	0	8			15	
Sereď	0	8			23	
Gáň	0	5			28	
Galanta	0	6	13 34	3	13 37	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Mn 87830 ZSSKC

Brezová pod Bradlom - Senica pp

Senica - Kúty: Vlak chodí v ~~X~~ okrem 2.I..HKV r.742. Normatív
hmotnosti:Brezová pod Bradlom - Jablonica S 400
ton

Jablonica - Kúty S 1200 ton

Brezová pod Bradlom - Senica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Senica - Kúty platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom	<input checked="" type="checkbox"/>					13 05	30/19	
Hradište pod Vrátnom nz.....			13	13 18	6	24		
Jablonica ○	0		16	40	33	14 13	60/32	
Senica	0		15	14 28	175	17 23		
Výh Š. Humence z	0		10	17 33	67	18 40		
Šaštín - Stráže	0		14			18 54		
Kúty	0		11	19 05				
Spolu ...			79	+	281	= 6 h 00 min		

 = ohlasovacia povinnosť zrušená**Mn 87831 ZSSKC**Kúty - Senica: Vlak chodí v ~~X~~ okrem 2.I..

Senica - Brezová pod Bradlom pp

HKV r.742. Normatív
hmotnosti:

Kúty - Jablonica S 1100 ton

Jablonica - Brezová pod Bradlom S 200
ton

Kúty - Senica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Senica - Brezová pod Bradlom platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kúty	0					6 33	60/32	
Šaštín - Stráže	0		15	6 48	4	52		
Výh Š. Humence z	0		16	7 08	77	8 25		
Senica	0		12	8 37	178	11 35		
Jablonica ○	0		14	11 49	24	12 13	30/19	
Hradište pod Vrátnom nz.....			15	12 28	4	12 32		
Brezová pod Bradlom	<input checked="" type="checkbox"/>		12	12 44				
Spolu ...			84	+	287	= 6 h 11 min		

 = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 87832 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 6.I., 1.,8.,15.IX. a 17.XI.. Vlak ide tiež 8.IX..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				9 10	60/32
Výh Š. Humence z.....	0	9			19	
Šaštín - Stráže.....	0	13	9 32	12	44	
Kúty	0	13	9 57			
Spolu ...		35	+	12	= 47 min	

Mn 87833 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 6.I., 1.,8.,15.IX. a 17.XI.. Vlak ide tiež 8.IX..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				7 27	60/32
Šaštín - Stráže.....	0	16	7 43	3	46	
Výh Š. Humence z.....	0	15			8 01	
Senica	0	9	8 10			
Spolu ...		40	+	3	= 43 min	

Mn 88840 ZSSKC

Leopoldov - Sered': Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

Sered' - Križovany n Dudváhom **pp**

HKV r.742. Normatív
hmotnosti:

Leopoldov - Sered' S 1200 ton

Sered' - Križovany n Dudváhom S 500
ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 17	60/24
Siladice.....	0	15			32	
Sered'	0	14	7 46	207	11 13	
Križovany n Dudváhom	0~	14	11 27			
Spolu ...		43	+	207	= 4 h 10 min	

Mn 88841 VT ppHKV r.742. Normatív
hmotnosti:Križovany n Dudváhom - Sereď S 500
ton
Sereď - Leopoldov S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Križovany n Dudváhom	0~				12 10	60/25
Sereď	0	13	12 23	197	15 40	
Siladice	0	16	15 56	13	16 09	
Leopoldov	0	14	16 23			
Spolu ...		43	+	210	= 4 h 13 min	

Mn 88843 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				10 20	60/16
Siladice	0	15			35	
Leopoldov	0	13	10 48			
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Mn 88850 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,8.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				12 20	60/26
Šelpice	0	16	12 36	13	49	
Boleráz.....	0	14	13 03	53	13 56	
Smolenice	0	15	14 11			
Spolu ...		45	+	66	= 1 h 51 min	

Mn 88851 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,8.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Smolenice	0				16 41	60/32
Boleráz	0	9			50	
Šelpice	0	9	16 59	20	17 19	
Trnava	0	14	17 33			
Spolu ...		32	+	20	= 52 min	

Mn 88870 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,8.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				7 38	60/26
Nemčanka n		11	7 49	56	8 45	
Šelpice	0	8	8 53			
Spolu ...		19	+	56	= 1 h 15 min	

Mn 88871 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,8.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šelpice	0				10 27	60/29
Trnava	0	16	10 43			

Mn 88873 VT pp

Šelpice - Trnava - Cífer

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šelpice	0				11 46	60/29
Trnava	0	16	12 02	71	13 13	

