



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

704 osobní

pro trať

České Budějovice – Benešov u Prahy

Platí od 11. prosince 2016

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 35660/2016-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	5
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	9
	Tabelární jízdní řády	13

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
530	13	705	33	1540	64	8233	89
531	14	706	34	1541	65	8234	89
532	15	707	35	1542	66	8235	90
533	16	708	36	1543	67	8237	90
534	17	709	37	1544	68	8259	91
535	18	710	38	1545	69	8260	91
536	19	711	39	1546	70	8261	92
537	20	712	40	1547	71	8262	92
538	21	713	41			8265	93
539	22	714	42	1830	72	8266	93
		715	43	1831	72	8267	94
651	22	716	44	1833	73	8268	94
652	23	717	45	1834	73	8270	95
653	23	718	46	1835	74	8271	95
654	23	719	47	1836	74	8272	96
655	24	720	48			8273	96
656	24	721	49	1930	75	8275	97
660	24	722	50	1931	75	8276	97
661	25	723	51			8279	98
662	25	724	52	8200	76	8280	98
663	25	725	53	8203	77	8281	99
664	26	726	54	8204	78	8282	99
665	26	727	55	8205	79	8283	100
666	26	728	56	8206	80	8286	100
667	27	729	57	8207	81	8287	101
668	27	730	58	8209	82	8289	101
669	27	731	59	8210	83	8291	102
		732	60	8212	84		
700	28	733	60	8213	85	26150	102
701	29			8215	86	26153	102
702	30	1057	61	8216	87		
703	31	1058	62	8230	88		
704	32	1059	63	8232	88		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Posun bez posunové čety v ŽST České Budějovice**

Vlaková cesta lokomotivních vlaků dle tabulky 5 SJŘ, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		50		64		81		103	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.			40/22		80/50		80/64		90/81		100/103
Vých Nemanice I			7	3	75/44	3		3		3	
Hluboká n.Vlt.-Zám.			10	5		5		5		5	
Odb Dobřejovice			5	4		2		2		2	
Chotýčany			7	3	70/48	3		3		3	
Ševětín			7	4		4		3		3	
Dynín			11	6	80/40	6		5		4	
Veselí nad Lužnicí			13	10		10		9		9	
Soběslav			8	6	75/46	6		6		6	
Roudná			9⁵	5		5		5		5	
Odb Doubí u Tábora			5	3		3		3		3	
Planá nad Lužnicí			5	3	80/31	2		2		2	
Tábor			11	6		6		4⁵		4⁵	
Chotoviny			13⁵	8		8		7		6	
Odb Sudoměřice			8	4	75/45	4		4		4	
Střeziměř			10⁵	6	70/48	6		6		6	
Ješetice			8⁵	4		4		4		4	
Heřmaničky	N		6	4		4		3⁵		3⁵	
Votice			9	6	80/46	5		5		5	
Olbramovice			4⁵	3		3		3		3	
Benešov u Prahy	o		24	14		12		10		10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112		155 112		206 155					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.			120/103		120/103		120/103				
Vých Nemanice I		3	100/103	3	100/103	3	100/103				
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5		5		5					
Odb Dobřejovice		2		2		2					
Chotýčany		3		3		3					
Ševětín		3		3		3					
Dynín		4	120/103	4	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃	4	160/ ¹⁹⁷ ₁₄₆				
Veselí nad Lužnicí		9		9		9					
Soběslav		6	100/91	6	100/91	6	100/91				
Roudná		5		5		5					
Odb Doubí u Tábora		2		2		2					
Planá nad Lužnicí		2	120/90	2	140/ ¹³⁴ ₉₀	2	160/ ¹⁸⁵ ₁₃₄				
Tábor		4 ⁵		4 ⁵		4 ⁵					
Chotoviny		6		6		6					
Odb Sudoměřice		4	100/103	4	100/103	4	100/103				
Sřezimíř		6		6		6					
Ješetice		4		4		4					
Heřmaničky	N	3 ⁵		3 ⁵		3 ⁵					
Votice		5	120/112	5	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂	5	160/ ²⁰⁶ ₁₅₅				
Olbramovice		3		3		3					
Benešov u Prahy	o	10		10		10					

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		44		51		67		88	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Nemanice II			40/19		75/44		80/51		90/67		100/88
Hluboká n.Vlt.-Zám.		10		5		5		5		5	

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		50		65		82		104	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Benešov u Prahy			40/23		80/39		80/65		90/82		100/104
Olbramovice		24		14		12		10		10	
Votice		4⁵		3	75/47	3		3		3	
Heřmaničky	P	9		6	80/48	5		5		5	
Ješetice		6		4		4		3⁵		3⁵	
Střeziměř		8⁵		4	70/50	4		4		4	
Odb Sudoměřice		10⁵		6	80/50	6		6		6	
Chotoviny		8		4		4		4		4	
Tábor		13⁵		8		8		7		6	
Planá nad Lužnicí		11		6		6		4⁵		4⁵	
Odb Doubí u Tábora		5		3		2		2		2	
Roudná		5		3		3		3		3	
Soběslav		9⁵		5		5		5		5	
Veselí nad Lužnicí		8		6		6		6		6	
Dynín		13		10		10		9		9	
Ševětín		11		6		6		5		4	
Chotýčany		7		4	70/48	4		3		3	
Odb Dobřejšovice		7		3		3		3		3	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5		4		2		2		2	
Vých Nemanice I		10		5	80/40	5		5		5	
Č.Budějovice os.n.	*	7		3		3		3		3	
Č.Budějovice seř.n.											

★ viz ustanovení tabulky 3

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112		155 112		206 155					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Benešov u Prahy			120/101		140/¹⁴⁴₁₀₁		160/¹⁹⁵₁₄₄				
Olbramovice		10		10		10					
Votice		3	100/104	3	100/104	3	100/104				
Heřmaničky	P	4		4		4					
Ješetice		3⁵		3⁵		3⁵					
Střezimíř		3⁵		3⁵		3⁵					
Odb Sudoměře		6	120/112	6	140/¹⁵⁵₁₁₂	6	160/²⁰⁶₁₅₅				
Chotoviny		4		4		4					
Tábor		6		6		6					
Planá nad Lužnicí		4⁵	100/103	4⁵	100/103	4⁵	100/103				
Odb Doubí u Tábora		2		2		2					
Roudná		3		3		3					
Soběslav		4⁵	120/96	4⁵	140/¹³⁹₉₆	4⁵	160/¹⁹⁰₁₃₉				
Veselí nad Lužnicí		6		6		6					
Dynín		9	100/103	9	100/103	9	100/103				
Ševětín		4		4		4					
Chotýčany		3		3		3					
Odb Dobřejovice		3		3		3					
Hluboká n.Vlt.-Zám.		2		2		2					
Vých Nemanice I		5	120/103	5	120/103	5	120/103				
Č.Budějovice os.n.	*	3		3		3					
Č.Budějovice seř.n.											

* viz ustanovení tabulky 3

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		48		64		81		103	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Hluboká n.Vlt.-Zám.			40/22		70/48		80/64		90/81		100/103
Vých Nemanice II		10		5		5		5		5	

ČD:

Veselí nad Lužnicí - Tábor a zpět čísla 71830, 71831

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		50		64		81		103	
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.			40/22		80/50		80/64		90/81		100/103
Vých Nemanice I		7		3	75/44	3		3		3	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		10		5		5		5		5	
Odb Dobřejovice		5		4		2		2		2	
Chotýčany		7		3	70/48	3		3		3	
Ševětín		7		4		4		3		3	
Dynín		11		6	80/40	6		5		4	
Veselí nad Lužnicí		13		10		10		9		9	
Soběslav		8		6	75/46	6		6		6	
Roudná		9⁵		5		5		5		5	
Odb Doubí u Tábora		5		3		3		3		3	
Planá nad Lužnicí		5		3		2		2		2	
Tábor		11		6		6		4⁵		4⁵	
Chotoviny		13⁵		8		8		7		6	
Odb Sudoměřice		8		4	75/45	4		4		4	
Střeziměř	⇄	10⁵		6	70/48	6		6		6	
Ješetice	⇄	8⁵		4		4		4		4	
Heřmaničky	N⇄	6		4		4		3⁵		3⁵	
Votice		9		6	80/46	5		5		5	
Olbramovice		4⁵		3		3		3		3	
Benešov u Prahy		24		14		12		10		10	

Tabulka 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112		$\frac{155}{112}$		$\frac{206}{155}$					
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.			120/103		120/103		120/103				
Vých Nemanice I		3	100/103	3	100/103	3	100/103				
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5		5		5					
Odb Dobřejovice		2		2		2					
Chotýčany		3		3		3					
Ševětín		3		3		3					
Dynín		4	120/103	4	$140/\frac{146}{103}$	4	$160/\frac{197}{146}$				
Veselí nad Lužnicí		9		9		9					
Soběslav		6	100/91	6	100/91	6	100/91				
Roudná		5		5		5					
Odb Doubí u Tábora		2		2		2					
Planá nad Lužnicí		2	120/90	2	$140/\frac{134}{90}$	2	$160/\frac{185}{134}$				
Tábor		4⁵		4⁵		4⁵					
Chotoviny		6		6		6					
Odb Sudoměřice		4	100/103	4	100/103	4	100/103				
Střezimíř	↕	6		6		6					
Ješetice	↕	4		4		4					
Heřmaničky	N↔	3⁵		3⁵		3⁵					
Votice		5	120/112	5	$140/\frac{155}{112}$	5	$160/\frac{206}{155}$				
Olbramovice		3		3		3					
Benešov u Prahy		10		10		10					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		44		51		67		88	
Vých Nemanice II			40/19		75/44		80/51		90/67		100/88
Hluboká n.Vlt.-Zám.		10		5⁵		5		5		5	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		50		65		82		104	
Benešov u Prahy			40/23		80/39		80/65		90/82		100/104
Olbramovice		24		14		12		10		10	
Votice		4⁵		3	75/47	3		3		3	
Heřmaničky	P⇄	9		6	80/48	5		5		5	
Ješetice	⇄	6		4		4		3⁵		3⁵	
Sřeziměř	⇄	8⁵		4	70/50	4		4		4	
Odb Sudoměřice		10⁵		6	80/50	6		6		6	
Chotoviny		8		4		4		4		4	
Tábor		13⁵		8		8		7		6	
Planá nad Lužnicí		11		6		6		4⁵		4⁵	
Odb Doubí u Tábora		5		3		2		2		2	
Roudná		5		3		3		3		3	
Soběslav		9⁵		5		5		5		5	
Veselí nad Lužnicí		8		6		6		6		6	
Dynín		13		10		10		9		9	
Ševětín		11		6		6		5		4	
Chotýčany		7		4	70/48	4		3		3	
Odb Dobřejovice		7		3		3		3		3	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5		4		2		2		2	
Vých Nemanice I		10		5	80/40	5		5		5	
Č.Budějovice os.n.		7		3		3		3		3	
Č.Budějovice seř.n.		7		3		3		3		3	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112		$\frac{155}{112}$		$\frac{206}{155}$					
Benešov u Prahy			102/101		140¹⁴⁴/₁₀₁		160¹⁹⁵/₁₄₄				
Olbramovice		10		10		10					
Votice		3	100/104	3	100/104	3	100/104				
Heřmaničky	P⇄	4		4		4					
Ješetice	⇄	3⁵		3⁵		3⁵					
Střeziměř	⇄	3⁵		3⁵		3⁵					
Odb Sudoměřice		6	120/112	6	140¹⁵⁵/₁₁₂	6	160²⁰⁶/₁₅₅				
Chotoviny		4		4		4					
Tábor		6		6		6					
Planá nad Lužnicí		4⁵	100/103	4⁵	100/103	4⁵	100/103				
Odb Doubí u Tábora		2		2		2					
Roudná		3		3		3					
Soběslav		4⁵	120/96	4⁵	140¹³⁹/₉₆	4⁵	160¹⁹⁰/₁₃₉				
Veselí nad Lužnicí		6		6		6					
Dynín		9	100/103	9	100/103	9	100/103				
Ševětín		4		4		4					
Chotýčany		3		3		3					
Odb Dobřejšovice		3		3		3					
Hluboká n.Vlt.-Zám.		2		2		2					
Vých Nemanice I		5	120/103	5	120/103	5	120/103				
Č.Budějovice os.n.		3		3		3					
Č.Budějovice seř.n.											

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		48		64		81		103	
Hluboká n.Vlt.-Zám.			40/22		70/48		80/64		90/81		100/103
Vých Nemanice II		10		5		5		5		5	

Ex 530

Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					16 53	120/103
Vých Nemanice I.		4			57	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4 ⁵			17 01 ⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			03 ⁵	
Chotýčany.....		4 ⁵			08	
Ševětín.....		3 ⁵			11 ⁵	
Dynín		6			17 ⁵	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃ ★
Veselí nad Lužnicí		7 ⁵			25	
Soběslav		4			29	100/91
Roudná		4 ⁵			33 ⁵	
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			36	
Planá nad Lužnicí.....		2			38	140/ ¹³⁴ ₉₀ ★
Tábor		4	17 42	2	44	
Chotoviny.....		5 ⁵			49 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			52	100/103
Střezimíř	⊕	6 +	58	1 ⁵	59 ⁵	
Ješetice.....	⊕	3 ⁵			18 03	
Heřmaničky.....	N⊕	3			06	
Votice.....		4 ⁵			10 ⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂ ★
Olbramovice		1 ⁵			12	
Benešov u Prahy		7			18 19	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost 160 km/h a vyšší platí $160 \frac{206}{155}$

Ex 531Praha-Holešovice - **Benešov u Prahy** - **Č.Budějovice os.n.** - Kájov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					8 41	140¹⁴⁴/₁₀₁★
Olbramovice		7			48	
Votice		2			50	100/104
Heřmaničky	P⇄	3			53	
Ješetice	⇄	3			56	
Střeziměř.....	⇄	3⁵			59⁵	
Odb Sudoměřice.....		5			9 04⁵	140¹⁵⁵/₁₁₂★
Chotoviny		3⁵			08	
Tábor		5	9 13	2	15	
Planá nad Lužnicí		4⁵			19⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora.....		1⁵			21	
Roudná.....		2			23	
Soběslav		4			27	140¹³⁹/₉₆★
Veselí nad Lužnicí		4			31	
Dynín		7			38	100/103
Ševětín		5⁵			43⁵	
Chotýčany		3⁵			47	
Odb Dobřejovice.....		2⁵			49⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		3⁵			53	
Vých Nemanice I		5⁵			58⁵	120/103
Č.Budějovice os.n.		3⁵	10 02		10 13	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost 160 km/h a vyšší platí **160²⁰⁶/₁₅₅**

Ex 532

Kájov - Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			14 40		14 53	120/103
Výh Nemanice I.		3 ⁵			56 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			15 01 ⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			03 ⁵	
Chotýčany.....		4 ⁵			08	
Ševětín.....		3 ⁵			11 ⁵	
Dynín		5 ⁵			17	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃ ★
Veselí nad Lužnicí		8			25	
Soběslav		4			29	100/91
Roudná		5			34	
Odb Doubí u Tábora		2			36	
Planá nad Lužnicí.....		2			38	140/ ¹³⁴ ₉₀ ★
Tábor		4	15 42	2	44	
Chotoviny.....		5 ⁵			49 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			52	100/103
Střezimíř	⊕	6 ⁵ +	58 ⁵	1	59 ⁵	
Ješetice.....	⊕	3 ⁵			16 03	
Heřmaničky.....	N⊕	3			06	
Votice.....		4 ⁵			10 ⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂ ★
Olbramovice		1 ⁵			12	
Benešov u Prahy		7			16 19	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost 160 km/h a vyšší platí $160 \frac{206}{155}$

Ex 533

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					15 41	140/ ¹⁴⁴ ₁₀₁ ★
Olbramovice		7			48	
Votice		2			50	100/104
Heřmaničky	P⇄	3			53	
Ješetice	⇄	3			56	
Střeziměř	⇄	3 ⁵			59 ⁵	
Odb Sudoměřice		5			16 04 ⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂ ★
Chotoviny		3			07 ⁵	
Tábor		6	16 13 ⁵	1 ⁵	15	
Planá nad Lužnicí		4 ⁵			19 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			21	
Roudná		3			24	
Soběslav		3 ⁵			27 ⁵	140/ ¹³⁹ ₉₆ ★
Veselí nad Lužnicí		4			31 ⁵	
Dynín		7			38 ⁵	100/103
Ševětín		5			43 ⁵	
Chotýčany		4			47 ⁵	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			50	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			53 ⁵	
Vých Nemanice I		5 ⁵			59	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	17 02			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost 160 km/h a vyšší platí **160/**²⁰⁶₁₅₅

Ex 534

Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					7 53	120/103
Vých Nemanice I.		3 ⁵⁺	7 56 ⁵	1	57 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			8 02 ⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			04 ⁵	
Chotýčany.....		4			08 ⁵	
Ševětín.....		3 ⁵			12	
Dynín		5 ⁵			17 ⁵	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃ ★
Veselí nad Lužnicí		7 ⁵			25	
Soběslav		4			29	100/91
Roudná		5			34	
Odb Doubí u Tábora		2			36	
Planá nad Lužnicí.....		2			38	140/ ¹³⁴ ₉₀ ★
Tábor		4	8 42	2	44	
Chotoviny.....		5 ⁵			49 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			52	100/103
Střezimíř	⊕	6 ⁵⁺	58 ⁵	1	59 ⁵	
Ješetice.....	⊕	3 ⁵			9 03	
Heřmaničky.....	N⊕	3			06	
Votice.....		4			10	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂ ★
Olbramovice		1 ⁵			11 ⁵	
Benešov u Prahy		7 ⁵			9 19	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost 160 km/h a vyšší platí $160 \frac{206}{155}$

Ex 535

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					16 41	140¹⁴⁴/₁₀₁★
Olbramovice		7			48	
Votice.....		2			50	100/104
Heřmaničky.....	P⇄	3			53	
Ješetice.....	⇄	3			56	
Střezimíř.....	⇄	3⁵			59⁵	
Odb Sudoměřice.....		5			17 04⁵	140¹⁵⁵/₁₁₂★
Chotoviny.....		3			07⁵	
Tábor		5⁵	17 13	2	15	
Planá nad Lužnicí.....		4⁵			19⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora.....		1⁵			21	
Roudná.....		2⁵			23⁵	
Soběslav.....		3⁵			27	140¹³⁹/₉₆★
Veselí nad Lužnicí		4⁵			31⁵	
Dynín.....		7			38⁵	100/103
Ševětín.....		5			43⁵	
Chotýčany.....		4			47⁵	
Odb Dobřejuvice.....		2⁵			50	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		3⁵			53⁵	
Vých Nemanice I		5⁵			59	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	18 02			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost 160 km/h a vyšší platí **160²⁰⁶/₁₅₅**

Ex 536**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 53	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			56⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4⁵			7 01	
Odb Dobřejevice.....		2			03	
Chotýčany.....		4⁵			07⁵	
Ševětín.....		4			11⁵	
Dynín		5⁵			17	160/¹⁹⁷₁₄₆★
Veselí nad Lužnicí		8			25	
Soběslav		4			29	100/91
Roudná		5⁵+	7 34⁵	0⁵	35	
Odb Doubí u Tábora		2			37	
Planá nad Lužnicí.....		1⁵			38⁵	160/¹⁸⁵₁₃₄★
Tábor		4	42⁵	1⁵	44	
Chotoviny.....		5⁵			49⁵	
Odb Sudoměřice		2⁵			52	100/103
Střezimíř	⊕	6⁵			58⁵	
Ješetice.....	⊕	4			8 02⁵	
Heřmaničky.....	N⊕	3			05⁵	
Votice.....		4⁵			10	160/²⁰⁶₁₅₅★
Olbramovice		1⁵			11⁵	
Benešov u Prahy		7⁵			8 19	

* pro lok. ř. 362 platí **140/¹⁵⁵₁₁₂**

Ex 537

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					17 41	140¹⁴⁴/₁₀₁★
Olbramovice		7			48	
Votice		2			50	100/104
Heřmaničky	P⇄	3			53	
Ješetice	⇄	3			56	
Střeziměř	⇄	3⁵			59⁵	
Odb Sudoměřice		5			18 04⁵	140¹⁵⁵/₁₁₂★
Chotoviny		3			07⁵	
Tábor		6	18 13⁵	1⁵	15	
Planá nad Lužnicí		4⁵			19⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		1⁵			21	
Roudná		2⁵			23⁵	
Soběslav		3⁵			27	140¹³⁹/₉₆★
Veselí nad Lužnicí		4⁵			31⁵	
Dynín		7			38⁵	100/103
Ševětín		5			43⁵	
Chotýčany		4			47⁵	
Odb Dobřejovice		2⁵			50	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			53⁵	
Vých Nemanice I		5⁵			59	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	19 02			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost 160 km/h a vyšší platí **160²⁰⁶/₁₅₅**

Ex 538

Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 53	120/103
Výh Nemanice I.		3⁵			56⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			6 01⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			03⁵	
Chotýčany.....		4			07⁵	
Ševětín.....		3⁵			11	
Dynín		5⁵			16⁵	140/¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7			23⁵	
Soběslav		3⁵			27	100/91
Roudná		4⁵			31⁵	
Odb Doubí u Tábora		2			33⁵	
Planá nad Lužnicí.....		2			35⁵	140/¹³⁴₉₀
Tábor		4⁵	6 40	4	44	
Chotoviny.....		5⁵			49⁵	
Odb Sudoměřice		2⁵			52	100/103
Střezimíř	⊕	6⁵+	58⁵	1	59⁵	
Ješetice.....	⊕	3⁵			7 03	
Heřmaničky.....	N⊕	3			06	
Votice.....		4⁵			10⁵	140/¹⁵⁵₁₁₂
Olbramovice		1⁵			12	
Benešov u Prahy		7			7 19	

Ex 539

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					19 41	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		7			48	
Votice		2			50	100/104
Heřmaničky	P⇄	3			53	
Ješetice	⇄	3			56	
Střezimíř	⇄	3 ⁵⁺	19 59 ⁵	1 ⁵	20 01	
Odb Sudoměřice		4 ⁵			05 ⁵	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		2 ⁵			08	
Tábor		5 ⁵	20 13 ⁵	1 ⁵	15	
Planá nad Lužnicí		4 ⁵			19 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			21	
Roudná		2 ⁵			23 ⁵	
Soběslav		4			27 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		4			31 ⁵	
Dynín		7			38 ⁵	100/103
Ševětín		5			43 ⁵	
Chotýčany		3 ⁵			47	
Odb Dobřejovice		3			50	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			53 ⁵	
Vých Nemanice I		5 ⁵			59	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	21 02			

R 651

Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					4 13	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			16 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			21 ⁵	
Odb Dobřejovice		2			23 ⁵	
Chotýčany		4			27 ⁵	
Ševětín		3			30 ⁵	
Dynín		5 ⁵			36	120/103
Veselí nad Lužnicí		7 ⁵	4 43 ⁵		4 45	

R 652

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			21 23		21 26	120/96
Dynín		8 ⁵			34 ⁵	100/103
Ševětín.....		4 ⁵			39	
Chotýčany.....		4			43	
Odb Dobřejevice.....		3			46	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			49 ⁵	
Vých Nemanice I		5 ⁵			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	21 58			

R 653

Strakonice - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			5 51		6 13	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			16 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4 ⁵			21	
Odb Dobřejevice.....		2			23	
Chotýčany.....		4 ⁵			27 ⁵	
Ševětín.....		3			30 ⁵	
Dynín		5 ⁵			36	120/103
Veselí nad Lužnicí		7 ⁵	6 43 ⁵		6 45	

R 654

Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			9 14		9 15	120/96
Dynín		8 ⁵			23 ⁵	100/103
Ševětín.....		4 ⁵			28	
Chotýčany.....		4			32	
Odb Dobřejevice.....		2 ⁵			34 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			38	
Vých Nemanice I		5			43	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	9 46		10 04	

R 655

Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			17 55		18 13	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			16⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			21⁵	
Odb Dobřejevice		2			23⁵	
Chotýčany		4			27⁵	
Ševětín		3			30⁵	
Dynín		5⁵			36	120/103
Veselí nad Lužnicí		7⁵	18 43⁵		18 45	

R 656

Jihlava - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			7 14		7 15	120/96
Dynín		8⁵			23⁵	100/103
Ševětín		4⁵			28	
Chotýčany		4			32	
Odb Dobřejevice		2⁵			34⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		3⁵			38	
Výh Nemanice I		5			43	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	7 46		8 04	

R 660

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			19 14		19 15	120/96
Dynín		8⁵			23⁵	100/103
Ševětín		4⁵			28	
Chotýčany		4			32	
Odb Dobřejevice		2⁵			34⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		3⁵			38	
Výh Nemanice I		5			43	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	19 46		20 04	

R 661

Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			7 55		8 13	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			16⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4⁵			21	
Odb Dobřejevice.....		2			23	
Chotýčany.....		4⁵			27⁵	
Ševětín.....		3			30⁵	
Dynín		5⁵			36	120/103
Veselí nad Lužnicí		7⁵	8 43⁵		8 45	

R 662

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			17 14		17 15	120/96
Dynín		8⁵			23⁵	100/103
Ševětín.....		4⁵			28	
Chotýčany.....		4			32	
Odb Dobřejevice.....		2⁵			34⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			38	
Vých Nemanice I		5			43	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	17 46		18 04	

R 663

Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			9 55		10 13	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			16⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			21⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			23⁵	
Chotýčany.....		4			27⁵	
Ševětín.....		3			30⁵	
Dynín		5⁵			36	120/103
Veselí nad Lužnicí		7⁵	10 43⁵		10 45	

R 664

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			15 14		15 15	120/96
Dynín		8 ⁵			23 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			28	
Chotýčany		4			32	
Odb Dobřejevice		2 ⁵			34 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			38	
Vých Nemanice I		5			43	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	15 46		16 04	

R 665

Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			11 55		12 13	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			16 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			21 ⁵	
Odb Dobřejevice		2			23 ⁵	
Chotýčany		4			27 ⁵	
Ševětín		3			30 ⁵	
Dynín		5 ⁵			36	120/103
Veselí nad Lužnicí		7 ⁵	12 43 ⁵		12 45	

R 666

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			13 14		13 15	120/96
Dynín		8 ⁵			23 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			28	
Chotýčany		4			32	
Odb Dobřejevice		2 ⁵			34 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			38	
Vých Nemanice I		5			43	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	13 46		14 04	

R 667Plzeň hl.n.os.n. - **Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			13 55		14 13	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			16⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			21⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			23⁵	
Chotýčany.....		4			27⁵	
Ševětín.....		3			30⁵	
Dynín		5⁵			36	120/103
Veselí nad Lužnicí		7⁵	14 43⁵		14 45	

R 668Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			11 14		11 15	120/96
Dynín		8⁵			23⁵	100/103
Ševětín.....		4⁵			28	
Chotýčany.....		4			32	
Odb Dobřejevice.....		2⁵			34⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			38	
Vých Nemanice I		5			43	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	11 46		12 04	

R 669Plzeň hl.n.os.n. - **Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			15 55		16 13	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			16⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			21⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			23⁵	
Chotýčany.....		4			27⁵	
Ševětín.....		3			30⁵	
Dynín		5⁵			36	120/103
Veselí nad Lužnicí		7⁵	16 43⁵		16 45	

R 700**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					20 05	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			13⁵	
Odb Dobřejuvice		2			15⁵	
Chotýčany		4			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140/¹⁴⁶₁₀₃★
Veselí nad Lužnicí		7⁵	20 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140/¹³⁴₉₀★
Tábor		5⁵	59	2	21 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	115/102★★
Olbramovice		4	21 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	21 46		21 48	

★ jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí **160/²⁰⁶₁₅₅**

★★ při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140/¹⁵⁵₁₁₂**, jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí **160/²⁰⁶₁₅₅**

R 701

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			6 11		6 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	6 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	7 03 ⁵	1	7 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	7 52			

R 702**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					19 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřejuvice		2			11⁵	
Chotýčany		4			15⁵	
Ševětín		3			18⁵	
Dynín		5			23⁵	140¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	19 31	6	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	59	2	20 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	N⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	115/102*
Olbramovice		4	20 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	20 46		20 48	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140¹⁵⁵₁₁₂**

R 703

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			7 11		7 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	7 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	8 03 ⁵	1	8 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	8 52			

R 704**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					18 05	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			13⁵	
Odb Dobřejuvice		2			15⁵	
Chotýčany		4			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140/¹⁴⁶₁₀₃★
Veselí nad Lužnicí		7⁵	18 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140/¹³⁴₉₀★
Tábor		5⁵	59	2	19 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Střezimíř.....	⊕	7 +	19 17⁵	▲	17⁵	
Ješetice	⊕	3⁵			21	
Heřmaničky	⊕	3			24	
Votice	⊕	4⁵			28⁵	115/102★★
Olbramovice		4	32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	19 46		19 48	

* jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí $160/\frac{206}{155}$ ** při skutečných brzdících procentech 112 a více platí $140/\frac{155}{112}$, jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí $160/\frac{206}{155}$

R 705

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			8 11		8 12	140/ ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	8 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	115/102*
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	9 03 ⁵	1	9 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140/ ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	9 52			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140/¹⁵⁵₁₁₂

R 706**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					17 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřežovice		2			11⁵	
Chotýčany		4			15⁵	
Ševětín		3			18⁵	
Dynín		5			23⁵	140¹⁴⁶/₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	17 31	6	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140¹³⁴/₉₀
Tábor		5⁵	59	2	18 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	115/102*
Olbramovice		4	18 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	18 46		18 48	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140¹⁵⁵/₁₁₂**

R 707

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			9 11		9 12	140/ ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	9 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	115/102*
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	10 03 ⁵	1	10 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140/ ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	7	27	
Dynín		7 ⁵			34 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			39	
Chotýčany		4			43	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			45 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			49	
Vých Nemanice I		5			54	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	10 57			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140/¹⁵⁵₁₁₂

R 708**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					16 05	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			13⁵	
Odb Dobřejuvice		2			15⁵	
Chotýčany		4			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140/¹⁴⁶₁₀₃★
Veselí nad Lužnicí		7⁵	16 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140/¹³⁴₉₀★
Tábor		5⁵	59	2	17 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	5⁵			16	
Ješetice	⊕	4			20	
Heřmaničky	N⊕	3			23	
Votice		4⁵			27⁵	140/¹⁵⁵₁₁₂★
Olbramovice		4⁵	17 32	1⁵	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	17 46		17 48	

* jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí **160/²⁰⁶₁₅₅★**

R 709

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			10 11		10 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	10 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	2	29 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			34	
Ješetice	⊕	3			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	11 03 ⁵	1	11 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	11 52			

R 710**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					15 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřejuvice		2			11⁵	
Chotýčany		4			15⁵	
Ševětín		3			18⁵	
Dynín		5			23⁵	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	15 31	6	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	59	2	16 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂
Olbramovice		4	16 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	16 46		16 48	

R 711

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			12 11		12 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	12 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		5			28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P	4 ⁵			33	
Ješetice	+	4			37	
Střezimíř	+	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	13 03 ⁵	1	13 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	13 52			

R 712**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 05	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			13⁵	
Odb Dobřežovice		2			15⁵	
Chotýčany		4			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	14 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	59	2	15 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	N⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	115/102*
Olbramovice		4	15 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	15 46		15 48	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

R 713

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			13 11		13 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	13 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	14 03 ⁵	1	14 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	7	27	
Dynín		7 ⁵			34 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			39	
Chotýčany		4			43	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			45 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			49	
Vých Nemanice I		5			54	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	14 57			

R 714**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					13 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřejuvice		2			11⁵	
Chotýčany		4			15⁵	
Ševětín		3			18⁵	
Dynín		5			23⁵	140/¹⁴⁶₁₀₃★
Veselí nad Lužnicí		7⁵	13 31	6	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140/¹³⁴₉₀★
Tábor		5⁵	59	2	14 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	N⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	140/¹⁵⁵₁₁₂★
Olbramovice		4	14 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	14 46		14 48	

* jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí **160/²⁰⁶₁₅₅**

R 715

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			14 11		14 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	14 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	15 03 ⁵	1	15 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	15 52			

R 716**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					12 05	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			13⁵	
Odb Dobřejuvice		2			15⁵	
Chotýčany		4			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	12 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	59	2	13 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	N⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	115/102*
Olbramovice		4	13 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	13 46		13 48	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140¹⁵⁵₁₁₂**

R 717

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			15 11		15 12	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	15 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	115/102*
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	16 03 ⁵	1	16 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁷ / ₉₄
Veselí nad Lužnicí		5	16 20			

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 718**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					10 05	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			13⁵	
Odb Dobřejuvice		2			15⁵	
Chotýčany		4			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	10 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	59	2	11 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	N⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂
Olbramovice		4	11 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	11 46		11 48	

R 719

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			16 11		16 12	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	16 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	115/102*
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	17 03 ⁵	1	17 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ / ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	17 52			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 720**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					9 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřežovice		2			11⁵	
Chotýčany		4			15⁵	
Ševětín		3			18⁵	
Dynín		5			23⁵	140¹⁴⁶/₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	9 31	6	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140¹³⁴/₉₀
Tábor		5⁵	59	2	10 01	
Chotoviny		8			09	
Odb Sudoměřice.....		4			13	100/103
Stěžimíř.....	⊕	5⁵			18⁵	
Ješetice	⊕	3⁵			22	
Heřmaničky	⊕	3			25	
Votice		4⁵			29⁵	115/102*
Olbramovice		2⁵	10 32	1⁵	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	10 46		10 48	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140¹⁵⁵/₁₁₂**

R 721

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			17 11		17 12	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	17 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	▲	27 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			32	
Ješetice	↕	3			35	
Střezimíř	↕	3 ⁵			38 ⁵	
Odb Sudoměřice		5			43 ⁵	115/102*
Chotoviny		4 ⁵			48	
Tábor		7	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	18 03 ⁵	1	18 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ / ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	6	26	
Dynín		7			33	100/103
Ševětín		5	38	1	39	
Chotýčany		3 ⁵			42 ⁵	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			45	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			48 ⁵	
Vých Nemanice I		5 ⁵			54	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	18 57			

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 722**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					8 05	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			13⁵	
Odb Dobřejuvice		2			15⁵	
Chotýčany		4			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	8 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	59	2	9 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂
Olbramovice		4	9 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	9 46		9 48	

R 723

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			18 11		18 12	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	18 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	115/102*
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	19 03 ⁵	1	19 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ / ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	19 52			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 724**Veselí nad Lužnicí - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					7 37	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Soběslav		5	7 42	1	43	100 /91
Roudná		5			48	
Odb Doubí u Tábora		2			50	
Planá nad Lužnicí		2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	140 ¹³⁴ / ₉₀
Tábor		5 ⁵	59	2	8 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			10 ⁵	100 /103
Stěžimíř	⊕	6 ⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	N⊕	3			24	
Votice		4 ⁵			28 ⁵	115 /102*
Olbramovice		4	8 32 ⁵	1	33 ⁵	
Benešov u Prahy		12 ⁵	8 46		8 48	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140**¹⁵⁵/₁₁₂

R 725

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			19 11		19 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10 ⁵	19 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	20 03 ⁵	1	20 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	20	7	27	
Dynín		7 ⁵			34 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			39	
Chotýčany		4			43	
Odb Dobřejšovice		2 ⁵			45 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			49	
Vých Nemanice I		5			54	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	20 57			

R 726**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 05	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			13⁵	
Odb Dobřežovice		2			15⁵	
Chotýčany		4			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	6 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná.....		5			48	
Odb Doubí u Tábora.....		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	59	2	7 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	N⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	115/102*
Olbramovice		4	7 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	7 46		7 48	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140¹⁵⁵₁₁₂**

R 727

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			20 11		20 12	140/ ¹⁴⁴ ₁₀₁ ★
Olbramovice		10 ⁵	20 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			33	
Ješetice	↕	4			37	
Střezimíř	↕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂ ★
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	21 03 ⁵	1	21 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140/ ¹³⁹ ₉₆ ★
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	21 52			

* jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí 160/²⁰⁶₁₅₅

R 728**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 05	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			08⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4⁵			13	
Odb Dobřežovice		1⁵			14⁵	
Chotýčany		5			19⁵	
Ševětín		3			22⁵	
Dynín		5			27⁵	140¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		7⁵	5 35	2	37	
Soběslav		5	42	1	43	100/91
Roudná		5			48	
Odb Doubí u Tábora		2			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	1	53⁵	140¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	59	2	6 01	
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice		2⁵			10⁵	100/103
Stěžimíř	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	115/102*
Olbramovice		4	6 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	6 46		6 48	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140¹⁵⁵₁₁₂**

R 729

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			21 11		21 12	140/ ¹⁴⁴ ₁₀₁ ★
Olbramovice		10 ⁵	21 22 ⁵	1	23 ⁵	
Votice		4 +	27 ⁵	1	28 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			33	
Ješetice	↕	4			37	
Střezimíř	↕	3 ⁵			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			46	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂ ★
Chotoviny		3 ⁵			49 ⁵	
Tábor		5 ⁵	55	3	58	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	22 03 ⁵	1	22 04 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			07	
Roudná		2 ⁵			09 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	14	1	15	140/ ¹³⁹ ₉₆ ★
Veselí nad Lužnicí		5	20	2	22	
Dynín		7 ⁵			29 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	22 52			

* jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí 160/²⁰⁶₁₅₅

R 730**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					4 53	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			56⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			5 01⁵	
Odb Dobřejuvice		2			03⁵	
Chotýčany		4			07⁵	
Ševětín		3⁵			11	
Dynín		5⁵			16⁵	140/¹⁴⁶₁₀₃★
Veselí nad Lužnicí		7			23⁵	
Soběslav		3⁵			27	100/91
Roudná.....		4⁵			31⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		2			33⁵	
Planá nad Lužnicí		2			35⁵	140/¹³⁴₉₀★
Tábor		4⁵	5 40	4	44	
Chotoviny		5⁵			49⁵	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			52	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6			58	
Ješetice	⊕	4			6 02	
Heřmaničky	N⊕	3			05	
Votice		4⁵			09⁵	140/¹⁵⁵₁₁₂★
Olbramovice		1⁵			11	
Benešov u Prahy		6			6 17	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost 160 km/h a vyšší platí **160/²⁰⁶₁₅₅**

R 731

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			22 41		22 42	140/ ¹⁴⁴ ₁₀₁ ★
Olbramovice		10 ⁵	22 52 ⁵	1	53 ⁵	
Votice		4 ⁵			58	100/104
Heřmaničky	P↔	4 ⁵			23 02 ⁵	
Ješetice	↕	4			06 ⁵	
Střezimíř	↕	3 ⁵			10	
Odb Sudoměřice		5 ⁵			15 ⁵	115/102★★
Chotoviny		3 ⁵			19	
Tábor		6	23 25	3	28	
Planá nad Lužnicí		5 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			37	
Roudná		2 ⁵			39 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	44	1	45	140/ ¹³⁹ ₉₆ ★
Veselí nad Lužnicí		5	50	2	52	
Dynín		7 ⁵			59 ⁵	100/103
Ševětín		4 ⁵			0 04	
Chotýčany		4			08	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			10 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			14	
Vých Nemanice I		5			19	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	0 22			

* jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí $160/\frac{206}{155}$

★★ při skutečných brzdících procentech 112 a více platí $140/\frac{155}{112}$, jsou-li ve vlaku řazena všechna vozidla s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší, platí $160/\frac{206}{155}$

R 732**Tábor - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					5 01	140/ ¹³⁴ ₉₀
Chotoviny		7			08	
Odb Sudoměřice		2⁵			10⁵	100/103
Střezimíř	⊕	6⁵			17	
Ješetice	⊕	4			21	
Heřmaničky	⊕	3			24	
Votice		4⁵			28⁵	115/102*
Olbramovice		4	5 32⁵	1	33⁵	
Benešov u Prahy		12⁵	5 46		5 48	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí $140/\frac{155}{112}$ **R 733****Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Tábor**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			0 11		0 12	140/ ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		10⁵	0 22⁵	1	23⁵	
Votice		4⁵			28	100/104
Heřmaničky	⊕	5			33	
Ješetice	⊕	4			37	
Střezimíř	⊕	3⁵			40⁵	
Odb Sudoměřice		5⁵			46	115/102*
Chotoviny		3⁵			49⁵	
Tábor		5⁵	0 55			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí $140/\frac{155}{112}$

R 1057

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - Nová Pec

Motorová jednotka ř. 845.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					9 42	120/101
Olbramovice		9⁵			51⁵	
Votice		3			54⁵	100/104
Heřmaničky	P⇄	4			58⁵	
Ješetice	⇄	3⁵			10 02	
Střezimř	⇄	5			07	
Odb Sudoměřice		5			12	120/112
Chotoviny		3			15	
Tábor		5⁵	10 20⁵	2	22⁵	
Planá nad Lužnicí		5⁵			28	100/87
Odb Doubí u Tábora		1⁵			29⁵	
Roudná		2⁵			32	
Soběslav		4			36	120/96
Veselí nad Lužnicí		3⁵			39⁵	
Dynín		7⁵			47	100/103
Ševětín		5⁵			52⁵	
Chotýčany		3⁵			56	
Odb Dobřejovice		2⁵			58⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			11 02	
Vých Nemanice I.		5			07	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	11 10		11 18	

R 1058

Nová Pec - Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Motorová jednotka ř. 845.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			18 42		18 54	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵ +	18 57 ⁵	1 ⁵	59	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		6			19 05	
Odb Dobřejuvice		2			07	
Chotýčany		3 ⁵ +	19 10 ⁵	▲	10 ⁵	
Ševětín		3 ⁵			14	
Dynín		5			19	120/103
Veselí nad Lužnicí		7 ⁵			26 ⁵	
Soběslav		4			30 ⁵	100/91
Roudná.....		4 ⁵			35	
Odb Doubí u Tábora.....		2			37	
Planá nad Lužnicí		2			39	120/90
Tábor		4 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Chotoviny		7			51 ⁵	
Odb Sudoměřice.....		3 ⁵			55	100/103
Sřezimíř.....	⊕	5 ⁵			20 00 ⁵	
Ješetice	⊕	3 ⁵			04	
Heřmaničky	N⊕	3			07	
Votice		4 ⁵			11 ⁵	120/112
Olbramovice		3			14 ⁵	
Benešov u Prahy.....		8 ⁵			20 23	

R 1059

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - Nová Pec

Motorová jednotka ř. 845.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					9 42	120/101
Olbramovice		9⁵			51⁵	
Votice		3			54⁵	100/104
Heřmaničky	P⇄	4			58⁵	
Ješetice	⇄	3⁵			10 02	
Střezimř	⇄	5			07	
Odb Sudoměřice		5			12	120/112
Chotoviny		3			15	
Tábor		5⁵	10 20⁵	2	22⁵	
Planá nad Lužnicí		5⁵			28	100/87
Odb Doubí u Tábora		1⁵			29⁵	
Roudná		2⁵			32	
Soběslav		4			36	120/96
Veselí nad Lužnicí		3⁵			39⁵	
Dynín		7⁵			47	100/103
Ševětín		5⁵			52⁵	
Chotýčany		3⁵			56	
Odb Dobřejovice		2⁵			58⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			11 02	
Vých Nemanice I.		5			07	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	11 10		11 18	

Ex 1540AT - **Č.Budějovice os.n.** - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 350 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			8 51		8 53	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			56 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			9 01 ⁵	
Odb Dobřejovice		2			03 ⁵	
Chotýčany		4 ⁵			08	
Ševětín		3 ⁵			11 ⁵	
Dynín		5 ⁵			17	160/ ¹⁹⁷ ₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		8			25	
Soběslav		4			29	100/91
Roudná.....		5			34	
Odb Doubí u Tábora.....		2			36	
Planá nad Lužnicí		2			38	160/ ¹⁸⁵ ₁₃₄
Tábor		4	9 42	2	44	
Chotoviny		5			49	
Odb Sudoměřice.....		2 ⁵			51 ⁵	100/103
Střezimíř.....	↕	6			57 ⁵	
Ješetice	↕	3 ⁵ +	10 01	1	10 02	
Heřmaničky	N↕	3 ⁵			05 ⁵	
Votice		4 ⁵			10	160/ ²⁰⁶ ₁₅₅
Olbramovice		1 ⁵			11 ⁵	
Benešov u Prahy		7 ⁵			10 19	

Ex 1541

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					6 41	160 ¹⁹⁵ ₁₄₄
Olbramovice		7			48	
Votice.....		2			50	100/104
Heřmaničky.....	P ⊕	3			53	
Ješetice.....	⊕	3			56	
Stěžezimíř	⊕	3⁵			59⁵	
Odb Sudoměřice		5			7 04⁵	160 ²⁰⁶ ₁₅₅
Chotoviny.....		3			07⁵	
Tábor		6	7 13⁵	1⁵	15	
Planá nad Lužnicí.....		4⁵			19⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		1⁵			21	
Roudná		2			23	
Soběslav		4			27	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Veselí nad Lužnicí		4			31	
Dynín		7			38	100/103
Ševětín.....		4⁵			42⁵	
Chotýčany.....		3⁵			46	
Odb Dobřejšovice.....		2⁵			48⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			52	
Vých Nemanice I		5			57	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	8 00		8 04	

Ex 1542AT - **Č.Budějovice os.n.** - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			13 51		13 53	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			56⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			14 01⁵	
Odb Dobřejovice		2			03⁵	
Chotýčany		4⁵			08	
Ševětín		3⁵			11⁵	
Dynín		5⁵			17	160/ ¹⁹⁷ ₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		8			25	
Soběslav		4			29	100/91
Roudná.....		5			34	
Odb Doubí u Tábora.....		2			36	
Planá nad Lužnicí		2			38	160/ ¹⁸⁵ ₁₃₄
Tábor		4	14 42	2	44	
Chotoviny		5⁵			49⁵	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			52	100/103
Střezimíř.....	↕	6 +	58	1 ⁵	59⁵	
Ješetice	↕	3⁵			15 03	
Heřmaničky	N↕	3			06	
Votice		4⁵			10⁵	160/ ²⁰⁶ ₁₅₅
Olbramovice		1⁵			12	
Benešov u Prahy		7			15 19	

Ex 1543

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					10 41	160 ¹⁹⁵ ₁₄₄
Olbramovice		7			48	
Votice		2			50	100/104
Heřmaničky	P ⊕	3			53	
Ješetice	⊕	3			56	
Stěžimíř	⊕	3⁵			59⁵	
Odb Sudoměřice		5			11 04⁵	160 ²⁰⁶ ₁₅₅
Chotoviny		3			07⁵	
Tábor		5⁵	11 13	2	15	
Planá nad Lužnicí		4⁵			19⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		1⁵			21	
Roudná		2			23	
Soběslav		4			27	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Veselí nad Lužnicí		4			31	
Dynín		7			38	100/103
Ševětín		4⁵			42⁵	
Chotýčany		3⁵			46	
Odb Dobřejšovice		2⁵			48⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			52	
Vých Nemanice I		5			57	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	12 00		12 06	

Ex 1544AT - **Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy** - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			17 51		17 53	120/103
Vých Nemanice I		4 +	17 57	2	59	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			18 04	
Odb Dobřejovice		2			06	
Chotýčany		4			10	
Ševětín		3			13	
Dynín		5			18	160 ¹⁹⁷ ₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		7			25	
Soběslav		4			29	100/91
Roudná.....		5 +	18 34	▲	34	
Odb Doubí u Tábora.....		2			36	
Planá nad Lužnicí		2			38	160 ¹⁸⁵ ₁₃₄
Tábor		4	42	2	44	
Chotoviny		4 ⁵			48⁵	
Odb Sudoměřice.....		3			51⁵	100/103
Střezimíř.....	↕	7 +	58⁵	1	59⁵	
Ješetice	↕	3 ⁵			19 03	
Heřmaničky	N↕	3			06	
Votice		4 ⁵			10⁵	160 ²⁰⁶ ₁₅₅
Olbramovice		1 ⁵			12	
Benešov u Prahy		7			19 19	

Ex 1545

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					14 41	160 ¹⁹⁵ ₁₄₄
Olbramovice		7			48	
Votice		2			50	100/104
Heřmaničky	P ⊕	3			53	
Ješetice	⊕	3			56	
Sřeziměř	⊕	3⁵			59⁵	
Odb Sudoměřice		5			15 04⁵	160 ²⁰⁶ ₁₅₅
Chotoviny		3			07⁵	
Tábor		5⁵	15 13	2	15	
Planá nad Lužnicí		4⁵			19⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		1⁵			21	
Roudná		2⁵			23⁵	
Soběslav		3⁵			27	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Veselí nad Lužnicí		4			31	
Dynín		7			38	100/103
Ševětín		4⁵			42⁵	
Chotýčany		3⁵			46	
Odb Dobřejšovice		2⁵			48⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			52	
Vých Nemanice I		5			57	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	16 00		16 06	

Ex 1546

AT - Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			20 50		20 53	120/103
Vých Nemanice I		4 +	20 57	2	59	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			21 04	
Odb Dobřejovice		2			06	
Chotýčany		4			10	
Ševětín		3			13	
Dynín		5			18	160 ¹⁹⁷ ₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		7 ⁵	21 25⁵	1	26⁵	
Soběslav		4			30⁵	100/91
Roudná.....		5			35⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		2			37⁵	
Planá nad Lužnicí		2			39⁵	160 ¹⁸⁵ ₁₃₄
Tábor		4	43⁵	1 ⁵	45	
Chotoviny		5			50	
Odb Sudoměřice.....		2			52	100/103
Střezimíř.....	↕	6			58	
Ješetice	↕	3 ⁵			22 01⁵	
Heřmaničky	N↕	3			04⁵	
Votice		4 ⁵			09	160 ²⁰⁶ ₁₅₅
Olbramovice		1 ⁵			10⁵	
Benešov u Prahy		7 ⁵	22 18		22 19	

Ex 1547

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 350 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					18 41	160 ¹⁹⁵ ₁₄₄
Olbramovice		7			48	
Votice		2			50	100/104
Heřmaničky	P ⊕	3			53	
Ješetice	⊕	3			56	
Stěžiměř	⊕	3⁵			59⁵	
Odb Sudoměřice		5			19 04⁵	160 ²⁰⁶ ₁₅₅
Chotoviny		3			07⁵	
Tábor		5⁵	19 13	2	15	
Planá nad Lužnicí		4⁵			19⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		1⁵			21	
Roudná		2⁵			23⁵	
Soběslav		4			27⁵	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Veselí nad Lužnicí		3⁵			31	
Dynín		7			38	100/103
Ševětín		4⁵			42⁵	
Chotýčany		3⁵			46	
Odb Dobřejšovice		2⁵			48⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			52	
Vých Nemanice I		5			57	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	20 00		20 04	

Sp 1830

Tábor - Benešov u Prahy - Praha-Vysočany

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					5 19	120/90
Chotoviny		6	5 25	0 ⁵	25⁵	
Sudoměřice u Táb. z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Odb Sudoměřice		0⁵			30	100/90
Mezno z		2⁵	32⁵	▲	32⁵	
Střezimíř	⇄	3⁵	36	1	37	95/91*
Červ.Újezd u Votic z		2⁵	39⁵	▲	39⁵	
Ješetice	⇄	2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Heřmaničky	N⇄	4	46⁵	0 ⁵	47	
Votice		5	52	1	53	110/92**
Olbramovice		3	56	1	57	
Tomice z		3⁵	6 00⁵	▲	6 00⁵	
Bystřice u Beneš. z		4	04⁵	0 ⁵	05	
Benešov u Prahy		4	6 09		6 10	

* při skutečných brzdicích procentech 103 a více platí 100/103

** při skutečných brzdicích procentech 102 a více platí 115/102

Sp 1831

Praha-Vysočany - Benešov u Prahy - Tábor

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			9 15		9 17	115/92
Bystřice u Beneš. z		4	9 21	0 ⁵	21⁵	
Tomice z		4	25⁵	0 ⁵	26	
Olbramovice		3⁵	29⁵	1	30⁵	120/90
Votice		3⁵	34	1 ⁵	35⁵	100/92
Heřmaničky	P⇄	4⁵	40	1	41	
Ješetice	⇄	4	45	1	46	
Červ.Újezd u Votic z		2	48	0 ⁵	48⁵	
Střezimíř	⇄	3	51⁵	6 ⁵	58	95/92
Mezno z		4	10 02	▲	10 02	
Odb Sudoměřice		2⁵			04⁵	110/92
Sudoměřice u Táb. z		1⁵	06	1	07	
Chotoviny		3⁵	10⁵	1	11⁵	
Tábor		6⁵	10 18			

Sp 1833

Praha-Vysočany - Benešov u Prahy - Tábor

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			17 48		17 49	115/92*
Bystřice u Beneš. z		4	17 53	▲	53	
Tomice z		4	57	▲	57	
Olbramovice		4	18 01	1	18 02	120/90
Votice		3	05	1	06	100/92
Heřmaničky	P⇄	5	11	1	12	
Ješetice	⇄	5	17	4	21	
Červ.Újezd u Votic z		2 ⁵	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Střezimíř	⇄	2 ⁵	26	2	28	95/92
Mezno z		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			35	110/92**
Sudoměřice u Táb. z		1	36	1	37	
Chotoviny		3 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Tábor		6 ⁵	18 48			

* při skutečných brzdicích procentech 101 a více platí 120/101

** při skutečných brzdicích procentech 102 a více platí 115/102

Sp 1834

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					4 59	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			5 02 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			07 ⁵	
Odb Dobřejské		2			09 ⁵	
Chotýčany		3 ⁵			13	
Ševětín		3	5 16	1	17	
Dynín		6			23	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí n.Luž.zast. z		5	28	1	29	
Veselí nad Lužnicí		4	33	1	34	
Soběslav		5 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	100/91
Roudná		5			45 ⁵	
Odb Doubí u Tábora		2			47 ⁵	
Planá nad Lužnicí		2 ⁵	50	1	51	140/ ¹³⁴ ₉₀
Sezimovo Ústí z		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Tábor		4 ⁵	5 59			

Sp 1835

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Chotoviny					6 08	115/102
Tábor		6⁵	6 14⁵	1	15⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Sezimovo Ústí z		2	20⁵	1	21⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	24	1	25	100/87
Odb Doubí u Tábora		2			27	
Roudná		3 +	30	1 ⁵	31⁵	
Soběslav		4⁵	36	1	37	120/96
Veselí nad Lužnicí		4⁵	41⁵	2	43⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		2⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Dynín		5			51⁵	100/103
Ševětín		5	56⁵	1	57⁵	
Chotýčany		4			7 01⁵	
Odb Dobřejovice		2⁵			04	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4⁵	7 08⁵	1	09⁵	
Vých Nemanice I		5⁵			15	120/103
Č.Buděj.sev.zast. z		1⁵	16⁵	1	17⁵	
Č.Budějovice os.n.		2⁵	7 20			

Sp 1836

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 30	120/103
Č.Buděj.sev.zast. z		2⁵	14 32⁵	0 ⁵	33	
Vých Nemanice I		1⁵			34⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5	39⁵	0 ⁵	40	
Odb Dobřejovice		4			44	
Chotýčany		3⁵			47⁵	
Ševětín		3	50⁵	1	51⁵	
Dynín		6			57⁵	120/103
Veselí n.Luž.zast. z		4⁵	15 02	1 ⁵	15 03⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	06	5	11	
Soběslav		4⁵	15⁵	1	16⁵	100/91
Roudná		5 +	21⁵	2	23⁵	
Odb Doubí u Tábora		2⁵			26	
Planá nad Lužnicí		2	28	1	29	120/90
Sezimovo Ústí z		2⁵	31⁵	1	32⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z		2	34⁵	0 ⁵	35	
Tábor		3	15 38			

Sp 1930

Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					15 22	120/103
Č.Buděj.sev.zast. z		2⁵x	15 24⁵	▲	24⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			26	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			31	
Odb Dobřejičovice.....		2			33	
Chotýčany.....		3⁵	36⁵	1 ⁵	38	
Ševětín.....		3⁵	41⁵	1	42⁵	
Neplachov z.....		3⁵x	46	▲	46	
Dynín		3	49	1	50	160¹⁹⁷₁₄₆
Veselí n.Luž.zast. z		5⁵x	55⁵	▲	55⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	15 58		15 59	

Sp 1931

Jindřichův Hradec - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n.

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			5 30		5 35	160¹⁹⁰₁₃₉
Veselí n.Luž.zast. z		2⁵x	5 37⁵	▲	37⁵	
Dynín		5⁵			43	100/103
Ševětín.....		5	48	1 ⁵	49⁵	
Chotýčany.....		4⁵			54	
Odb Dobřejičovice.....		2⁵			56⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵+	6 00	2	6 02	
Vých Nemanice I		5⁵+	07⁵	1	08⁵	120/103
Č.Buděj.sev.zast. z		2 x	10⁵	▲	10⁵	
Č.Budějovice os.n.		2⁵	6 13			

Os 8200

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					3 59	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			4 02⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			07⁵	
Odb Dobřejevice		2			09⁵	
Chotýčany		3⁵			13	
Ševětín		3	4 16	1	17	
Dynín		6			23	140¹⁴⁶₁₀₃
Veselí n.Luž.zast. z		4⁵	27⁵	1	28⁵	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	32	1	33	
Soběslav		5⁵	38⁵	1	39⁵	100/91
Roudná.....		5			44⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		2			46⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49	1	50	140¹³⁴₉₀
Sezimovo Ústí z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Tábor		4⁵	4 58			

Os 8203

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Tábor						4 09	80/64
Tábor-Čápův Dvůr z		3 x	4 12	▲		12	
Sezimovo Ústí z		2 x	14	▲		14	
Planá nad Lužnicí		3 ⁵	17 ⁵	1		18 ⁵	
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵				21	
Doubí u Tábora z		1 x	22	▲		22	
Roudná		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵		26	
Soběslav		5 ⁵	31 ⁵	1		32 ⁵	
Řípec-Dráčov z		3 ⁵ x	36	▲		36	
Veselí nad Lužnicí		4	40	1		41	
Veselí n.Luž.zast. z		3 ⁵ x	44 ⁵	▲		44 ⁵	
Horusice z		3 ⁵ x	48	▲		48	
Dynín		4	52	0 ⁵		52 ⁵	
Neplachov z		3 ⁵ x	56	▲		56	
Ševětín		4	5 00	1		5 01	
Chotýčany		5	06	2 ⁵		08 ⁵	
Odb Dobřejuvice		6 ⁵				15	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵		18	
Hosín z		2 ⁵ x	20 ⁵	▲		20 ⁵	
Hrdějovice z		3 x	23 ⁵	▲		23 ⁵	
Vých Nemanice I		2				25 ⁵	
Č.Buděj.sev.zast. z		1 x	26 ⁵	▲		26 ⁵	
Č.Budějovice os.n.		3 ⁵	5 30				

Os 8204

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 33	80/64
Č.Buděj.sev.zast. z		3 x	5 36	▲	36	
Vých Nemanice I		2			38	
Hrdějovice z		1⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Hosín z		3 x	42⁵	▲	42⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵	46	1	47	
Odb Dobřejovice		4⁵			51⁵	
Chotýčany		4	55⁵	1	56⁵	
Ševětín		4⁵	6 01	1	6 02	
Neplachov z		4 x	06	▲	06	
Dynín		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Horusice z		4 x	14	▲	14	
Veselí n.Luž.zast. z		3⁵ x	17⁵	▲	17⁵	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	21	33	54	
Řípec-Dráčov z		3⁵ x	57⁵	▲	57⁵	
Soběslav		3⁵	7 01	1	7 02	
Roudná		6	08	2	10	
Doubí u Tábora z		3⁵ x	13⁵	▲	13⁵	
Odb Doubí u Tábora		1			14⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	17	1	18	
Sezimovo Ústí z		3⁵ x	21⁵	▲	21⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z		2 x	23⁵	▲	23⁵	
Tábor		3⁵	7 27			

Os 8205

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					4 58	115/97
Tábor-Čápův Dvůr z		2 ⁵	5 00 ⁵	0 ⁵	5 01	
Sezimovo Ústí z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
Planá nad Lužnicí		3	06 ⁵	1	07 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2			09 ⁵	
Doubí u Tábora z		1	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Roudná		3 ⁵	14	1	15	
Soběslav		5	20	1 ⁵	21 ⁵	120/96
Řípec-Dráčov z		2 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Veselí nad Lužnicí		3 ⁵	28	29 ⁵	57 ⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		3	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	
Horusice z		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Dynín		3	07 ⁵	0 ⁵	08	100/85
Neplachov z		3	11	▲	11	
Ševětín		3	14	1	15	
Chotýčany		3 ⁵	18 ⁵	3 ⁵	22	95/91
Odb Dobřejuvice		4			26	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Hosín z		3	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Hrdějovice z		2	36 ⁵	0 ⁵	37	
Vých Nemanice I		1 ⁵			38 ⁵	115/93
Č.Buděj.sev.zast. z		1 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Č.Budějovice os.n.		3 ⁵	6 44			

Os 8206

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					12 24	110/84
Č.Buděj.sev.zast. z		2	12 26	0 ⁵	26⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			28	100/88
Hrdějovice z		1⁵	29⁵	▲	29⁵	
Hosín z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3	35	1	36	
Odb Dobřejovice		4			40	
Chotýčany		4	44	1	45	95/91
Ševětín		4	49	1	50	
Neplachov z		3⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Dynín		3	57	0 ⁵	57⁵	110/84
Horusice z		3	13 00⁵	0 ⁵	13 01	
Veselí n.Luž.zast. z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	07	1 ⁵	08⁵	115/88
Řípec-Dráčov z		2⁵	11	▲	11	
Soběslav		2⁵	13⁵	2	15⁵	100/91
Roudná		5	20⁵	0 ⁵	21	
Doubí u Tábora z		2⁵	23⁵	▲	23⁵	
Odb Doubí u Tábora		1			24⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	27	1	28	120/90
Sezimovo Ústí z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Tábor-Čápův Dvůr z		2	33	0 ⁵	33⁵	
Tábor		2⁵	13 36			

Os 8207

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					6 20	110/83
Bystřice u Beneš. z		4	6 24	0 ⁵	24⁵	
Tomice z		3⁵	28	▲	28	
Olbramovice		3⁵	31⁵	1	32⁵	120/90
Votice		2⁵	35	1	36	95/81
Heřmaničky	P↕	4⁵	40⁵	3	43⁵	100/85
Ješetice	↕	4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Červ.Újezd u Votic z		2⁵	51	▲	51	
Střezimíř	↕	2⁵	53⁵	9	7 02⁵	90/82
Mezno z		4	7 06⁵	▲	06⁵	
Odb Sudoměřice		2			08⁵	105/82
Sudoměřice u Táb. z		1	09⁵	1	10⁵	
Chotoviny		3⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Tábor		6⁵	21	1	22	110/87
Tábor-Čápův Dvůr z		2	24	▲	24	
Sezimovo Ústí z		2	26	0 ⁵	26⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2			31⁵	
Doubí u Tábora z		1	32⁵	▲	32⁵	
Roudná		2⁵	35	▲	35	
Soběslav		5	40	1	41	115/87
Řípec-Dráčov z		2⁵	43⁵	▲	43⁵	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	47	11	58	
Veselí n.Luž.zast. z		2⁵	8 00⁵	0 ⁵	8 01	
Horusice z		3	04	▲	04	
Dynín		3	07	0 ⁵	07⁵	100/85
Neplachov z		3	10⁵	▲	10⁵	
Ševětín		3	13⁵	0 ⁵	14	
Chotýčany		4	18	4	22	95/91
Odb Dobřejovice		3⁵			25⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Hosín z		3	32⁵	▲	32⁵	
Hrdějovice z		2	34⁵	▲	34⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			36	110/84
Č.Buděj.sev.zast. z		1⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Č.Budějovice os.n.		3	8 41			

Os 8209

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					12 17	80/64
Tábor-Čápův Dvůr z		3 x	12 20	▲	20	
Sezimovo Ústí z		2 x	22	▲	22	
Planá nad Lužnicí		3⁵	25⁵	1	26⁵	
Odb Doubí u Tábora		2⁵			29	
Doubí u Tábora z		1 x	30	▲	30	
Roudná		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Soběslav		5⁵	39⁵	1	40⁵	
Řípec-Dráčov z		3⁵ x	44	▲	44	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	47⁵	1	48⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		3 x	51⁵	▲	51⁵	
Horusice z		3⁵ x	55	▲	55	
Dynín		4	59	1	13 00	
Neplachov z		3⁵ x	13 03⁵	▲	03⁵	
Ševětín		5	08⁵	1	09⁵	
Chotýčany		4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Odb Dobřejovice		4			18⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5	23⁵	0 ⁵	24	
Hosín z		3 x	27	▲	27	
Hrdějovice z		2⁵ x	29⁵	▲	29⁵	
Vých Nemanice I		2			31⁵	
Č.Buděj.sev.zast. z		1⁵ x	33	▲	33	
Č.Budějovice os.n.		3	13 36			

Os 8210

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					16 24	115/93*
Č.Buděj.sev.zast. z		2 ⁵ x	16 26 ⁵	▲	26 ⁵	
Vých Nemanice I.		2			28 ⁵	100/88*
Hrdějovice z.....		1 ⁵ x	30	▲	30	
Hosín z.....		3 x	33	▲	33	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Odb Dobřejevice.....		4 ⁵			42	
Chotýčany.....		4	46	1 ⁵	47 ⁵	95/91*
Ševětín.....		4 ⁵	52	1	53	
Neplachov z.....		4 x	57	▲	57	
Dynín		4	17 01	0 ⁵	17 01 ⁵	115/93*
Horusice z.....		4 x	05 ⁵	▲	05 ⁵	
Veselí n.Luž.zast. z.....		3 ⁵ x	09	▲	09	
Veselí nad Lužnicí		3	12	5	17	120/98*
Řípec-Dráčov z.....		3 ⁵ x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Soběslav.....		4	24 ⁵	9	33 ⁵	100/91*
Roudná		5 ⁵	39	▲	39	
Doubí u Tábora z		3 ⁵ x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Odb Doubí u Tábora		1			43 ⁵	
Planá nad Lužnicí.....		2 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	120/90*
Sezimovo Ústí z		3 ⁵ x	50	▲	50	
Tábor-Čápův Dvůr z.....		2 x	52	▲	52	
Tábor		3	17 55			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8212

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					18 23	115/93*
Č.Buděj.sev.zast. z		2⁵	18 25⁵	▲	25⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			27	100/88
Hrdějovice z		1⁵	28⁵	▲	28⁵	
Hosín z		2⁵	31	▲	31	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3	34	1	35	
Odb Dobřejovice		4			39	
Chotýčany		4	43	4 ⁵	47⁵	95/91**
Ševětín		4	51⁵	1	52⁵	
Neplachov z		4	56⁵	▲	56⁵	
Dynín		3	59⁵	0 ⁵	19 00	115/93*
Horusice z		3	19 03	▲	03	
Veselí n.Luž.zast. z		3⁵	06⁵	▲	06⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	09	2 ⁵	11⁵	120/98
Řípec-Dráčov z		2⁵	14	▲	14	
Soběslav		2⁵	16⁵	1	17⁵	100/91
Roudná		5	22⁵	1 ⁵	24	
Doubí u Tábora z		2⁵	26⁵	▲	26⁵	
Odb Doubí u Tábora		1			27⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	30	1	31	120/90
Sezimovo Ústí z		3⁵	34⁵	▲	34⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z		3	37⁵	▲	37⁵	
Tábor		2⁵	19 40			

* při skutečných brzdicích procentech 103 a více platí 120/103

** při skutečných brzdicích procentech 103 a více platí 100/103

Os 8213

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Tábor						16 21	115/97
Tábor-Čápův Dvůr z		2 ⁵	16 23 ⁵	▲		23 ⁵	
Sezimovo Ústí z		2	25 ⁵	▲		25 ⁵	
Planá nad Lužnicí		3	28 ⁵	1		29 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵				32	
Doubí u Tábora z		1	33	▲		33	
Roudná		3	36	0 ⁵		36 ⁵	
Soběslav		5	41 ⁵	1 ⁵		43	120/96
Řípec-Dráčov z		3 ⁵	46 ⁵	▲		46 ⁵	
Veselí nad Lužnicí		3 ⁵	50	10 ⁵		17 00 ⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		3	17 03 ⁵	▲		03 ⁵	
Horusice z		3	06 ⁵	▲		06 ⁵	
Dynín		3	09 ⁵	1		10 ⁵	100/85
Neplachov z		3	13 ⁵	▲		13 ⁵	
Ševětín		4	17 ⁵	1		18 ⁵	
Chotýčany		4	22 ⁵	0 ⁵		23	95/91*
Odb Dobřejovice		3 ⁵				26 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4 ⁵	31	0 ⁵		31 ⁵	
Hosín z		3	34 ⁵	▲		34 ⁵	
Hrdějovice z		2 ⁵	37	▲		37	
Vých Nemanice I		1 ⁵				38 ⁵	115/93**
Č.Buděj.sev.zast. z		2	40 ⁵	▲		40 ⁵	
Č.Budějovice os.n.		2 ⁵	17 43				

* při skutečných brzdících procentech 103 a více platí 100/103

** při skutečných brzdících procentech 103 a více platí 120/103

Os 8215

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814 Tábor - Veselí nad Lužnicí.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					18 16	115/97*
Tábor-Čápův Dvůr z		3 x	18 19	▲	19	
Sezimovo Ústí z		2 x	21	▲	21	
Planá nad Lužnicí		3⁵	24⁵	0 ⁵	25	110/87*
Odb Doubí u Tábora		3			28	
Doubí u Tábora z		1⁵ x	29⁵	▲	29⁵	
Roudná		3⁵	33	1	34	
Soběslav		5⁵	39⁵	1	40⁵	120/94*
Řípec-Dráčov z		3⁵ x	44	▲	44	
Veselí nad Lužnicí		4	48	1	49	120/96
Veselí n.Luž.zast. z		2⁵	51⁵	▲	51⁵	
Horusice z		3	54⁵	▲	54⁵	
Dynín		3	57⁵	1	58⁵	100/85
Neplachov z		3	19 01⁵	▲	19 01⁵	
Ševětín		4	05⁵	0 ⁵	06	
Chotýčany		4	10	1	11	95/91**
Odb Dobřejuvice		4			15	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4⁵	19⁵	1	20⁵	
Hosín z		3	23⁵	▲	23⁵	
Hrdějovice z		2	25⁵	▲	25⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			27	115/93***
Č.Buděj.sev.zast. z		2	29	▲	29	
Č.Budějovice os.n.		2	19 31			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/50

** při skutečných brzdících procentech 103 a více platí 100/103

*** při skutečných brzdících procentech 103 a více platí 120/103

Os 8216

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun
Motorová jednotka ř. 814 Veselí nad Lužnicí - Tábor.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 32	115/93*
Č.Buděj.sev.zast. z		2	22 34	0 ⁵	34⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			36	100/88
Hrdějovice z.....		1⁵	37⁵	▲	37⁵	
Hosín z.....		2	39⁵	▲	39⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3	42⁵	1 ⁵	44	
Odb Dobřejevice.....		4			48	
Chotýčany.....		4	52	1 ⁵	53⁵	95/91**
Ševětín.....		4	57⁵	1	58⁵	
Neplachov z.....		3⁵	23 02	0 ⁵	23 02⁵	
Dynín		3⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/93*
Horusice z.....		3	09⁵	0 ⁵	10	
Veselí n.Luž.zast. z		3	13	0 ⁵	13⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	16	21	37	80/54
Řípec-Dráchov z.....		3⁵ x	40⁵	▲	40⁵	
Soběslav.....		3⁵	44	1	45	
Roudná		6	51	0 ⁵	51⁵	
Doubí u Tábora z		3⁵ x	55	0 ⁵	55⁵	
Odb Doubí u Tábora		1			56⁵	
Planá nad Lužnicí.....		2⁵	59	1	0 00	
Sezimovo Ústí z		3⁵ x	0 03⁵	0 ⁵	04	
Tábor-Čápův Dvůr z.....		2 x	06	0 ⁵	06⁵	
Tábor		3⁵	0 10			

* při skutečných brzdicích procentech 103 a více platí 120/103

** při skutečných brzdicích procentech 103 a více platí 100/103

Os 8230

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					5 01	120/98
Řípec-Dráčov z		3	5 04	0 ⁵	04⁵	
Soběslav		3	07⁵	1	08⁵	100/91
Roudná.....		5⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Doubí u Tábora z		3	17⁵	▲	17⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		1			18⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	21	1	22	120/90
Sezimovo Ústí z		2⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Tábor-Čápův Dvůr z		2	27	0 ⁵	27⁵	
Tábor		2⁵	30	1	31	
Chotoviny		6	5 37			

Os 8232

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					6 01	120/98
Řípec-Dráčov z		3	6 04	0 ⁵	04⁵	
Soběslav		3	07⁵	1	08⁵	100/91
Roudná.....		5⁵	14	1	15	
Doubí u Tábora z		3	18	▲	18	
Odb Doubí u Tábora.....		1			19	
Planá nad Lužnicí		2⁵	21⁵	1	22⁵	120/90
Sezimovo Ústí z		2⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z		1⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Tábor		2⁵	6 30			

Os 8233

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					14 31	115/97*
Tábor-Čápův Dvůr z.....		3 x	14 34	▲	34	
Sezimovo Ústí z.....		2 x	36	▲	36	
Planá nad Lužnicí.....		3	39	1	40	100/87*
Odb Doubí u Tábora.....		2			42	
Doubí u Tábora z.....		1⁵ x	43⁵	▲	43⁵	
Roudná.....		3	46⁵	1 ⁵	48	
Soběslav.....		5	53	1	54	120/94*
Řípec-Dráčov z.....		3⁵ x	57⁵	▲	57⁵	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	15 01			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/50

Os 8234

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					16 09	80/54
Řípec-Dráčov z.....		3⁵ x	16 12⁵	▲	12⁵	
Soběslav.....		3⁵	16	1	17	
Roudná.....		6	23	2	25	
Doubí u Tábora z.....		3⁵ x	28⁵	▲	28⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		1			29⁵	
Planá nad Lužnicí.....		2⁵	32	1	33	
Sezimovo Ústí z.....		3⁵ x	36⁵	▲	36⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z.....		3 x	39⁵	▲	39⁵	
Tábor		3⁵	16 43			

Os 8235

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					20 18	80/50
Tábor-Čápův Dvůr z		3 x	20 21	▲	21	
Sezimovo Ústí z		2 x	23	▲	23	
Planá nad Lužnicí		3⁵	26⁵	1	27⁵	
Odb Doubí u Tábora		3			30⁵	
Doubí u Tábora z		1⁵ x	32	▲	32	
Roudná		3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Soběslav		5⁵	41⁵	1 ⁵	43	
Řípec-Dráčov z		4 x	47	▲	47	
Veselí nad Lužnicí		4	20 51			

Os 8237

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					22 42	80/50
Tábor-Čápův Dvůr z		3 x	22 45	▲	45	
Sezimovo Ústí z		2⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Planá nad Lužnicí		3	50⁵	1	51⁵	
Odb Doubí u Tábora		2			53⁵	
Doubí u Tábora z		1⁵ x	55	▲	55	
Roudná		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Soběslav		5	23 04⁵	1 ⁵	23 06	
Řípec-Dráčov z		3⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	23 13			

Os 8259

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					0 58	115/97*
Tábor-Čápův Dvůr z.....		3	1 01	0 ⁵	1 01⁵	
Sezimovo Ústí z.....		2	03⁵	0 ⁵	04	
Planá nad Lužnicí.....		3⁵	07⁵	1	08⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora.....		3			11⁵	
Roudná.....		3	14⁵	0 ⁵	15	
Soběslav.....		5	20	1	21	140¹³⁹₉₆
Veselí nad Lužnicí		5⁵	26⁵	1	27⁵	
Veselí n.Luž.zast. z.....		3	30⁵	1	31⁵	
Dynín.....		5⁵			37	100/103
Ševětín.....		4⁵	41⁵	1	42⁵	
Chotýčany.....		4⁵			47	
Odb Dobřejšovice.....		2⁵			49⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		4	53⁵	1	54⁵	
Vých Nemanice I		5⁵			2 00	120/103
Č.Buděj.sev.zast. z.....		1⁵	2 01⁵	0 ⁵	02	
Č.Budějovice os.n.		3	2 05			

* při skutečných brzdicích procentech 107 a více platí 140/¹⁵⁰₁₀₇

Os 8260

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814 Střezimíř - Benešov u Prahy.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					4 18	120/90
Chotoviny.....		7	4 25	0 ⁵	25⁵	
Sudoměřice u Táb. z.....		4⁵	30	1	31	
Odb Sudoměřice.....		0⁵			31⁵	100/90
Mezno z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Střezimíř.....	⊕	4	38⁵	1	39⁵	95/91*
Červ.Újezd u Votic z.....		2⁵ x	42	▲	42	
Ješetice.....	⊕	2⁵	44⁵	2	46⁵	
Heřmaničky.....	⊕	5⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Votice.....		6 x	58⁵	▲	58⁵	110/92*
Olbramovice		3⁵	5 02	1	5 03	
Tomice z.....		3⁵ x	06⁵	▲	06⁵	
Bystřice u Beneš. z.....		4⁵ x	11	▲	11	
Benešov u Prahy	○	4	5 15			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8261

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					4 13	80/65
Bystřice u Beneš. z.....		5 x	4 18	▲	18	
Tomice z.....		5 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Olbramovice		5	28 ⁵	1	29 ⁵	
Votice.....		4 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Heřmaničky.....	P↔	5 ⁵	39	1	40	
Ješetice.....	↔	5	45	0 ⁵	45 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Sťezimíř.....	↔	3	51 ⁵	0 ⁵	52	
Mezno z.....		4 x	56	▲	56	
Odb Sudoměřice.....		3			59	
Sudoměřice u Táb. z.....		1 x	5 00	▲	5 00	
Chotoviny.....		4 ⁵	04 ⁵	1	05 ⁵	
Tábor		7 ⁵	5 13			

Os 8262

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					6 06	120/90*
Chotoviny.....		8 ⁵	6 14 ⁵	1	15 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z.....		4 ⁵ x	20	▲	20	
Odb Sudoměřice.....		0 ⁵			20 ⁵	100/103*
Mezno z.....		3 x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sťezimíř.....	↔	4 ⁵	28	1	29	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	32	▲	32	
Ješetice.....	↔	3	35	2 ⁵	37 ⁵	
Heřmaničky.....	N↔	5	42 ⁵	1 ⁵	44	
Votice.....		5 x	49	▲	49	115/102*
Olbramovice		4	53	2	55	
Tomice z.....		4 x	59	▲	59	
Bystřice u Beneš. z.....		5 ⁵ x	7 04 ⁵	▲	7 04 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	7 10			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8265

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					6 15	115/92*
Bystřice u Beneš. z		5 x	6 20	▲	20	
Tomice z		5 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Olbramovice		5	30 ⁵	0 ⁵	31	120/90*
Votice		4 x	35	▲	35	100/92*
Heřmaničky	P⊕	5 ⁵	40 ⁵	3	43 ⁵	
Ješetice	⊕	5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	52	▲	52	
Střezimíř	⊕	3 ⁵	55 ⁵	7	7 02 ⁵	95/92*
Mezno z		4 x	7 06 ⁵	▲	06 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			09	110/92*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	10	▲	10	
Chotoviny		4	14	1	15	
Tábor		8	7 23			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8266

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					8 06	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	8 14 ⁵	1	15 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵ x	20	▲	20	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			20 ⁵	100/90*
Mezno z		3 x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Střezimíř	⊕	4 ⁵	28	1	29	95/91*
Červ.Újezd u Votic z		3 x	32	▲	32	
Ješetice	⊕	3	35	2 ⁵	37 ⁵	
Heřmaničky	N⊕	5	42 ⁵	1 ⁵	44	
Votice		5 x	49	▲	49	110/92*
Olbramovice		4	53	1	54	
Tomice z		4 x	58	▲	58	
Bystřice u Beneš. z		5 ⁵ x	9 03 ⁵	▲	9 03 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	9 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8267

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					7 18	120/101*
Bystřice u Beneš. z.....		5 x	7 23	▲	23	
Tomice z.....		5 ⁵ x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Olbramovice		5	33 ⁵	1	34 ⁵	
Votice.....		4 x	38 ⁵	▲	38 ⁵	100/104*
Heřmaničky.....	P⊕	6	44 ⁵	1	45 ⁵	
Ješetice.....	⊕	5	50 ⁵	1	51 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Sťfezimíř.....	⊕	3	57 ⁵	1	58 ⁵	
Mezno z.....		4 ⁵ x	8 03	▲	8 03	
Odb Sudoměřice.....		2 ⁵			05 ⁵	115/102*
Sudoměřice u Táb. z.....		1 x	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Chotoviny.....		4 ⁵	11	1	12	
Tábor		8	8 20			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8268

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					10 06	120/90*
Chotoviny.....		8 ⁵	10 14 ⁵	1	15 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z.....		4 ⁵ x	20	▲	20	
Odb Sudoměřice.....		0 ⁵			20 ⁵	100/90*
Mezno z.....		3 x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sťfezimíř.....	⊕	4 ⁵	28	1	29	95/91*
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	32	▲	32	
Ješetice.....	⊕	3	35	2 ⁵	37 ⁵	
Heřmaničky.....	N⊕	5	42 ⁵	1 ⁵	44	
Votice.....		5 x	49	▲	49	110/92*
Olbramovice		4	53	1	54	
Tomice z.....		4 x	58	▲	58	
Bystřice u Beneš. z.....		5 ⁵ x	11 03 ⁵	▲	11 03 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	11 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8270

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					12 06	120/90*
Chotoviny.....		8 ⁵	12 14 ⁵	1	15 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z.....		4 ⁵ x	20	▲	20	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			20 ⁵	100/90*
Mezno z		3 x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sřezimř	⇕	4 ⁵	28	1	29	95/91*
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	32	▲	32	
Ješetice.....	⇕	3	35	2 ⁵	37 ⁵	
Heřmaničky.....	N⇕	5	42 ⁵	1 ⁵	44	
Votice.....		5 x	49	▲	49	110/92*
Olbramovice		4	53	1	54	
Tomice z		4 x	58	▲	58	
Bystřice u Beneš. z		5 ⁵ x	13 03 ⁵	▲	13 03 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	13 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8271

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					10 48	115/92*
Bystřice u Beneš. z		5 x	10 53	▲	53	
Tomice z		5 ⁵ x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Olbramovice		5	11 03 ⁵	1	11 04 ⁵	120/90*
Votice.....		4 x	08 ⁵	▲	08 ⁵	100/92*
Heřmaničky.....	P⇕	6	14 ⁵	0 ⁵	15	
Ješetice.....	⇕	5	20	1 ⁵	21 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Sřezimř	⇕	3	27 ⁵	0 ⁵	28	95/92*
Mezno z		4 ⁵ x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			35	110/92*
Sudoměřice u Táb. z.....		1 x	36	▲	36	
Chotoviny.....		4 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Tábor		8	11 49			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8272

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					14 06	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	14 14 ⁵	1	15 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵ x	20	▲	20	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			20 ⁵	100/103*
Mezno z		3 x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Střezimíř	⇄	4 ⁵	28	1	29	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	32	▲	32	
Ješetice	⇄	3	35	2 ⁵	37 ⁵	
Heřmaničky	N⇄	5	42 ⁵	1 ⁵	44	
Votice		5 x	49	▲	49	115/102*
Olbramovice		4	53	1	54	
Tomice z		4 x	58	▲	58	
Bystřice u Beneš. z		5 ⁵ x	15 03 ⁵	▲	15 03 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	15 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8273

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					12 14	115/92*
Bystřice u Beneš. z		5 x	12 19	▲	19	
Tomice z		5 ⁵ x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Olbramovice		5	29 ⁵	1	30 ⁵	120/90*
Votice		4 x	34 ⁵	▲	34 ⁵	100/92*
Heřmaničky	P⇄	6	40 ⁵	3	43 ⁵	
Ješetice	⇄	5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	52	▲	52	
Střezimíř	⇄	3	55	0 ⁵	55 ⁵	95/92*
Mezno z		4 ⁵ x	13 00	▲	13 00	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			02 ⁵	110/92*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Chotoviny		4 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tábor		8 ⁵	13 17			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8275

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					14 14	115/92*
Bystřice u Beneš. z		5 x	14 19	▲	19	
Tomice z		5 ⁵ x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Olbramovice		5	29 ⁵	0 ⁵	30	120/90*
Votice		4 x	34	▲	34	100/92*
Heřmaničky	P⇄	6	40	3 ⁵	43 ⁵	
Ješetice	⇄	5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	52	▲	52	
Sřezimříf	⇄	3	55	7 ⁵	15 02 ⁵	95/92*
Mezno z		4 x	15 06 ⁵	▲	06 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			09	110/92*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	10	▲	10	
Chotoviny		4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Tábor		8 ⁵	15 23			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8276

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					15 06	120/90
Chotoviny		8 ⁵	15 14 ⁵	1	15 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵	20	▲	20	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			20 ⁵	100/90
Mezno z		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sřezimříf	⇄	4 ⁵	28	1	29	95/91
Červ.Újezd u Votic z		3	32	▲	32	
Ješetice	⇄	3	35	2 ⁵	37 ⁵	
Heřmaničky	N⇄	5	42 ⁵	1 ⁵	44	
Votice		5	49	▲	49	110/92
Olbramovice		4	53	1	54	
Tomice z		4	58	▲	58	
Bystřice u Beneš. z		5 ⁵	16 03 ⁵	▲	16 03 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	16 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8279

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					16 15	80/65
Bystřice u Beneš. z.....		5 x	16 20	▲	20	
Tomice z.....		5 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Olbramovice		5	30 ⁵	1	31 ⁵	
Votice.....		4 x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Heřmaničky.....	P↔	6	41 ⁵	0 ⁵	42	
Ješetice.....	↔	6	48	1	49	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	52	▲	52	
Sřezimř.....	↔	3	55	7 ⁵	17 02 ⁵	
Mezno z.....		4 x	17 06 ⁵	▲	06 ⁵	
Odb Sudoměřice.....		2 ⁵			09	
Sudoměřice u Táb. z.....		1 x	10	▲	10	
Chotoviny.....		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Tábor		8	17 23			

Os 8280

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					16 36	120/90*
Chotoviny.....		8 ⁵	16 44 ⁵	1	45 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z.....		4 ⁵ x	50	▲	50	
Odb Sudoměřice.....		0 ⁵			50 ⁵	100/90*
Mezno z.....		3 x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Sřezimř.....	↔	4 ⁵	58	2	17 00	95/91*
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	17 03	▲	03	
Ješetice.....	↔	3	06	1	07	
Heřmaničky.....	N↔	5 ⁵	12 ⁵	1 ⁵	14	
Votice.....		5 x	19	▲	19	110/92*
Olbramovice		4	23	1	24	
Tomice z.....		4 x	28	▲	28	
Bystřice u Beneš. z.....		5 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	17 39			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8281

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					16 15	120/101*
Bystřice u Beneš. z		5 ^x	16 20	▲	20	
Tomice z		5 ^{5x}	25⁵	▲	25⁵	
Olbramovice		5	30⁵	1	31⁵	
Votice		4 ^x	35⁵	▲	35⁵	100/104*
Heřmaničky	P⊕	6	41⁵	0 ⁵	42	
Ješetice	⊕	6	48	1	49	
Červ.Újezd u Votic z		3 ^x	52	▲	52	
Střezimíř	⊕	3	55	4	59	
Mezno z		4 ^{5x}	17 03⁵	▲	17 03⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			06	115/102*
Sudoměřice u Táb. z		1 ^x	07	▲	07	
Chotoviny		4 ⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Tábor		8	17 20			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8282

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					18 06	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	18 14⁵	0 ⁵	15	
Sudoměřice u Táb. z		4 ^{5x}	19⁵	▲	19⁵	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			20	100/103*
Mezno z		3 ^x	23	▲	23	
Střezimíř	⊕	4 ⁵	27⁵	1 ⁵	29	
Červ.Újezd u Votic z		3 ^x	32	▲	32	
Ješetice	⊕	3	35	2 ⁵	37⁵	
Heřmaničky	N⊕	5	42⁵	1 ⁵	44	
Votice		5 ^x	49	▲	49	115/102*
Olbramovice		4	53	1	54	
Tomice z		4 ^x	58	▲	58	
Bystřice u Beneš. z		5 ^{5x}	19 03⁵	▲	19 03⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	19 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8283

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					17 20	115/92
Bystřice u Beneš. z.....		4	17 24	0 ⁵	24 ⁵	
Tomice z.....		4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Olbramovice		3 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	120/90
Votice.....		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	100/92
Heřmaničky.....	P⇄	5 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ješetice.....	⇄	4 ⁵	47	1	48	
Červ. Újezd u Votic z.....		2	50	▲	50	
Sťezimíř.....	⇄	2 ⁵	52 ⁵	10	18 02 ⁵	95/92
Mezno z.....		4	18 06 ⁵	▲	06 ⁵	
Odb Sudoměřice.....		2			08 ⁵	110/92
Sudoměřice u Táb. z.....		1	09 ⁵	1	10 ⁵	
Chotoviny.....		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Tábor		6 ⁵	18 21			

Os 8286

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					20 06	120/90*
Chotoviny.....		8 ⁵	20 14 ⁵	1	15 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z.....		4 ⁵ x	20	▲	20	
Odb Sudoměřice.....		0 ⁵			20 ⁵	100/90*
Mezno z.....		3 x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sťezimíř.....	⇄	4 ⁵	28	1	29	95/91*
Červ. Újezd u Votic z.....		3 x	32	▲	32	
Ješetice.....	⇄	3	35	2 ⁵	37 ⁵	
Heřmaničky.....	N⇄	5	42 ⁵	3	45 ⁵	
Votice.....		5 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	110/92*
Olbramovice		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tomice z.....		4 x	59	▲	59	
Bystřice u Beneš. z.....		5 ⁵ x	21 04 ⁵	▲	21 04 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	21 10			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8287

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					18 29	115/92*
Bystřice u Beneš. z		5 x	18 34	▲	34	
Tomice z		5 ⁵ x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Olbramovice		5	44 ⁵	6 ⁵	51	120/90*
Votice		4 x	55	▲	55	100/92*
Heřmaničky	P⇄	6	19 01	5 ⁵	19 06 ⁵	
Ješetice	⇄	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Střezimíř	⇄	3	17 ⁵	0 ⁵	18	95/92*
Mezno z		4 x	22	▲	22	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			24 ⁵	110/92*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Chotoviny		4	29 ⁵	0 ⁵	30	
Tábor		8	19 38			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8289

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					20 18	120/101*
Bystřice u Beneš. z		5 x	20 23	▲	23	
Tomice z		5 ⁵ x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Olbramovice		5	33 ⁵	1	34 ⁵	
Votice		4 x	38 ⁵	▲	38 ⁵	100/104*
Heřmaničky	P⇄	6	44 ⁵	0 ⁵	45	
Ješetice	⇄	5	50	0 ⁵	50 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Střezimíř	⇄	3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Mezno z		4 ⁵ x	21 01 ⁵	▲	21 01 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			04	115/102*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	05	▲	05	
Chotoviny		4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Tábor		8	21 18			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Sv 8291

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					3 21	80/55
Olbramovice		12⁵			33⁵	
Votice.....		3⁵			37	
Heřmaničky	P	4	3 41			

Os 26150

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Střeziměř	⇄				3 34	80/64
Červ. Újezd u Votic z.....		3 x	3 37	▲	37	
Ješetice.....	⇄	2⁵	39⁵	1	40⁵	
Heřmaničky.....	N⇄	4⁵	45	1	46	
Votice.....		5 x	51	▲	51	
Olbramovice		3⁵	54⁵	1	55⁵	
Tomice z.....		4 x	59⁵	▲	59⁵	
Bystřice u Beneš. z.....		5⁵ x	4 05	▲	4 05	
Benešov u Prahy	○	5	4 10			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 26153

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					22 21	80/55
Bystřice u Beneš. z.....		5 x	22 26	▲	26	
Tomice z.....		5⁵ x	31⁵	▲	31⁵	
Olbramovice		5	36⁵	1	37⁵	
Votice.....		4 x	41⁵	▲	41⁵	
Heřmaničky.....	P⇄	6	47⁵	0 ⁵	48	
Ješetice.....	⇄	5	53	1	54	
Červ. Újezd u Votic z.....		3 x	57	▲	57	
Střeziměř	⇄	3	23 00			