



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

706_Rafting

pro tratě

Summerau – České Budějovice

(pouze pro vlaky 1932, 3883, 18800, 18802, 18803, 18804,
18805, 18806, 18807, 18809, 18905, 19023)

Rybník – Lipno nad Vltavou

Platí od 24. do 26. srpna 2018

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	5
	Tabelární jízdní řády	6

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1932	6	18861	17	19000	23	19021	28
		18862	18	19001	23	19022	29
3883	6	18863	18	19002	24	19023	29
		18864	18	19003	24	19024	29
18800	7	18865	19	19004	24	19025	30
18802	8	18866	19	19005	24	19026	30
18803	9	18870	19	19006	25	19027	30
18804	10	18871	20	19007	25	19028	30
18805	11	18890	20	19008	25	19029	31
18806	12			19009	25	19030	31
18807	13	18900	20	19010	26	19031	31
18809	14	18901	20	19011	26	19032	31
18852	14	18902	21	19012	26	19033	32
18853	15	18904	21	19013	26	19034	32
18854	15	18905	21	19014	27	19035	32
18855	15	18906	22	19015	27	19036	32
18856	16	18907	22	19016	27	19037	33
18857	16	18908	22	19017	27	19038	33
18858	16	18910	22	19018	28		
18859	17	18921	23	19019	28	88910	33
18860	17			19020	28	88911	33

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Posun bez posunové čety v ŽST České Budějovice**

Vlaková cesta vlaků 18803, 18805, 18807, 18809, 18905, 19023 končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety k nástupišti z důvodu uskutečnění výstupu cestujících při současném obsazení vjezdové koleje. Jízda posunového dílu bude ukončena u nástupiště tak, aby všechna vozidla pro přepravu cestujících zastavila u zvýšeného nástupiště, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Vlaková cesta lokomotivních vlaků dle tabulky 5 SJŘ, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40	50	60	60					
Potřebná brzdicí procenta:			46	53	53	63					
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Rybník				40/46		45/53		45/53		50/63	
Rožmberk nad Vltavou	☎		12		10		10		10		
Vyšší Brod klášter	☎		9 ⁵		9	50/44	9	60/46	9	60/46	
Loučovice	☎		13		11		11		11		
Lipno nad Vltavou	☎		6 ⁵		6		6		6		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40	50	50	60					
Potřebná brzdicí procenta:			49	49	56	100					
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Lipno nad Vltavou	☎			35/49		35/49		40/56		60/100	
Loučovice	☎		6 ⁵		6		6		6		
Vyšší Brod klášter	☎		12 ⁵	40/35	11	50/36	11	50/36	11	50/36	
Rožmberk nad Vltavou	☎		9 ⁵		9		9		9		
Rybník			12		10		10		10		

KATALOGOVÉ TRASY:

Rybník - Lipno nad Vltavou a zpět čísla 76202, 76203

Sp 1932

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						12 19	80/61	
Včelná			8⁵			27⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.			5 +	12 32⁵	0⁵	33		
Holkov			6			39		
Velešín			4⁵			43⁵		
Kaplice			6⁵			50		
Omlenice			6			56		
Rybník			9⁵	13 05⁵	10⁵	13 16	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎*	1	11	27	0⁵	27⁵		
Vyšší Brod klášter	☎*	2	8⁵	13 36				

* Do Rožmberka nad Vltavou a Vyššího Brodu kláštera vjíždíte se zřetelem na předchozí vlak 18858 podle rozhledových poměrů.

Os 3883

Motorová jednotka ř. 814.

Lok. ř. 210 Vyšší Brod klášter - Rybník. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				19 19	55/85*	
Loučovice zast. z			3 x	19 22	▲	22		
Loučovice	☎	2	2⁵	24⁵	1	25⁵		
Čertova Stěna z			6⁵ x	32	▲	32		
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	36⁵	5⁵	42		18864
Těchoraz z			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Herbertov z			3⁵ x	49	▲	49		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	51⁵	0⁵	52		
Rybník			11	20 03	5	20 08	80/62	
Horní Dvořiště			8	16	1	17		
Summerau			7	20 24				

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí **60/100**

Os 18800

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						9 10	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z.....			4 x	9 14	▲	14		
Včelná.....			5 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			3 ⁵ x	24	▲	24		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵		
Chlumeč u Č.B. z.....			4 x	32 ⁵	▲	32 ⁵		
Holkov.....			4	36 ⁵	2	38 ⁵		
Velešín město z.....			2 ⁵ x	41	▲	41		
Velešín.....			3 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵		
Výheň z.....			5 ⁵ x	51	▲	51		
Kaplice.....			3	54	2	56		
Omlenice.....			6 ⁵	10 02 ⁵	1	10 03 ⁵		
Bujanov z.....			3 ⁵ x	07	▲	07		
Pšenice z.....			4 x	11	▲	11		
Rybník			5	16	11	27	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43		18855
Herbertov z.....			2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵		
Těchoraz z.....			3 ⁵ x	49	▲	49		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2*	3	52	1 ⁵	53 ⁵		19007
Čertova Stěna z.....			5 x	58 ⁵	▲	58 ⁵		
Loučovice	☎	1	7 ⁵	11 06				

* 25., 26.VIII. uvolní kolej pro vlak 18856 přestavením na manipulační kolej
19007 jede 25., 26.VIII.

Os 18802

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						13 09	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			3⁵x	13 12⁵	▲	12⁵		
Včelná			5⁵	18	0 ⁵	18⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			3⁵x	22	▲	22		
Kamenný Újezd u Č.B.			3⁵	25⁵	0 ⁵	26		
Chlumec u Č.B. z.....			4 x	30	▲	30		
Holkov			4	34	1 ⁵	35⁵		
Velešín město z			2⁵x	38	▲	38		
Velešín			3⁵	41⁵	1	42⁵		
Výheň z			5⁵x	48	▲	48		
Kaplice			3	51	1 ⁵	52⁵		
Omlenice			6⁵	59	0 ⁵	59⁵		
Bujanov z			3⁵x	14 03	▲	14 03		
Pšenice z.....			4 x	07	▲	07		
Rybník			5	12	15	27	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	38	5	43		18859
Herbertov z			2⁵x	45⁵	▲	45⁵		
Těchoraz z			3⁵x	49	▲	49		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2*	3	52	1 ⁵	53⁵		19021
Čertova Stěna z			5 x	58⁵	▲	58⁵		
Loučovice	☎	1	7⁵	15 06				

* 25., 26.VIII. uvolní kolej pro vlak 18860 přestavením na manipulační kolej
19021 jede 25., 26.VIII.

Os 18803

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				5 27	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	5 30	▲	30		
Loučovice	☎	2	2⁵	32⁵	1	33⁵		
Čertova Stěna z.....			6⁵	40	▲	40	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4	44	2	46		
Těchoraz z.....			3	49	▲	49		
Herbertov z.....			4	53	▲	53		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	55⁵	0 ⁵	56		
Rybník			11	6 07	10	6 17	80/64	
Pšenice z			4⁵	21⁵	▲	21⁵		
Bujanov z			3⁵	25	▲	25		
Omlenice			3⁵	28⁵	0 ⁵	29		
Kaplice.....			6⁵	35⁵	2 ⁵	38		
Výheň z.....			2⁵	40⁵	▲	40⁵		
Velešín.....			5⁵	46	1	47		
Velešín město z.....			3⁵	50⁵	▲	50⁵		
Holkov.....			2⁵	53	0 ⁵	53⁵		
Chlumeck u Č.B. z.....			3⁵	57	▲	57		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01		
K.Újezd u Č.B.zast z			3⁵	04⁵	▲	04⁵		
Včelná.....			3	07⁵	0 ⁵	08		
Č.Buděj.již.zast. z.....			5⁵	13⁵	▲	13⁵		
Č.Budějovice os.n.	☆		3⁵	7 17				

☆ viz ustanovení tabulky 3

Os 18804

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						15 10	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			4 x	15 14	▲	14		
Včelná			5 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z			3 ⁵ x	24	▲	24		
Kamenný Újezd u Č.B.			3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵		
Chlumec u Č.B. z			4 x	32 ⁵	▲	32 ⁵		
Holkov			4	36 ⁵	2 ⁵	39		
Velešín město z			2 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵		
Velešín			3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵		
Výheň z			5 ⁵ x	51	▲	51		
Kaplice			3	54	1	55		
Omlenice			6	16 01	1 ⁵	16 02 ⁵		
Bujanov z			3 ⁵ x	06	▲	06		
Pšenice z			4 x	10	▲	10		
Rybník			5	15	12	27	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43		18861
Herbertov z			2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵		
Těchoraz z			3 ⁵ x	49	▲	49		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	52	1 ⁵	53 ⁵		
Čertova Stěna z			5 x	58 ⁵	▲	58 ⁵		
Loučovice	☎	1	7 ⁵	17 06				

Os 18805

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice	☎	1				11 12	60/100	
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	11 18⁵	▲	18⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	23	3⁵	26⁵		18856
Těchoraz z.....			2⁵ x	29	▲	29		
Herbertov z.....			3⁵ x	32⁵	▲	32⁵		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	35	0⁵	35⁵		
Rybník			10⁵	46	4	50	80/64	
Pšenice z.....			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Bujanov z.....			3⁵ x	58	▲	58		
Omlenice.....			3	12 01	0⁵	12 01⁵		
Kaplice.....			6⁵	08	1	09		
Výheň z.....			2⁵ x	11⁵	▲	11⁵		
Velešín.....			5⁵	17	0⁵	17⁵		
Velešín město z.....			3⁵ x	21	▲	21		
Holkov.....			2⁵	23⁵	1⁵	25		
Chlumeč u Č.B. z.....			4 x	29	▲	29		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3⁵	32⁵	0⁵	33		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			4 x	37	▲	37		
Včelná.....			3	40	0⁵	40⁵		
Č.Buděj.již.zast. z.....			5⁵ x	46	▲	46		
Č.Budějovice os.n.	★		4	12 50				

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 18806

Motorová jednotka ř. 814.

Lok. ř. 210 Č.Budějovice os.n. - Vyšší Brod klášter. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						17 09	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			3 ⁵ x	17 12 ⁵	▲	12 ⁵		
Včelná			5 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			3 ⁵ x	22	▲	22		
Kamenný Újezd u Č.B.			3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26		
Chlumeč u Č.B. z.....			4 x	30	▲	30		
Holkov			4	34	1 ⁵	35 ⁵		
Velešín město z			2 ⁵ x	38	▲	38		
Velešín			3 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵		
Výheň z			5 ⁵ x	48	▲	48		
Kaplice			3	51	1	52		
Omlenice.....			6 ⁵	58 ⁵	2	18 00 ⁵		
Bujanov z			3 ⁵ x	18 04	▲	04		
Pšenice z.....			3 ⁵ x	07 ⁵	▲	07 ⁵		
Rybník			5 ⁵	13	13	26	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	12 ⁵	38 ⁵	5	43 ⁵		18863
Herbertov z			2 ⁵ x	46	▲	46		
Těchoraz z			3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2	3	52 ⁵	1 ⁵	54		19033
Čertova Stěna z			5 x	59	▲	59		
Loučovice.....		1	7 ⁵	19 06 ⁵	1	19 07 ⁵		
Loučovice zast. z.....			3 x	10 ⁵	▲	10 ⁵		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3 ⁵	19 14				

19033 jede 25.VIII.

Os 18807

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice	☎	1				15 12	60/100	
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	15 18⁵	▲	18⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	23	3⁵	26⁵		18860
Těchoraz z.....			2⁵ x	29	▲	29		
Herbertov z.....			3⁵ x	32⁵	▲	32⁵		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	35	0⁵	35⁵		
Rybník			10⁵	46	4	50	80/64	
Pšenice z.....			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Bujanov z.....			3⁵ x	58	▲	58		
Omlenice.....			3	16 01	1⁵	16 02⁵		
Kaplice.....			6⁵	09	1	10		
Výheň z.....			2⁵ x	12⁵	▲	12⁵		
Velešín.....			5⁵	18	0⁵	18⁵		
Velešín město z.....			3⁵ x	22	▲	22		
Holkov.....			2⁵	24⁵	1	25⁵		
Chlumeč u Č.B. z.....			4 x	29⁵	▲	29⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3⁵	33	0⁵	33⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			4 x	37⁵	▲	37⁵		
Včelná.....			3	40⁵	0⁵	41		
Č.Buděj.již.zast. z.....			5 x	46	▲	46		
Č.Budějovice os.n.	★		4	16 50				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18809

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice	☎	1				17 12	60/100	
Čertova Stěna z			6⁵x	17 18⁵	▲	18⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	23	2⁵	25⁵		18862
Těchoraz z			2⁵x	28	▲	28		
Herbertov z			3⁵x	31⁵	▲	31⁵		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	34	0⁵	34⁵		
Rybník			10⁵	45	3	48	80/64	
Pšenice z			4⁵x	52⁵	▲	52⁵		
Bujanov z			3⁵x	56	▲	56		
Omlenice			2⁵	58⁵	1⁵	18 00		
Kaplice			6	18 06	0⁵	06⁵		
Výheň z			2⁵x	09	▲	09		
Velešín			5⁵	14⁵	0⁵	15		
Velešín město z			3⁵x	18⁵	▲	18⁵		
Holkov			2⁵	21	2	23		
Chlumeck u Č.B. z			3⁵x	26⁵	▲	26⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.			3⁵	30	0⁵	30⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z			4 x	34⁵	▲	34⁵		
Včelná			3	37⁵	0⁵	38		
Č.Buděj.již.zast. z			5 x	43	▲	43		
Č.Budějovice os.n.	★		4	18 47				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18852

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						7 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	7 15	0⁵	15⁵		
Herbertov z			2⁵	18	▲	18		
Těchoraz z			3⁵	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1⁵	26		
Čertova Stěna z			4⁵	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z			3⁵	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	7 45				

Os 18853

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				8 14	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	8 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		19000
Čertova Stěna z.....			6⁵	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z.....			3	36	▲	36		
Herbertov z.....			4	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	8 54				

19000 jede **25., 26.VIII.**

Os 18854

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						9 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	9 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		19001
Čertova Stěna z.....			4⁵	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	9 45				

19001 jede **25., 26.VIII.**

Os 18855

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				10 14	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	10 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z.....			6⁵	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1*	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		19005
Těchoraz z.....			3	36	▲	36		
Herbertov z.....			4	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		18800
Rybník			11	10 54				

★ **25., 26.VIII.** odjezdová kolej č. 219005 jede **25., 26.VIII.**

Os 18856

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						11 04	60/85	19009,18805
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	11 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z			2⁵	18	▲	18		
Těchoraz z			3⁵	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z			4⁵	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z			3⁵	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	11 45				

19009 jede **25., 26.VIII.**

Os 18857

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				12 14	55/85	19011
Loučovice zast. z			3	12 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z			6⁵	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1*	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z			3	36	▲	36		
Herbertov z			4	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	12 54				

★ **25., 26.VIII.** odjezdová kolej č. 219011 jede **25., 26.VIII.**

Os 18858

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						13 04	60/85	19015,19017
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	13 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z			2⁵	18	▲	18		
Těchoraz z			3⁵	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z			4⁵	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z			3⁵	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	13 45				

19015 jede **25., 26.VIII.**19017 jede **25., 26.VIII.**

Os 18859

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				14 14	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	14 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		18900
Čertova Stěna z.....			6⁵	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1*	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z.....			3	36	▲	36		
Herbertov z.....			4	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		18802
Rybník			11	14 54				

★ 25., 26.VIII. odjezdová kolej č. 2

18900 jede 24.VIII.

Os 18860

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						15 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	15 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	15 24⁵				18807,19023,18901,

19023 jede 25., 26.VIII.

18901 jede 24.VIII.

Os 18861

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				16 14	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	16 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		18904
Čertova Stěna z.....			6⁵	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1*	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		19025
Těchoraz z.....			3	36	▲	36		
Herbertov z.....			4	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		18804
Rybník			11	16 54				

★ 25., 26.VIII. odjezdová kolej č. 2

18904 jede 24.VIII.

19025 jede 25., 26.VIII.

18804 jede 24.VIII.

Os 18862

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						17 03	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	17 14	0 ⁵	14⁵		
Herbertov z			2 ⁵	17	▲	17		
Těchoraz z			3 ⁵	20⁵	▲	20⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	17 23⁵				18809,19029

18809 jede **24.VIII.**19029 jede **25.VIII.**

Os 18863

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				18 14	55/85	
Loučovice zast. z			3	18 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2 ⁵	19⁵	1	20⁵		18908
Čertova Stěna z			6 ⁵	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1*	4 ⁵	31⁵	1 ⁵	33		19031
Těchoraz z			3	36	▲	36		
Herbertov z			4	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2 ⁵	42⁵	0 ⁵	43		18806
Rybník			11	18 54				

★ **25.VIII.** odjezdová kolej č. 218908 jede **24.VIII.**19031 jede **25.VIII.**

Os 18864 §

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						19 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	19 15	0 ⁵	15⁵		18921
Herbertov z			2 ⁵	18	▲	18		
Těchoraz z			3 ⁵	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	13 ⁵	38		18907,19035,3883
Čertova Stěna z			4 ⁵	42⁵	▲	42⁵		
Loučovice		1	7	49⁵	1	50⁵		
Loučovice zast. z			3 ⁵	54	▲	54		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	19 57				

§ jede-li rušící vlak 18921, čeká vlak 18864 v Rožmberku nad Vltavou

18921 jede **25.VIII.**18907 jede **24.VIII.**19035 jede **25.VIII.**3883 jede **26.VIII.**

Os 18865

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				20 23	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	20 26	▲	26		
Loučovice	☎	2	3	29	1	30		
Čertova Stěna z.....			6⁵	36⁵	▲	36⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	41	1 ⁵	42⁵		
Těchoraz z.....			3	45⁵	▲	45⁵		
Herbertov z.....			3⁵	49	▲	49		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	51⁵	0 ⁵	52		
Rybník			11	21 03				

Os 18866

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						21 36	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	21 47	0 ⁵	47⁵		
Herbertov z.....			2⁵	50	▲	50		
Těchoraz z.....			3⁵	53⁵	▲	53⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3⁵	21 57				

Os 18870

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						4 37	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	4 48	0 ⁵	48⁵		
Herbertov z.....			2⁵	51	▲	51		
Těchoraz z.....			3⁵	54⁵	▲	54⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	57⁵	1	58⁵		
Čertova Stěna z.....			4⁵	5 03	▲	5 03		
Loučovice		1	7⁵	10⁵	0 ⁵	11		
Loučovice zast. z.....			3	14	▲	14		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	5 17				

Os 18871

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice	☎	1				3 53	55/85	
Čertova Stěna z			6⁵	3 59⁵	▲	59⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	4 04	1	4 05		
Těchoraz z			3	08	▲	08		
Herbertov z			4	12	▲	12		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	14⁵	0 ⁵	15		
Rybník			11	4 26				

Sv 18890

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				3 28	60/46	
Loučovice	☎	1	12	3 40				

Os 18900

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				14 04	60/46	
Čertova Stěna z			4⁵	14 08⁵	1 ⁵	10		
Loučovice	☎	1	7	17	4 ⁵	21⁵		18859
Loučovice zast. z			3	24⁵	1	25⁵		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3⁵	14 29				

Os 18901

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				15 34	55/85	
Loučovice zast. z			3	15 37	1	38		
Loučovice	☎	2	3	41	1	42		18902
Čertova Stěna z			6⁵	48⁵	1	49⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	15 54				18860

Os 18902

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				15 26	60/46	18901
Čertova Stěna z.....			4⁵	15 30⁵	1⁵	32		
Loučovice	☎	1	7	39	4	43		
Loučovice zast. z.....			3	46	1	47		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	15 50				

Os 18904

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				16 04	60/46	18861
Čertova Stěna z.....			4⁵	16 08⁵	2	10⁵		
Loučovice	☎	1	7	17⁵	4	21⁵		
Loučovice zast. z.....			3	24⁵	1	25⁵		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3⁵	16 29				

Os 18905

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				17 34	55/85	18906
Loučovice zast. z.....			3	17 37	1	38		
Loučovice	☎	2	3	41	1	42		
Čertova Stěna z.....			6⁵	48⁵	1	49⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	54	1	55		
Těchoraz z.....			3	58	0⁵	58⁵		
Herbertov z.....			3⁵	18 02	1	18 03		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	05⁵	0⁵	06		
Rybník			11	17	11	28	80/64	
Omlenice			10 +	38	4⁵	42⁵		
Kaplice			6⁵			49		
Velešín.....			6⁵			55⁵		
Holkov			4⁵			19 00		
Kamenný Újezd u Č.B.....			5⁵			05⁵		
Včelná.....			4⁵			10		
Č.Budějovice os.n.	★		7	19 17				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18906

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				17 26	60/46	18905
Čertova Stěna z			4 ⁵	17 30 ⁵	1 ⁵	32		
Loučovice	☎	1	7	39	4	43		
Loučovice zast. z			3	46	1	47		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	17 50				

Os 18907

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				19 02	55/85	18910
Loučovice zast. z			3	19 05	1	06		
Loučovice	☎	2	3	09	1	10		
Čertova Stěna z			6 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4 ⁵	19 22				

Os 18908

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				18 04	60/46	18863
Čertova Stěna z			4 ⁵	18 08 ⁵	2	10 ⁵		
Loučovice	☎	1	7	17 ⁵	4	21 ⁵		
Loučovice zast. z			3	24 ⁵	1	25 ⁵		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3 ⁵	18 29				

Os 18910

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				18 54	60/46	18907
Čertova Stěna z			4 ⁵	18 58 ⁵	2	19 00 ⁵		
Loučovice	☎	1	7	19 07 ⁵	4	11 ⁵		
Loučovice zast. z			3	14 ⁵	1	15 ⁵		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3 ⁵	19 19				

Rušící Os 18921 §

Zaveďte 25.VIII.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				19 06	60/55	
Těchoraz z.....			3	19 09	1	10		
Herbertov z.....			3⁵	13⁵	1	14⁵		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	17	0 ⁵	17⁵		18864
Rybník			11⁵	19 29				

§ jede-li rušící vlak 18921, čeká vlak 18864 v Rožmberku nad Vltavou

Os 19000

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						7 41	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	7 52	1	53		
Herbertov z.....			2⁵	55⁵	1	56⁵		
Těchoraz z.....			3⁵	8 00	1	8 01		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2	3	04	1	05		
Čertova Stěna z.....			4⁵	09⁵	1	10⁵		
Loučovice.....	☎	1	7	17⁵	4 ⁵	22		18853
Loučovice zast. z.....			3⁵	25⁵	1	26⁵		
Lipno nad Vltavou	☎	1	2⁵	8 29				

Os 19001

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				9 00	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	9 03	1	04		
Loučovice.....	☎	2	3	07	1	08		19002
Čertova Stěna z.....			6⁵	14⁵	1	15⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	9 20				18854

Os 19002

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				8 51	60/46	19001
Čertova Stěna z			4⁵	8 55⁵	2	57⁵		
Loučovice	☎	1	7	9 04⁵	4 ⁵	9 09		
Loučovice zast. z			3	12	1	13		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	9 16				

Os 19003

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				9 36	55/85	19004
Loučovice zast. z			3	9 39	1	40		
Loučovice	☎	2	3	43	1	44		
Čertova Stěna z			6⁵	50⁵	1	51⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	9 56				

Os 19004

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				9 27	60/46	19003
Čertova Stěna z			4⁵	9 31⁵	2	33⁵		
Loučovice	☎	1	7	40⁵	4 ⁵	45		
Loučovice zast. z			3	48	1	49		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	9 52				

Os 19005

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				10 10	55/85	19006
Loučovice zast. z			3	10 13	1	14		
Loučovice	☎	2	3	17	1	18		
Čertova Stěna z			6⁵	24⁵	1	25⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	10 30				

Os 19006

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				10 01	60/46	
Čertova Stěna z.....			4⁵	10 05⁵	2	07⁵		
Loučovice	☎	1*	7	14⁵	4 ⁵	19		19005
Loučovice zast. z.....			3	22	1	23		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	10 26				

* 26.VIII. uvolní kolej pro vlak 19008 přestavením na kolej č. 2

Os 19007

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				10 46	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	10 49	1	50		
Loučovice	☎	2	3	53	1	54		19008
Čertova Stěna z.....			6⁵	11 00⁵	1	11 01⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	11 06				18800

Os 19008

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				10 37	60/46	
Čertova Stěna z.....			4⁵	10 41⁵	2	43⁵		
Loučovice	☎	1	7	50⁵	4 ⁵	55		19007
Loučovice zast. z.....			3	58	1	59		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	11 02				

Os 19009

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				11 20	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	11 23	1	24		
Loučovice	☎	2	3	27	1	28		19010
Čertova Stěna z.....			6⁵	34⁵	1	35⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎*	1	4⁵	11 40				18856

* Do Vyššího Brodu kláštera vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 18805 podle rozhledových poměrů.

Os 19010

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				11 11	60/46	19009
Čertova Stěna z			4⁵	11 15⁵	2	17⁵		
Loučovice	☎	1*	7	24⁵	4 ⁵	29		
Loučovice zast. z			3	32	1	33		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	11 36				

* 26.VIII. uvolní kolej pro vlak 19012 přestavením na kolej č. 2

Os 19011

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				11 56	55/85	19012
Loučovice zast. z			3	11 59	1	12 00		
Loučovice	☎	2	3	12 03	1	04		
Čertova Stěna z			6⁵	10⁵	1	11⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	12 16				

Os 19012

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				11 47	60/46	19011
Čertova Stěna z			4⁵	11 51⁵	2	53⁵		
Loučovice	☎	1	7	12 00⁵	4 ⁵	12 05		
Loučovice zast. z			3	08	1	09		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	12 12				

Os 19013

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				12 30	55/85	19014
Loučovice zast. z			3	12 33	1	34		
Loučovice	☎	2	3	37	1	38		
Čertova Stěna z			6⁵	44⁵	1	45⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	12 50				

Os 19014

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				12 21	60/46	19013
Čertova Stěna z.....			4 ⁵	12 25 ⁵	2	27 ⁵		
Loučovice	☎	1	7	34 ⁵	4 ⁵	39		
Loučovice zast. z.....			3	42	1	43		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	12 46				

Os 19015

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				13 06	55/85	19016
Loučovice zast. z.....			3	13 09	1	10		
Loučovice	☎	2	3	13	1	14		
Čertova Stěna z.....			6 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4 ⁵	13 26				

Os 19016

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				12 57	60/46	19015
Čertova Stěna z.....			4 ⁵	13 01 ⁵	2	13 03 ⁵		
Loučovice	☎	1	7	10 ⁵	4 ⁵	15		
Loučovice zast. z.....			3	18	1	19		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	13 22				

Os 19017

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				13 40	55/85	19018
Loučovice zast. z.....			3	13 43	1	44		
Loučovice	☎	2	3	47	1	48		
Čertova Stěna z.....			6 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4 ⁵	14 00				

Os 19018

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				13 31	60/46	19017
Čertova Stěna z			4 ⁵	13 35 ⁵	2	37 ⁵		
Loučovice	☎	1	7	44 ⁵	4 ⁵	49		
Loučovice zast. z			3	52	1	53		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	13 56				

Os 19019

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				14 16	55/85	19020
Loučovice zast. z			3	14 19	1	20		
Loučovice	☎	2	3	23	1	24		
Čertova Stěna z			6 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4 ⁵	14 36				

Os 19020

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				14 07	60/46	19019
Čertova Stěna z			4 ⁵	14 11 ⁵	2	13 ⁵		
Loučovice	☎	1	7	20 ⁵	4 ⁵	25		
Loučovice zast. z			3	28	1	29		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	14 32				

Os 19021

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				14 50	55/85	19022
Loučovice zast. z			3	14 53	1	54		
Loučovice	☎	2	3	57	1	58		
Čertova Stěna z			6 ⁵	15 04 ⁵	1	15 05 ⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4 ⁵	15 10				

Os 19022

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				14 41	60/46	
Čertova Stěna z.....			4⁵	14 45⁵	2	47⁵		
Loučovice	☎	1	7	54⁵	4 ⁵	59		19021
Loučovice zast. z.....			3	15 02	1	15 03		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	15 06				

Os 19023

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				15 26	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	15 29	1	30		
Loučovice	☎	2	3	33	1	34		19024
Čertova Stěna z.....			6⁵	40⁵	1	41⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎*	1	4⁵	46	4	50		18860
Těchoraz z.....			3	53	1	54		
Herbertov z.....			3⁵	57⁵	1	58⁵		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	16 01	1	16 02		
Rybník			11	13	6	19	80/64	
Omlenice			10			29		
Kaplice			6 +	35	3	38		
Velešín.....			7			45		
Holkov.....			4⁵			49⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.....			5⁵			55		
Včelná.....			4⁵			59⁵		
Č.Budějovice os.n.	☆		7⁵	17 07				

* Do Vyššího Brodu kláštera vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 18807 podle rozhledových poměrů.

* viz ustanovení tabulky 3

Os 19024

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				15 17	60/46	
Čertova Stěna z.....			4⁵	15 21⁵	2	23⁵		
Loučovice	☎	1*	7	30⁵	4 ⁵	35		19023
Loučovice zast. z.....			3	38	1	39		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	15 42				

* 25.VIII. uvolní kolej pro vlak 19026 přestavením na kolej č. 2

Os 19025

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				16 00	55/85	
Loučovice zast. z			3	16 03	1	04		
Loučovice	☎	2	3	07	1	08		19026
Čertova Stěna z			6⁵	14⁵	1	15⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	16 20				18861

19026 jede **25.VIII.**

Os 19026

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				15 51	60/46	
Čertova Stěna z			4⁵	15 55⁵	2	57⁵		
Loučovice	☎	1	7	16 04⁵	4 ⁵	16 09		19025
Loučovice zast. z			3	12	1	13		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	16 16				

Os 19027

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				16 36	55/85	
Loučovice zast. z			3	16 39	1	40		
Loučovice	☎	2	3	43	1	44		19028
Čertova Stěna z			6⁵	50⁵	1	51⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	16 56				

Os 19028

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				16 27	60/46	
Čertova Stěna z			4⁵	16 31⁵	2	33⁵		
Loučovice	☎	1	7	40⁵	4 ⁵	45		19027
Loučovice zast. z			3	48	1	49		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	16 52				

19027 jede **25.VIII.**

Os 19029

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				17 10	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	17 13	1	14		
Loučovice	☎	2	3	17	1	18		19030
Čertova Stěna z.....			6⁵	24⁵	1	25⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	17 30				18862

Os 19030

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				17 01	60/46	
Čertova Stěna z.....			4⁵	17 05⁵	2	07⁵		
Loučovice	☎	1	7	14⁵	4 ⁵	19		19029
Loučovice zast. z.....			3	22	1	23		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	17 26				

Os 19031

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				17 46	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	17 49	1	50		
Loučovice	☎	2	3	53	1	54		19032
Čertova Stěna z.....			6⁵	18 00⁵	1	18 01⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	18 06				18863

Os 19032

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				17 37	60/46	
Čertova Stěna z.....			4⁵	17 41⁵	2	43⁵		
Loučovice	☎	1	7	50⁵	4 ⁵	55		19031
Loučovice zast. z.....			3	58	1	59		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	18 02				

Os 19033

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				18 20	55/85	
Loučovice zast. z			3	18 23	1	24		
Loučovice	☎	2	3	27	1	28		19034
Čertova Stěna z			6⁵	34⁵	1	35⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	18 40				18806

Os 19034

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				18 11	60/46	
Čertova Stěna z			4⁵	18 15⁵	2	17⁵		
Loučovice	☎	1	7	24⁵	4 ⁵	29		19033
Loučovice zast. z			3	32	1	33		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	18 36				

Os 19035

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				19 06	55/85	
Loučovice zast. z			3	19 09	1	10		
Loučovice	☎	2	3	13	1	14		19036
Čertova Stěna z			6⁵	20⁵	1	21⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	19 26				18864

Os 19036

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	1				18 57	60/46	
Čertova Stěna z			4⁵	19 01⁵	2	19 03⁵		
Loučovice	☎	1	7	10⁵	4 ⁵	15		19035
Loučovice zast. z			3	18	1	19		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	19 22				

Os 19037

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				19 46	55/85	
Loučovice zast. z.....			3	19 49	1	50		
Loučovice	☎	2	3	53	1	54		19038
Čertova Stěna z.....			6⁵	20 00⁵	1	20 01⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1*	4⁵	20 06				

* uvolní kolej pro vlak 18865 přestavením na manipulační kolej

Os 19038

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				19 37	60/46	
Čertova Stěna z.....			4⁵	19 41⁵	2	43⁵		
Loučovice	☎	1	7	50⁵	4 ⁵	55		19037
Loučovice zast. z.....			3	58	1	59		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	20 02				

Mn 88910 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						3 13	35/45	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎		15	3 28	4	32		
Vyšší Brod klášter	☎		13	45	27	4 12	55/48	
Loučovice	☎		14	4 26	3	29		
Lipno nad Vltavou	☎		7	4 36				

Mn 88911 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎					1 30	30/48*	
Loučovice	☎		7	1 37	3	40		
Vyšší Brod klášter	☎		17	57	32	2 29	50/45	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎		12	2 41	4	45		
Rybník			14	2 59				

* z km 14,8 platí **45/44**