



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 130

pre trate:

Trenčín – Chynorany (130 A)

Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ (130 B)

Nemšová - Lednické Rovne (130 C)

Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá (130 D)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2016

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 21.10.2016
(č. 23968/2016/O450-001)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
1	13.2.2017	13.2.2017	
2	26.2.2017	26.2.2017	
3	3.4.2017	3.4.2017	
4	11.6.2017		

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby..	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technická hmotnosť a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ) -.....	16
8	Operatívne čísla.....	19
	Tabelárne cestovné poriadky	29

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:
- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
 - C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
 - E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = Výhybňa
- Hr** = Hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = Hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = Nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = Zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návesť "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návesťou hlavného návestidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návestidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návestidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdienia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdienia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdienia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1040	29	3851	37	13407	50	57725	58
1041	29	3852	37	13410	51	76820	63
1042	30	3853	37	13411	51	76821	63
1043	30	3880	38	13412	52	76920	58
				13413	52	76921	58
				13414	53	76922	58
3800	31	5400	38	13415	53	76923	59
3801	31	5401	39	13416	54	76950	59
3802	31	5402	40	13417	54	76951	59
3803	32	5403	41			76822	64
3804	32	5404	42			76823	64
3805	32	5405	43	48706	55	79010	59
3806	33	5406	44	48707	55	79011	60
3807	33	5407	45				
3810	33	5480	46				
3811	34			55000	55	86620	60
3812	34			55060	56	86621	60
3813	34	13400	47	55061	56	86630	61
3814	35	13401	47	55062	56	86631	61
3815	35	13402	48	55063	57	86670	62
3816	35	13403	48	55703	63	86671	62
3817	35	13404	49	57502	63		
3818	36						
3819	36	13405	49	57000	57		
3850	36	13406	50	57724	57		

T a b u l k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku – do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Trenčín – Chynorany

Trenčianska Turná	46,1	5407 – do 5,10hod.		★
Mníchova Lehota	36,0	5407 – do 5,10hod.		★
Bánovce nad Bebravou	16,6	5407 – do 5,10hod.		★
Rybany	10,5	5407 – do 5,00hod.		★

Trať: Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ

Horné Srnie	7,7	3819 – do 4,00hod.		★
-------------	-----	--------------------	--	---

★ Všetky hlavné návěstidlá sú platné a návestia návestí Stoj. Počas výluky dopravnej služby nesmú ísť v stanici a ani v medzistaničných úsekoch susediacich so stanicou žiadne vlaky a nesmie sa vykonávať žiadny posun.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu:**Trat': Nemšová - Lednické Rovne**

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Nemšová.

Trat': Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Trenčianska Teplá.

Trat': Trenčín - Chynorany

Tabuľka 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV.

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

TRAŤOVÝ ÚSEK A SMER	JAZD. ODPOR	TECHNICKÁ HMOTNOSŤ PRE HKV					POZNÁMKY
		720 721	735 742	751 752	753	770,771 773	
Chynorany - Trenčín							
Chynorany - Dolné Naštice nz	T		1400	1400		1600	
	S		1200	1300		1500	
Dolné Naštice nz - Svinná nz	T		950	1050		1100	
	S		900	1000		1000	
Svinná nz - Mníchova Lehota	T		530	550		650	
	S		500	500		600	
Mníchova Lehota - Trenčín	T		1800	1800		2100	
	S		1700	1700		1950	
Trenčín - Chynorany							
Trenčín - Trenčianska Turná	T		1500	1500		1600	
	S		1400	1400		1400	
Trenčianska Turná - - Mníchova Lehota	T		530	550		650	
	S		500	500		600	
Mníchova Lehota - - Bánovce nad Bebravou	T		1500	1500		1600	
	S		1400	1400		1400	
Bánovce nad Bebravou - km 15,2 (Dolné Naštice nz)	T		900	950		1000	
	S		850	900		950	
km 15,2 (Dolné Naštice nz) - Chynorany	T		1500	1500		1600	
	S		1400	1400		1400	
Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ							
Trenčianska Teplá - Nemšová	T		1600			2100	
	S		1400			1850	
Nemšová - Horné Srnie	T		1000			1100	
	S		950			1000	
Horné Srnie - - Vlársky průsmyk CZ	T		900			1050	
	S		900			1000	
Vlársky průsmyk CZ - - Trenčianska Teplá	T		1800			2200	
	S		1700			2000	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěst'ou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch,
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2,...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Nie sú určené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ)

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h
Trenčianska Teplá – Horné Srnie	96650	96652	96654	96656	
	96651	96653	96655	96657	
Trenčín – Chynorany	96680	96682	96684	96686	96688
	96681	96683	96685	96687	96689
Nemšová – Lednické Rovne	96670	96672	96674	96676	
	96671	96673	96675	96677	

Rušiaci Služ 96650 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				12 20	30/18
Nemšová	0	8	12 28	1	29	
Horné Srnie	0	9	12 38			

Rušiaci Služ 96651 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				13 30	30/16
Nemšová	0	9	13 39	1	40	
Trenčianska Teplá	0	8	13 48			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96652 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				14 30	40/18
Nemšová	0	6	14 36	1	37	
Horné Srnie	0	7	14 44			

Rušiaci Služ 96653 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 30	40/19
Nemšová	0	7	16 37	1	38	
Trenčianska Teplá	0	6	16 44			

Rušiaci Služ 96654 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 20	50/16
Nemšová	0	6	15 26	1	27	
Horné Srnie	0	6	15 33			

Rušiaci Služ 96655 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				17 10	50/24
Nemšová	0	6	17 16	1	17	
Trenčianska Teplá	0	6	17 23			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96656 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				18 20	60/24
Nemšová	0	5	18 25	1	26	
Horné Srnie.....	0	6	18 32			

Rušiaci Služ 96657 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				19 00	60/32
Nemšová	0	5	19 05	1	06	
Trenčianska Teplá	0	6	19 12			

Rušiaci Služ 96680 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				6 00	30/24
Trenčianska Turná	NS	13	6 13	1	14	
Mníchova Lehota	0	23 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		11	49 ⁵	1	50 ⁵	
Svinná nz		10 ⁵	7 01	1	7 02	
Ruskovce nz.....		9 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		6 ⁵	19	1	20	
Bánovce nad Bebravou	0	6	26	1	27	
Dolné Naštice nz		8	35	1	36	
Rybany	B	5			41	
Ostratice nz.....		6	47	1	48	
Chynorany	B	12	8 00			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96681 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				9 30	30/24
Ostratice nz		11	9 41	1	42	
Rybany	B	5⁵			47⁵	
Dolné Naštice nz		5⁵	53	1	54	
Bánovce nad Bebravou	0	9	10 03	1	10 04	
Horné Ozorovce nz.....		5	09	1	10	
Ruskovce nz.....		6⁵	16⁵	1	17⁵	
Svinná nz.....		10⁵	28	1	29	
Trenč. Jastrabie nz.....		9⁵	38⁵	1	39⁵	
Mníchova Lehota	0	11⁵	51	1	52	
Trenčianska Turná.....	NS	22⁵	11 14⁵	1	11 15⁵	
Trenčín	0	13⁵	11 29			

Rušiaci Služ 96682 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				7 45	40/26
Trenčianska Turná.....	NS	10	7 55	1	56	
Mníchova Lehota	0	19⁵	8 15⁵	1	8 16⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		9	25⁵	1	26⁵	
Svinná nz.....		8	34⁵	1	35⁵	
Ruskovce nz.....		7⁵	43	1	44	
Horné Ozorovce nz.....		5	49	1	50	
Bánovce nad Bebravou	0	4⁵	54⁵	1	55⁵	
Dolné Naštice nz		6⁵	9 02	1	9 03	
Rybany	B	4			07	
Ostratice nz		4⁵	11⁵	1	12⁵	
Chynorany	B	9⁵	9 22			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96683 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				12 00	40/27
Ostratice nz.....		8⁵	12 08⁵	1	09⁵	
Rybany.....	B	4			13⁵	
Dolné Naštice nz.....		4⁵	18	1	19	
Bánovce nad Bebravou.....	0	7	26	1	27	
Horné Ozorovce nz.....		4	31	1	32	
Ruskovce nz.....		5	37	1	38	
Svinná nz.....		8	46	1	47	
Trenč. Jastrabie nz.....		7⁵	54⁵	1	55⁵	
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	13 05	1	13 06	
Trenčianska Turná.....	NS	18	24	1	25	
Trenčín	0	11	13 36			

Rušiaci Služ 96684 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				10 00	50/31
Trenčianska Turná.....	NS	8⁵	10 08⁵	1	09⁵	
Mníchova Lehota.....	0	19	28⁵	1	29⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		7⁵	37	1	38	
Svinná nz.....		7	45	1	46	
Ruskovce nz.....		6⁵	52⁵	1	53⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4⁵	58	1	59	
Bánovce nad Bebravou.....	0	4	11 03	1	11 04	
Dolné Naštice nz.....		5⁵	09⁵	1	10⁵	
Rybany.....	B	3⁵			14	
Ostratice nz.....		4	18	1	19	
Chynorany	B	8	11 27			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96685 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				13 30	50/32
Ostratice nz.....		7	13 37	1	38	
Rybany.....	B	3⁵			41⁵	
Dolné Naštice nz.....		3⁵	45	1	46	
Bánovce nad Bebravou.....	0	6	52	1	53	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	56⁵	1	57⁵	
Ruskovce nz.....		4⁵	14 02	1	14 03	
Svinná nz.....		7	10	1	11	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	18	1	19	
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	28⁵	1	29⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	15⁵	45	1	46	
Trenčín	0	9	14 55			

Rušiaci Služ 96686 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				12 05	60/41
Trenčianska Turná.....	NS	8	12 13	1	14	
Mníchova Lehota.....	0	19	33	1	34	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	41	1	42	
Svinná nz.....		6	48	1	49	
Ruskovce nz.....		5⁵	54⁵	1	55⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	59⁵	1	13 00⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	3⁵	13 04	1	13 05	
Dolné Naštice nz.....		5	10	1	11	
Rybany.....	B	3⁵			14⁵	
Ostratice nz.....		3⁵	18	1	19	
Chynorany	B	7	13 26			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96687 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				15 30	60/42
Ostratice nz.....		6⁵	15 36⁵	1	37⁵	
Rybany.....	B	3⁵			41	
Dolné Naštice nz.....		3	44	1	45	
Bánovce nad Bebravou.....	0	5⁵	50⁵	1	51⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	55	1	56	
Ruskovce nz.....		4	16 00	1	16 01	
Svinná nz.....		6	07	1	08	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	15	1	16	
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	25⁵	1	26⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	14	40⁵	1	41⁵	
Trenčín	0	8⁵	16 50			

Rušiaci Služ 96688 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 59⁵	60/41
Trenčianska Turná.....	NS	8	14 07⁵	1	14 08⁵	
Mníchova Lehota.....	0	19	27⁵	1	28⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	35⁵	1	36⁵	70/53
Svinná nz.....		5⁵	42	1	43	80/61
Ruskovce nz.....		5	48	1	49	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	52⁵	1	53⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	3⁵	57	1	58	
Dolné Naštice nz.....		5	15 03	1	15 04	
Rybany.....	B	3			07	
Ostratice nz.....		3	10	1	11	
Chynorany	B	7	15 18			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96689 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				17 30	80/61
Ostratice nz.....		6	17 36	1	37	
Rybany.....	B	3⁵			40⁵	
Dolné Naštice nz.....		3	43⁵	1	44⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	5	49⁵	1	50⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	54	1	55	
Ruskovce nz.....		4	59	1	18 00	
Svinná nz.....		6	18 06	1	18 07	70/33
Trenč. Jastrabie nz.....		7	14	1	15	60/42
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	24⁵	1	25⁵	
Trenčianska Turná.....	NS~	14	39⁵	1	40⁵	
Trenčín	0	7⁵	18 48			

Rušiaci Služ 96670 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○.....	0					10 00	30/20	
Pruské.....			20⁵	10 20⁵	1	21⁵		
Lednické Rovne			18⁵	10 40				

Rušiaci Služ 96671 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						14 00	30/20	
Pruské.....			18	14 18	1	19		
Nemšová ○.....	0		21	14 40				

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96672 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					11 00	40/28	
Pruské.....			16	11 16	1	17		
Lednické Rovne			14	11 31				

Rušiaci Služ 96673 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						14 59	40/28	
Pruské.....			14	15 13	7	15 20		
Nemšová ○	0		17	15 37				

Rušiaci Služ 96674 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					12 00	50/41	
Pruské.....			15	12 15	1	16		
Lednické Rovne			12	12 28				

Rušiaci Služ 96675 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						16 00	50/41	
Pruské.....			13	16 13	1	14		
Nemšová ○	0		15	16 29				

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96676 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					12 59	60/61	
Pruské			14	13 13	1	13 14		
Lednické Rovne			12	13 26				

Rušiaci Služ 96677 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						17 00	60/61	
Pruské			11	17 11	1	12		
Nemšová ○	0		15	17 27				

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Úsek	
Trenčianska Teplá -- Trenčianske Teplice	90770 - 90771

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 90770 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ☉.....						6 00	30/22	
Trenčianske Teplice			40	6 40				

Rušiaci Služ 90771 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						4 00	30/22	
Trenčianska Teplá ÚRT ☉.....			40	4 40				

Tabuľka 8

Operatívne vlaky

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Úsek Horné Srnie – Vlársky průsmyk CZ		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku
Tranzit SK/CZ	18604	18604
Pre osobné vlaky	18605	18605
Tranzit SK/CZ Pre nákladné vlaky	47176,47180,47182,47184,47186, 47188,47190,47192,47194,47196,47198	47176
	47177,47181,47183,47185,47187, 47189,47191,47193,47195,47197,47199	47177

Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy len na pohraničných úsekoch po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

T a b u l k a 8 - pokračovanie

Rušiaci Os 18604 VT pp

HKV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				11 00	70/33
Horné Srnie št.hr.		7			07	
Vlárský průsmyk CZ		1⁵	11 08⁵			
Spolu ...		8⁵	+	0	= 08.5 min	

Rušiaci Os 18605 VT pp

HKV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					10 00	70/47
Horné Srnie št.hr.		1⁵			01⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	10 06			
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Rušiaci Pn 47176 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				4 20	70/33
Horné Srnie št.hr.		9			29	
Vlárský průsmyk CZ		3	4 32			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Rušiaci Pn 47177 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					5 00	70/47
Horné Srnie št.hr.		1⁵			01⁵	
Horné Srnie	0	7⁵	5 09			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rušiaci Ex 1040 ARVSK

ide do 1.IV. v ⑥, od 2.IV. ide denne

Nitra - Trenčianska Teplá - Vlársky průmysk CZ - Praha hl.n. CZ

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		8 14		8 15	70/33
Nemšová	0	5	8 20	1	21	
Horné Srnie	0	3 ⁵			24 ⁵	
Horné Srnie št.hr.....		6 ⁵			31	
Vlársky průmysk CZ		1			8 32	
Spolu ...		16	+	1	= 17 min	

Rušiaci Ex 1041 ARVSK

ide v ⑤ a ⑥ a 4., 5.VII., 27., 28.IX., 16.XI., nejde 29., 30.IX., 18.XI.

Praha hl.n. CZ - Vlársky průmysk CZ - Trenčianska Teplá - Nitra

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Vlársky průmysk CZ					13 18	70/47
Horné Srnie št.hr.....		0 ⁵			18 ⁵	
Horné Srnie	0	6			24 ⁵	
Nemšová	0	4	13 28 ⁵	1	29 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	13 34 ⁵	1	13 35 ⁵	
Spolu ...		15 ⁵	+	1	= 16.5 min	

Rušiaci Ex 1042 ARVSK

ide od 8.IV. v ⑥, ⑦ a 14., 17.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 17.XI., nejde 15., 16., 30.IV., 7.V., 30.IX., 18.XI.

Nitra - Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ - Praha hl.n. CZ

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		14 22		14 23	70/33
Nemšová	0	5	14 28	1	29	
Horné Srnie	0	3⁵			32⁵	
Horné Srnie št.hr.....		6⁵			39	
Vlársky průsmyk CZ		1			14 40	
Spolu ...		16	+	1	= 17 min	

Rušiaci Ex 1043 ARVSK

ide do 31.III. v ⑤, od 1.IV. ide denne

Praha hl.n. CZ - Vlársky průsmyk CZ - Trenčianska Teplá - Nitra

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Vlársky průsmyk CZ					19 18	70/47
Horné Srnie št.hr.....		0⁵			18⁵	
Horné Srnie	0	6			24⁵	
Nemšová	0	4	19 28⁵	1	29⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	19 34⁵	1	19 35⁵	
Spolu ...		15⁵	+	1	= 16.5 min	

Os 3800 ZSSK

ide v \times

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				4 47	70/33
Nemšová	0	5	4 52	0 ⁵	52 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	4 57			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3801 ZSSK

ide v \times

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				5 01	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	5 05 ⁵	0 ⁵	06	
Trenčianska Teplá	0	5	5 11			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3802 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				5 34	70/33
Nemšová	0	5	5 39	0 ⁵	39 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	5 44			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3803 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				6 01	70/44
Nemšová.....	0	4⁵	6 05⁵	0 ⁵	06	
Trenčianska Teplá.....	0	5	6 11			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3804 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				6 47	70/33
Nemšová.....	0	5	6 52	0 ⁵	52⁵	
Horné Srnie.....	0	4⁵	6 57			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3805 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				7 01	70/44
Nemšová.....	0	4⁵	7 05⁵	0 ⁵	06	
Trenčianska Teplá.....	0	5	7 11			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3806 ZSSK

ide v 

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				7 37	70/33
Nemšová	0	5	7 42	0 ⁵	42 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	7 47			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3807 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				8 01	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	8 05 ⁵	0 ⁵	06	
Trenčianska Teplá	0	5	8 11			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3810 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				11 47	70/33
Nemšová	0	5	11 52	0 ⁵	52 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	11 57			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3811 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				12 01	70/44
Nemšová.....	0	4⁵	12 05⁵	0 ⁵	06	
Trenčianska Teplá.....	0	5	12 11			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3812 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				13 47	70/33
Nemšová.....	0	5	13 52	0 ⁵	52⁵	
Horné Srnie.....	0	4⁵	13 57			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3813 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				14 06	70/44
Nemšová.....	0	4⁵	14 10⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá.....	0	5	14 16			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3814 ZSSKide v 

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				14 47	70/33
Nemšová	0	5	14 52	0 ⁵	52⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	14 57			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3815 ZSSKide v 

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				15 06	70/44
Nemšová	0	4⁵	15 10⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá	0	5	15 16			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3816 ZSSK

ide v ⑤ a 13.IV., 27.IX., 16.XI., nejde 30.XII., 14.IV., 7.VII. - 1.IX., 29.IX., 17. XI.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				17 47	70/33
Nemšová	0	5	17 52	0 ⁵	52⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	17 57			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3817 ZSSK §

ide v ⑦ a 17.IV., 1., 8.V., nejde 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 2.VII. - 27.VIII.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 15⁵	70/44
Nemšová	0	4⁵	16 20	0 ⁵	20⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	16 25⁵			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3851, nesmie ísť vlak 3817

Os 3818 ZSSK

Trenčín - Trenčianska Teplá - Horné Srnie

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		18 42		18 47	70/33
Nemšová	0	4 ⁵	18 51 ⁵	0 ⁵	52	
Horné Srnie	0	4 ⁵	18 56 ⁵			
Spolu ...		9	+	0 ⁵	= 09.5 min	

Os 3819 ZSSK

HKV r.811.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				20 06	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	20 10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá	0	5	20 16			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3850 ZSSK

Horné Srnie - Vlársky průsmyk CZ: ide v ⑤ a 13.IV., 27.IX., 16.XI., nejde 30.XII., 14.IV., 7.VII. - 1.IX., 29.IX., 17. XI.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 47	70/33
Nemšová	0	5	15 52	0 ⁵	52 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Horné Srnie št.hr.....		5			16 02 ⁵	
Vlársky průsmyk CZ		2	16 04 ⁵			
Spolu ...		16 ⁵	+	1	= 17.5 min	

Rušiaci Os 3851 ZSSK

ide v ⑤ a 13.IV., 27.IX., 16.XI., nejde 30.XII., 14.IV., 7.VII. - 1.IX., 29.IX., 17. XI.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					16 09	70/47
Horné Srnie št.hr.		1⁵			10⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	16 15	0 ⁵	15⁵	
Nemšová	0	4⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	16 25⁵			
Spolu ...		15⁵	+	1	= 16.5 min	

Os 3852 ZSSK

ide v ⑦ a 17.IV., 1., 8.V., nejde 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 2.VII. - 27.VIII.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				17 37	70/33
Nemšová	0	5	17 42	0 ⁵	42⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Horné Srnie št.hr.		4⁵			52	
Vlárský průsmyk CZ		1⁵	17 53⁵			
Spolu ...		15⁵	+	1	= 16.5 min	

Os 3853 ZSSK

Vlárský průsmyk CZ - Horné Srnie: ide v ⑦ a 17.IV., 1., 8.V., nejde 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 2.VII. - 27.VIII.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					17 59	70/47
Horné Srnie št.hr.		1⁵			18 00⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	18 05	1	06	
Nemšová	0	4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá	0	5	18 16			
Spolu ...		15⁵	+	1⁵	= 17 min	

Os 3880 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				7 47	70/33
Nemšová	0	5	7 52	0 ⁵	52⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	7 57			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 5400 ZSSK §

ide v ✕

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

Príprahové HKV

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				5 27	60/41
Trenčín predmestie z.....		3⁵	5 30⁵	▲	30⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	35	1	36	
Soblahov z		5	41	▲	41	70/53
Mníchova Lehota	0	10	51	11 ⁵	6 02⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		7⁵	6 10	▲	6 10	
Svinná nz		5	15	1	16	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	20⁵	▲	20⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	24⁵	0 ⁵	25	
Bánovce nad Bebravou	0	3	28	14 ⁵	42⁵	70/53
Dolné Naštice nz		4⁵	47	▲	47	
Rybany	B	3	50	0 ⁵	50⁵	
Ostratice nz.....		3	53⁵	▲	53⁵	70/53
Chynorany	BO	6	6 59⁵	5	7 04⁵	
Spolu ...		63⁵	+	29	= 1 h 32.5 min	

§ = Ak ide rušiči vlak 5480 nesmie ísť vlak 5400.

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5401 ZSSK

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				5 10	80/61
Ostratice nz		5 ⁵	5 15 ⁵	▲	15 ⁵	
Rybany	B	3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Dolné Naštice nz		3 ⁵	23	▲	23	
Bánovce nad Bebravou	0	4 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Horné Ozorovce nz		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Ruskovce nz		4	36	▲	36	
Svinná nz		5	41	0 ⁵	41 ⁵	70/33
Trenč. Jastrabie nz		5 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	7 ⁵	55	1	56	
Soblahov z		9	6 05	▲	6 05	
Trenčianska Turná	NS	4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Trenčín predmestie z		4 ⁵	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Trenčín	00	4 ⁵	6 19			
Spolu ...		64 ⁵	+	4 ⁵	= 1 h 09 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5402 ZSSKTrenčianska Teplá - **Trenčín** - Chynorany - Topoľčany

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⚡		13 36		13 45	60/41
Trenčín predmestie z		3 ⁵	13 48 ⁵	▲	48 ⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	4 ⁵	53	1	54	
Soblahov z.....		5	59	▲	59	
Mníchova Lehota	0	10	14 09	1	14 10	
Trenč. Jastrabie nz		7 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	70/53
Svinná nz.....		5	22 ⁵	1	23 ⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4 ⁵	28	▲	28	
Horné Ozorovce nz.....		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	3	35 ⁵	1	36 ⁵	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	41	▲	41	
Rybany	B	3	44	1	45	
Ostratice nz		3	48	▲	48	
Chynorany	BO	6	14 54	1	14 55	
Spolu ...		63 ⁵	+	5 ⁵	= 1 h 09 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5403 ZSSK

Privesené postrkové HKV

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				7 10	80/61
Ostratice nz		5⁵	7 15⁵	▲	15⁵	
Rybany	B	3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Naštice nz		3⁵	23	▲	23	
Bánovce nad Bebravou	0	4⁵	27⁵	1	28⁵	
Horné Ozorovce nz		3	31⁵	0 ⁵	32	
Ruskovce nz		4	36	▲	36	
Svinná nz		5	41	0 ⁵	41⁵	70/33
Trenč. Jastrabie nz		5⁵	47	0 ⁵	47⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	7⁵	55	1	56	
Soblahov z		9	8 05	▲	8 05	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Trenčín predmestie z		4⁵	14⁵	▲	14⁵	
Trenčín	00	4⁵	8 19			
Spolu ...		64⁵	+	4⁵	= 1 h 09 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj


Os 5404 ZSSK

ide v 

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín					14 38	60/41
Trenčín predmestie z.....		3⁵	14 41⁵	▲	41⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	46	1	47	
Soblahov z		5	52	▲	52	
Mníchova Lehota	0	10	15 02	1	15 03	
Trenč. Jastrabie nz.....		7⁵	10⁵	▲	10⁵	70/53
Svinná nz		5	15⁵	1	16⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	21	▲	21	
Horné Ozorovce nz.....		4	25	0 ⁵	25⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3	28⁵	7 ⁵	36	
Dolné Naštice nz		4⁵	40⁵	▲	40⁵	
Rybany	B	3	43⁵	1	44⁵	
Ostratice nz.....		3	47⁵	▲	47⁵	
Chynorany	BO	6	15 53⁵	3	15 56⁵	
Spolu ...		63⁵	+	12	= 1 h 15.5 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5405 ZSSK

ide v ☒

Topoľčany - Chynorany - Trenčín

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		15 08		15 12 ⁵	80/61
Ostratice nz		5 ⁵	15 18	▲	18	
Rybany	B	3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Dolné Naštice nz		3 ⁵	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3	33 ⁵	0 ⁵	34	
Ruskovce nz.....		4	38	▲	38	
Svinná nz.....		5	43	0 ⁵	43 ⁵	70/33
Trenč. Jastrabie nz.....		5 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	7 ⁵	57	8	16 05	
Soblahov z.....		9	16 14	▲	16 14	
Trenčianska Turná.....	NS	4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Trenčín predmestie z.....		4 ⁵	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Trenčín	00	4 ⁵	16 28			
Spolu ...		64 ⁵	+	11	= 1 h 15.5 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5406 ZSSK

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0⇄				15 37	60/41
Trenčín predmestie z.....		3⁵	15 40⁵	▲	40⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Soblahov z		5	50⁵	▲	50⁵	
Mníchova Lehota	0	10	16 00⁵	0 ⁵	16 01	
Trenč. Jastrabie nz.....		7⁵	08⁵	▲	08⁵	70/53
Svinná nz		5	13⁵	0 ⁵	14	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	18⁵	▲	18⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	22⁵	0 ⁵	23	
Bánovce nad Bebravou	0	3	26	0 ⁵	26⁵	
Dolné Naštice nz		4⁵	31	▲	31	
Rybany	B	3	34	0 ⁵	34⁵	
Ostratice nz.....		3	37⁵	▲	37⁵	
Chynorany	B	6	16 43⁵			
Spolu ...		63⁵	+	3	= 1 h 06.5 min	

Os 5407 ZSSK

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				17 10	80/61
Ostratice nz.....		5⁵	17 15⁵	▲	15⁵	
Rybany.....	B	3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Naštice nz.....		3⁵	23	▲	23	
Bánovce nad Bebravou.....	0	4⁵	27⁵	1	28⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3	31⁵	0 ⁵	32	
Ruskovce nz.....		4	36	▲	36	
Svinná nz.....		5	41	0 ⁵	41⁵	70/33
Trenč. Jastrabie nz.....		5⁵	47	▲	47⁵	60/42
Mníchova Lehota.....	0	7⁵	55	1	56	
Soblahov z.....		9	18 05	▲	18 05	
Trenčianska Turná.....	NS	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Trenčín predmestie z.....		4⁵	14⁵	▲	14⁵	
Trenčín	00	4⁵	18 19			
Spolu ...		64⁵	+	4⁵	= 1 h 09 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5480 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Trenčín	0⇄					5 27	60/41
Trenčín predmestie z.....		3⁵	5 30⁵	▲		30⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	35	1		36	
Soblahov z		5	41	▲		41	
Mníchova Lehota.....	0	10	51	11 ⁵		6 02⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		7⁵	6 10	▲		6 10	70/53
Svinná nz		5	15	1		16	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	20⁵	▲		20⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	24⁵	0 ⁵		25	
Bánovce nad Bebravou	0	3	28	10		38	
Dolné Naštice nz		4⁵	42⁵	▲		42⁵	
Rybany.....	B	3	45⁵	0 ⁵		46	
Ostratice nz.....		3	49	▲		49	
Chynorany	B	6	6 55				
Spolu ...		63⁵	+	24⁵	= 1 h 28 min		

Os 13400 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						10 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	10 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z.....			4	06	▲	06		
Kaňová z.....			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z.....			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	10 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13401 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						11 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z.....			3	11 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z.....			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z.....			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	11 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13402 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						14 00	30/22	
Tr. Teplá obec z			2	14 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	14 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13403 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						15 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	15 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	15 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13404 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						16 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	16 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z.....			4	06	▲	06		
Kaňová z.....			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z.....			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	16 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13405 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						17 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z.....			3	17 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z.....			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z.....			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	17 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13406 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						18 00	30/22	
Tr. Teplá obec z			2	18 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	18 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13407 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						19 40	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	19 43	▲	43		
Tr. Teplice sídlisko			3	46	▲	46		
Kaňová z			3	49	▲	49		
Tr. Teplá zastávka z			3	52	▲	52		
Tr. Teplá obec z			4	56	▲	56		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	19 58				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13410 TREZ

ide v ⑥, ⑦ od 17.VI. do 3.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						10 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	10 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	10 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13411 TREZ

ide v ⑥, ⑦ od 17.VI. do 3.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						11 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	11 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	11 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13412 TREZ

ide v ⑥, ⑦ od 17.VI. do 3.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						14 00	30/22	
Tr. Teplá obec z			2	14 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	14 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13413 TREZ

ide v ⑥, ⑦ od 17.VI. do 3.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						15 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	15 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	15 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13414 TREZ

ide v ⑥, ⑦ od 17.VI. do 3.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						16 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	16 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	16 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13415 TREZ

ide v ⑥, ⑦ od 17.VI. do 3.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						17 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	17 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	17 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13416 TREZ

ide v ⑥, ⑦ od 17.VI. do 3.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						18 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	18 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z.....			4	06	▲	06		
Kaňová z.....			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z.....			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	18 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13417 TREZ

ide v ⑥, ⑦ od 17.VI. do 3.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						19 30	30/22	
Tr. Teplice zast. z.....			3	19 33	▲	33		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	36	▲	36		
Kaňová z.....			3	39	▲	39		
Tr. Teplá zastávka z.....			3	42	▲	42		
Tr. Teplá obec z.....			4	46	▲	46		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	19 48				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Nex 48706 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Nemšová - Trenčianska Teplá - Jestřebí CZ

HKV r.742. Normatív hmotnosti: U 560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				17 27	70/38
Trenčianska Teplá	0	6	17 33	94	19 07	

Nex 48707 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Jestřebí CZ - Trenčianska Teplá - Nemšová

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		4 11		5 22	70/34
Nemšová	0	7	5 29			

Pn 55000 VT pp

Bytča - Trenčín - Chynorany - Bystričany

Trenčín - Trenčianska Turná HKV na službu pohotovú

Trenčianska Turná - Mníchova Lehota privesené postrkové HKV

Mníchova Lehota - Chynorany HKV na službu pohotovú

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Trenčín - Trenčianska Turná T 1450 ton

Trenčianska Turná - Mníchova Lehota T 1000 ton

Mníchova Lehota - Chynorany T 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		10 10		10 15	60/57
Trenčianska Turná.....	NS	8 ⁵			23 ⁵	
Mníchova Lehota	0	26			49 ⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	26 ⁵	11 16	64	12 20	70/59
Rybany	B	10			12 30	75/59
Chynorany	B	11	12 41	13	12 54	
Spolu ...		82	+	64	= 2 h 26 min	

Pn 55060 VT ppHKV r.742. Normatív
hmotnosti:Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400
ton

Nemšová - Lednické Rovne S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá	0					8 22	60/24	
Nemšová ○	0		9	8 31	30	9 01	50/33	
Pruské			16	9 17	10	9 27	45/34	
Lednické Rovne			17	9 44				
Spolu ...			42	+	40	= 1 h 22 min		

Pn 55061 VT ppHKV r.742. Normatív
hmotnosti:

Lednické Rovne - Nemšová S 800 ton

Nemšová - Trenčianska Teplá S 1700
ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						10 15	55/50	
Pruské			17	10 32	10	42	60/58	
Nemšová ○	0		17	59	17	11 16		
Trenčianska Teplá	0		8	11 24				
Spolu ...			42	+	27	= 1 h 09 min		

Pn 55062 VT ppHKV r.742. Normatív
hmotnosti:Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400
ton

Nemšová - Horné Srnie S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 20	60/24
Nemšová	0	9			29	
Horné Srnie	0	7	9 36			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 55063 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 50	60/32
Nemšová	0	5⁵			55⁵	
Trenčianska Teplá	0	5⁵	17 01			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Pn 57000 VT pp

Bystričany - Chynorany - Trenčín - Bytča

Chynorany - Svinná nz HKV na službu pohotové

Svinná nz - Mníchova Lehota privesené postrkové HKV

Mníchova Lehota - Trenčín HKV na službu pohotové

HKV r.742x2. Normatív
hmotnosti:

Chynorany - Svinná nz S 1500 ton

Svinná nz - Mníchova Lehota S 1000
ton

Mníchova Lehota - Trenčín S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		10 37		10 55	80/57
Rybany	B	13			11 08	70/52
Bánovce nad Bebravou	0	10⁵			18⁵	60/52
Mníchova Lehota	0	35⁵			54	
Trenčianska Turná	NS	16			12 10	
Trenčín	0	9	12 19	49	13 08	
Spolu ...		84	+	0	= 1 h 24 min	

Pn 57724 PSŽ

Vlak chodí len v období od 6.VI. do 11.VIII. v ②,⑤.

Rybany - Chynorany - Hurbanovo

HKV r.740. Normatív hmotnosti: T 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rybany	B				14 30	70/46
Chynorany	B	11	14 41	36⁵	15 17⁵	

Pn 57725 PSŽ

Vlak chodí len v období od 5.VI. do 9.VIII. v ①,③.

Hurbanovo - **Chynorany - Rybany**HKV r.740. Normatív
hmotnosti:Chynorany - Ostratice nz U 500
ton

Ostratice nz - Rybany U 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		8 11		8 18	70/40
Rybany	B	12	8 30			

Rv 76920 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 05	70/33
Nemšová	0	4			09	
Horné Srnie	0	5	9 14			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 76921 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				12 50	70/44
Nemšová	0	4			54	
Trenčianska Teplá	0	5	12 59			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 76922 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					15 00	60/61	
Pruské			14	15 14	4	18		
Lednické Rovne			11	15 29				
Spolu ...			25	+	4	= 29 min		

Rv 76923 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						15 41	60/61	
Pruské			11	15 52	4	56		
Nemšová ○	0		14	16 10				
Spolu ...			25	+	4	= 29 min		

Rv 76950 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				16 00	60/58
Trenčianska Turná	NS	8	16 08	25	33	
Mníchova Lehota	0	14	47	14	17 01	
Bánovce nad Bebravou	0	21⁵	17 22⁵	9	17 31⁵	80/61
Rybany	B	6⁵			38	
Chynorany	B	8	17 46			
Spolu ...		58	+	48	= 1 h 46 min	

Rv 76951 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				16 07	80/61
Rybany	B	8			15	
Bánovce nad Bebravou	0	7	16 22	10	32	60/50
Mníchova Lehota	0	20⁵			52⁵	
Trenčianska Turná	NS	13			17 05⁵	
Trenčín	0	7⁵	17 13			
Spolu ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

Rv 79010 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○						8 00	30/22	
Trenčianske Teplice			16	8 16				

Rv 79011 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						9 00	30/22	
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			16	9 16				

Mn 86620 ZSSKCVlak chodí v \times .

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton

Nemšová - Horné Srnie S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 15	60/25
Nemšová	0	9	6 24	11	35	
Horné Srnie	0	11	6 46			
Spolu ...		20	+	11	= 31 min	

Mn 86621 ZSSKCVlak chodí v \times .

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				8 10	60/35
Nemšová	0	8	8 18	30	48	
Trenčianska Teplá	0	9	8 57			
Spolu ...		17	+	30	= 47 min	

Mn 86630 VT pp

HKV r.742. Normatív
hmotnosti:

Nemšová - Pruské S 900 ton
Pruské - Lednické Rovne S 650
ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					6 08	50/33	
Pruské			17	6 25	10	35	45/34	
Lednické Rovne			17	6 52				
Spolu ...			34	+	10	= 44 min		

Mn 86631 VT pp

HKV r.742. Normatív
hmotnosti:

Lednické Rovne - Pruské S 800
ton
Pruské - Nemšová S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						7 53	45/36	
Pruské			17	8 10	7	8 17		
Nemšová ○	0		19	8 36				
Spolu ...			36	+	7	= 43 min		

Mn 86670 ZSSKC

Trenčín - Bánovce nad Bebravou: Vlak chodí v ☒ okrem 27.XII. a 2.I..

Bánovce nad Bebravou - Rybany pp

Trenčianska Teplá - **Trenčín - Rybany**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčín - Trenčianska Turná S 1400 ton
 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota S 500 ton
 Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou S 1400 ton
 Bánovce nad Bebravou - Dolné Naštice nz S 850 ton
 Dolné Naštice nz - Rybany S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		7 51		7 53	60/27
Trenčianska Turná.....	NS	10	8 03	56	8 59	
Mníchova Lehota	0	31 ⁵			9 30 ⁵	50/36
Bánovce nad Bebravou.....	0	29 ⁵	10 00	48	10 48	60/37
Rybany	B	12	11 00			
Spolu ...		83	+	104	= 3 h 07 min	

Mn 86671 ZSSKC

Rybany - Bánovce nad Bebravou pp

Bánovce nad Bebravou - Trenčín: Vlak chodí v ☒ okrem 27.XII. a 2.I..

Rybany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Rybany - Dolné Naštice nz S 1200 ton
 Dolné Naštice nz - Svinná nz S 900 ton
 Svinná nz - Mníchova Lehota S 500 ton
 Mníchova Lehota - Trenčín S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rybany	B				11 30	60/37
Bánovce nad Bebravou.....	0	15	11 45	12	57	
Mníchova Lehota	0	41	12 38	17	12 55	50/37
Trenčianska Turná.....	NS	18	13 13	122	15 15	60/27
Trenčín	0	14	15 29	11	15 40	
Spolu ...		88	+	151	= 3 h 59 min	

Pn 55703 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Nemšová - Trenčianska Teplá - Kúty

HKV r.742. Normatív hmotnosti: U 560 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				19 39	70/38
Trenčianska Teplá	0	8	19 47	107	21 34	

Pn 57502 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Vých Š. Humence z - Trenčianska Teplá - Nemšová

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		22 49		23 09	70/34
Nemšová	0	4	23 13			

Rv 76820 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				16 10	70/33
Nemšová	0	5	16 15			

Rv 76821 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				5 50	70/37
Trenčianska Teplá	0	5	5 55			

Rv 76822 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				18 38	70/33
Nemšová	0	5	18 43			

Rv 76823 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				23 40	70/37
Trenčianska Teplá	0	5	23 45			